

anex modu

Warning!

EN	WARNING	4	RU	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	98
PL	OSTRZEŻENIA	10	SE	VARNING	106
CZ	VAROVÁNÍ	17	SK	VAROVANIE	112
DE	WARNUNG	23	TR	DİKKAT	118
ES	ADVERTENCIA	30	UA	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	124
ET	Hoiatus	37	BG	ВНИМАНИЕ	131
FR	AVERTISSEMENTS	43	SQ	KUJDES	138
IT	AVVERTENZE	50	DA	ADVARSEL	145
KA	გაფრთხილება	57	EL	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	151
LT	ĮSPĖJIMAS	65	HU	FIGYELMEZTETÉS	159
LV	BRĪDINĀJUMS	71	NO	ADVARSEL	166
NL	WAARSCHUWING	77	SL	OPOZORILO	172
PT	ATENÇÃO	84	HR	UPOZORENJE	178
RO	AVERTISMENT	91	SR	UPOZORENJE	184

IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

Never leave your child unattended. Ensure that all the locking devices are engaged before use. This stroller can become unbalanced by attaching any extra load

to its handle, and/or its backrest's backside, and/or its sides.

It is not recommended to place additional cushioning into this carrycot/stroller.

The carrycot is suitable for a child who cannot sit up by itself, roll over

and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child: 9 kg (in the case of the carrycot).

It is recommended to mount the stroller's carrycot on the frame only in a way ensuring that the child is facing their mother.

The seat unit is suitable for use from birth. Use the most reclined position for newborn baby.

Always use 5-point safety belts (it's two shoulder, two lumbar parts and the one that runs through the child's legs).

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the restraint system.

This product is not suitable for running or skating.

Do not let your child play with this product.

To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

Check that the carrycot or seat unit or car seat or wagon attachment devices are correctly engaged before use.

Do not lift the stroller using the security bumper or wagon middle tube, it is not a carry handle.

Never use this product on a stand.

Only use on a firm, horizontal level and dry surface.

Do not let your child play with this product.

Do not let other children play unattended near the carrycot or wagon.

Do not use if any part of the carrycot or wagon is broken, torn or missing.

Don't leave items in the carry cot or wagon that could pose a suffocation risk, such as soft toys, pillows, or loose objects.

Please keep the carry cot or wagon away from anything that could cause strangulation, like strings, blind cords, or curtain cords.

Mind the temperature to avoid overheating. Ensure the ambient temperature and your child's

clothing keep them comfortably warm, not too hot or too cold.

Don't hesitate to consult a health professional for advice on safe sleeping practices.

Be mindful of the risk of the baby being hurt by accidental bumping when placing the product on the floor or moving through doorways. Always stay aware of your surroundings while carrying the baby in the carrycot.

This seat unit in wagon is not suitable for children under 6 months.

Safety rules

Always make sure to use correct adapter-position for each configura-

tion (see overview in use instruction).

Always use position when using only one attachment.

Always remove upper attachment first using two attachments.

Never use a configuration which is not illustrated (see use instruction).

Cautions

Before using our stroller, carefully read this maintenance manual.

Non-compliance with this manual's requirements threatens your child's safety.

This stroller is designed to transport up to two children at a time.

The stroller is intended to be used with one child per seat or carrycot or carseat.

The stroller should not be used to transport more children at a time than it is designed.

This product is designed for children aged 0 to 48 months or up to 22 kg, whichever comes first, in case of using seat in I (middle) position in both directions, II (highest) position facing parents and III (lowest) position facing world.

In case of using II (highest) position facing world and III (lowest) position facing parents — this seat can be used only for children

aged 0 to 36 months or up to 15 kg, whichever comes first.

The maximum weight limit for each configuration is indicated in the basket and detailed in the manual instructions.

Please refer to the icon guide for the correct weight limit for each configuration.

Leaving this stroller with a baby on slanted surfaces (even with blocked brakes) is strictly prohibited.

Use the pushchair in the most reclined position for newborn babies.

Don't drive this stroller up/down the stairs, when there's a baby inside.

The parking mechanism should be activated, when placing a child in or out.

It's prohibited to use this stroller if either of its parts is faulty or malfunctioning.

Before assembling this stroller, ensure that the product and its parts are faultless; if any malfunction is detected, do not use the product.

When adjusting this stroller, ensure that its moving parts don't touch your child's body.

Using brakes at every stop is mandatory.

The wagon storage basket supports up to 2 kg, but only in configurations that allow for basket attachment.

The maximum weight loaded in the cup holder is 0.5 kg. The maximum weight load in the mom bag is 1 kg. The maximum weight load on the basket is 10 kg.

Heavy object or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.

Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.

Use only manufacturer-approved accessories.

You should only use spare parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor.

Lift the front wheels of your stroller, if there's a need for crossing an edge of pavement or a step.

Driving this stroller down the stairs is not allowed.

The modu chassis can be used only with modu carrycot or modu seat or Anex car seat.

This stroller should be stored out of the reach of children.

For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable carrycot, cot or bed.

Do not place the carrycot near an open fire or other source of strong heat.

The handles and the bottom of the carrycot should be inspected regularly for signs of damage and wear.

Before carrying or lifting, make sure that the handles are in the correct position of use.

The head of the child in the carrycot should never be lower than the body of the child.

Maximum load in each section of wagon tray 0,5 kg.

Maintenance and cleaning

Please make sure that the stroller is kept clean and dry, including both the coating and the frame. If it becomes soiled or damp, promptly wipe it down, especially the metal parts. Avoid exposure to dirt, sand, or dust. Please note that neglecting these steps may

cause the product to malfunction, either partially or fully.



To clean the stroller's coating, use a damp washcloth or brush with detergent. Prolonged exposure to sunlight may cause the materials and fabrics to fade.

Regularly check the wheels for wear and keep them free of dirt. After cleaning, ensure they are dry, and wipe any metal parts with a dry cloth. Periodically, remove the wheels from the chassis and brush off any dirt or sand from the axle. Avoid submerging the wheel bearings in water. Use a brush and water to clean dirt from the wheels.

Keep in mind that extended sun exposure may alter the stroller's colors.

Anex extended warranty

Validity: 2 years + 1 year.

Mandatory condition: 1 additional year of warranty is provided only upon product registration anexbaby.com.

Terms and conditions

Anex warranty is covered for the original purchaser, from the date of purchase, against defects in manufacturing or material, based on normal use and as long as these instructions have been followed.

Anex warranty does not extend to unauthorized purchasers of the product intended for resale or purchasers who intend to use this product for commercial use such as rental of the product to others.

This warranty does not apply to damages or expenses relating to defects caused by the failure to use, maintain or store the Anex

product as specified in the manuals or other product packaging materials. The warranty also does not apply to a product that has been altered, changed or modified from factory specifications.

The warranty only applies when the product is bought at an authorized dealer and when a correctly filled warranty registration and original proof of purchase is supplied.

PLEASE KEEP PROOF OF PURCHASE FOR THE WARRANTY SERVICE.

If you receive your Anex stroller as a gift, please be sure to ask for the receipt, as we cannot provide warranty service without proof of purchase.

Any claims concerning product failures should be addressed to your Seller or by filling out an online form with detailed information on Anex official website in the Services section.

Warranty repair is performed by the manufacturer, an authorized service center, or an authorized representative.

The warranty period is being prolonged correspondingly to the time of the maintenance.

The entity providing the warranty defines the repair methods of the stroller.

Is necessary to deliver a clean product, due to which the service is claimed.

In the event of losing the warranty sheet, please contact the Anex service team to use the data you filled out while the online registration of your warranty.

Anex warranty is only valid and enforceable in the country where you have purchased the product.

In a case of warranty replacement, the company reserves the right to introduce design changes to the product's performance without prior notice of improvement.

Anex will provide replacement parts or conduct repairs as determined by the company.

Anex reserves the right to replace the parts with newer model parts as the product is improved over time.

The warranty doesn't apply

For defects caused by ordinary wear and tear, such as worn wheels and fabrics by everyday use, scratches on the frame and natural discoloration of materials over time or by NOT following the maintenance instructions.

For damages or repairs administered by non-authorized representative agents.

For defects caused by non-compliance with the instruction manual, instruction movies or other Anex guidelines.

For damages and tearing made by a customer or another person (knots that have been damaged mechanically, fractures, dents, deformations caused by force).

For used wheels which were damaged or punctured because of mechanical actions; natural wear out or resource exhaustion.

For damages caused by natural disasters, natural phenomena, man-made catastrophes, military actions and other force majeure circumstances.

In the event of product air transportation or freight damage.

In the event of use of accessories parts that are not manufactured by Anex.

In the case of textile material deformations.

For the effects that have been brought about by the oscillation of the carriage from side to side and the weakening of the structure at the rivets.

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JE DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

Upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone przed użyciem.

Ten wózek może stać się niestabil-

ny, jeśli do jego rączki, tylnej części oparcia lub boków zostanie przytworzony dodatkowy ciężar.

Nie zaleca się korzystania z dodatkowego materaca w gondoli i spacerówce.

Gondola jest odpowiednia dla dziecka, które nie może samodzielnie siedzieć, przewracać się i poruszać się na rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka — 9 kg (dotyczy gondoli).

Zaleca się montowanie gondoli na stelaż w taki sposób aby dziecko było zwrócone w stronę osoby prowadzącej wózek.

Wersja spacerowa może być wykorzystywana dla noworodków. Zaleca się korzystanie z najbardziej rozłożonej pozycji.

Zawsze używaj 5-punktowych pasów bezpieczeństwa (dwa naramienne, dwa biodrowe i jeden przechodzący między nogami dziecka).

Unikaj poważnych obrażeń spowodowanych upadkiem lub wysunięciem się. Zawsze używaj systemu zabezpieczeń.

Ten produkt nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na łyżwach.

Nie pozwalaj dziecku bawić się tym produktem.

Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje dziecko jest z dala podczas rozkładania i składania tego produktu.

Przed użyciem upewnij się, że gondola, siedzisko, fotelik samochodowy lub elementy mocujące wagonu są prawidłowo zamocowane.

Nie podnoś wózka, trzymając za pałąk bezpieczeństwa ani za środkową

rurę wagonu — nie są to uchwyty do przenoszenia.

Nigdy nie używaj tego produktu na stojaku.

Używaj tylko na twardej, poziomej i suchej powierzchni.

Nie pozwól innym dzieciom bawić się bez opieki osób dorosłych w pobliżu wózka.

Nie pozwalaj innym dzieciom bawić się bez nadzoru w pobliżu gondoli lub wagonu.

Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część gondoli lub wagonu jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.

Nie pozostawiaj w gondoli ani w wagonie przedmiotów, które mogą stanowić ryzyko uduszenia, takich

jak pluszaki, poduszki czy luźne przedmioty.

Trzymaj gondolę lub wagon z dala od wszystkiego, co mogłoby spowodować uduszenie, np. sznurków, taśmiek oraz linek od rolet lub zastłon.

Zwróć uwagę na temperaturę, aby uniknąć przegrzania. Upewnij się, że temperatura otoczenia oraz ubranie dziecka zapewniają mu komfort (ani za zimno, ani za gorąco).

Możesz skonsultować się z lekarzem, w celu uzyskania informacji na temat bezpieczeństwa dziecka podczas snu.

Zawsze bądź świadomy otoczenia podczas noszenia dziecka w gondoli. Zwracaj uwagę na ryzyko urazu

dziecka w wyniku przypadkowego uderzenia, podczas ustawiania produktu na podłodze, lub przemieszczania się przez drzwi.

Ten moduł siedziska w wagonie nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 miesięcy.

Zasady bezpieczeństwa

Zawsze upewnij się, że używasz prawidłowej pozycji adaptera dla każdej konfiguracji (zob. przegląd w instrukcji obsługi).

Zawsze stosuj tę pozycję przy używaniu tylko jednego osprzętu.

Zawsze zdejmuj najpierw górny osprzęt, używając dwóch osprzętów.

Nigdy nie stosuj konfiguracji, która

nie jest zilustrowana (zob. instrukcję obsługi).

Ostrzeżenia

Przed użyciem naszego wózka dokładnie przeczytaj tę instrukcję konserwacji.

Niezastosowanie się do wymagań tej instrukcji zagraża bezpieczeństwu Twojego dziecka.

Ten wózek jest przeznaczony do przewożenia maksymalnie dwojga dzieci jednocześnie.

Wózek jest przeznaczony do używania z jednym dzieckiem w każdym siedzeniu, gondoli lub foteliku samochodowym.

Wózek nie powinien być używany do przewożenia większej liczby dzieci, niż został zaprojektowany.

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 48 miesięcy lub o masie ciała do 22 kg, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze — przy korzystaniu z siedziska w pozycji I — środkowej, w obu kierunkach, II – najwyższej, przodem do rodzica, oraz III — najniższej, przodem do świata.

W przypadku korzystania z II (najwyższej) pozycji przodem do świata i III (najniższej) przodem do rodzica — siedzisko może być używane tylko dla dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy lub o masie ciała do 15 kg (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Maksymalny limit wagi dla każdej konfiguracji jest podany w koszu i szczegółowo opisany w instrukcji obsługi.

Proszę zapoznać się z przewodnikiem ikon w celu sprawdzenia odpowiednich limitów wagowych dla każdej konfiguracji.

Surowo zabrania się pozostawiania wózka z dzieckiem na pochylonych powierzchniach, nawet przy zablokowanym hamulcu.

Dla noworodków zaleca się korzystanie z najbardziej rozłożonej pozycji w wersji spacerowej.

Zabrania się schodzenia / wchodzenia po schodach, gdy dziecko jest w wózku.

Gdy wyjmiesz dziecko z wózka lub je do niego wkładasz, pamiętaj o zablokowaniu hamulców.

Zabrania się używania wózka, gdy którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub niesprawny.

Przed montażem upewnij się, że wózek i jego komponenty są sprawne; w przypadku wykrycia nieprawidłowości nie wolno go używać.

Zatrzymując się, musisz użyć hamulców.

Kosz na zakupy w wagonie może utrzymać ciężar do 2 kg, ale tylko w konfiguracjach umożliwiających jego zamocowanie.

Maksymalne obciążenie uchwytu kubka wynosi 0,5 kg. Maksymalne obciążenie torby dla mamy — 1 kg. Maksymalny ciężar ładunku kosza wynosi 10 kg.

Każde obciążenie rączki / oparcia siedzenia / lub boków wózka wpływa na stabilność pojazdu.

Nadmierna waga może spowodować wystąpienie niebezpiecznej niestabilności.

Nadmierna waga może spowodować niebezpieczną, niestabilną sytuację.

Należy używać tylko części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta/dystrybutora.

Jeśli chcesz dostać się na krawężnik lub stopień, podnieś lekko przednie koła wózka przyciągając jego rączkę do siebie.

Zabrania się jazdy wózkiem po schodach.

Rama Modu może być używana tylko z gondolą Modu, siedziskiem Modu lub fotelikiem Anex.

Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podczas korzystania z fotelika wraz z podwoziem należy pamiętać, że wózek nie zastępuje kołyski ani łóżka; jeśli dziecko potrzebuje snu, zaleca się umieszczenie go w odpowiedniej kołysce lub łóżku.

Nie umieszczaj gondoli w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła silnego ciepła.

Uchwyty oraz spód gondoli należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Przed przenoszeniem lub podnoszeniem upewnij się, że uchwyty znajdują się we właściwej pozycji użytkowania.

Głowa dziecka w gondoli nigdy nie powinna znajdować się niżej niż ciało dziecka.

Maksymalne obciążenie w każdej sekcji tacy wózka 0,5 kg.

Konserwacja i czyszczenie

Upewnij się, że wózek jest czysty i suchy, zarówno tapicerka, jak i rama. Jeśli się zabrudzi lub zamoknie, natychmiast wytrzyj go, szczególnie metalowe części. Unikaj kontaktu z brudem, piaskiem i kurzem. Zaniedbanie tych kroków może spowodować uszkodzenia lub całkowitą awarię produktu.



Aby wyczyścić tapicerkę wózka, użyj wilgotnej ściereczki lub szczotki z detergentem. Długotrwała ekspozycja na słońce może powodować blaknięcie materiałów i tkanin. Regularnie sprawdzaj koła pod kątem zużycia i utrzymuj je w czystości. Po czyszczeniu upewnij się, że są suche, a metalowe części wytrzyj suchą ściereczką. Okresowo zdejmuj koła z ramy i usuwaj brud lub piasek z osi. Unikaj zanurzania łożysk kół w wodzie. Do czyszczenia kół używaj szczotki i wody. Pamiętaj, że długotrwała ekspozycja na słońce może zmienić kolor wózka.

Przedłużona gwarancja Anex

Ważność: 2 lata + 1 rok.

Warunek obowiązkowy: 1 dodatkowy rok gwarancji jest zapewniany tylko po rejestracji produktu na anexbaby.com.

Warunki gwarancji

Gwarancja Anex obejmuje oryginalnego nabywcę od daty zakupu i chroni przed wadami produkcyjnymi lub materiałowymi przy normalnym użytkowaniu oraz pod warunkiem przestrzegania tych instrukcji.

Gwarancja Anex nie obejmuje nieautoryzowanych nabywców produktu przeznaczonego do odsprzedaży ani osób, które zamierzają używać tego produktu komercyjnie, np. do wynajmu innym osobom.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń ani kosztów związanych z wadami wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania produktu Anex niezgodnie z instrukcjami w podręcznikach lub innych materiałach opakowaniowych. Gwarancja nie obejmuje również produktów, które zostały zmienione, przerobione lub zmodyfikowane w stosunku do specyfikacji fabrycznej.

Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy produkt został zakupiony

u autoryzowanego sprzedawcy i gdy dostarczono poprawnie wypełnioną rejestrację gwarancyjną oraz oryginalny dowód zakupu.

PROSZĘ ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU DO SERWISU GWARANCYJNEGO.

Jeśli otrzymasz swój wózek Anex w prezencie, pamiętaj, aby poprosić o paragon, ponieważ bez dowodu zakupu nie możemy zapewnić obsługi gwarancyjnej.

Wszelkie roszczenia dotyczące awarii produktu należy kierować do Sprzedawcy lub zgłosić poprzez formularz online z podaniem szczegółowych informacji na oficjalnej stronie Anex w sekcji Usługi.

Naprawa gwarancyjna jest wykonywana przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub autoryzowanego przedstawiciela.

Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas trwania serwisu.

Podmiot udzielający gwarancji określa metody naprawy wózka.

Niezbędne jest dostarczenie czystego produktu, z powodu którego zgłaszana jest usługa.

W przypadku utraty karty gwarancyjnej prosimy o kontakt z zespołem serwisowym Anex, aby wykorzystać dane podane podczas internetowej rejestracji gwarancji.

Gwarancja Anex jest ważna i egzekwowalna tylko w kraju, w którym zakupiono produkt.

W przypadku wymiany gwarancyjnej firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji i działaniu produktu bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniach.

Anex dostarczy części zamienne lub przeprowadzi naprawy zgodnie z decyzją firmy.

Anex zastrzega sobie prawo do wymiany części na nowsze modele, w miarę ulepszenia produktu.

Gwarancja nie ma zastosowania

Za wady spowodowane normalnym zużyciem, takie jak zużyte koła i tkaniny w wyniku codziennego użytkowania, zarysowania ramy oraz naturalne odbarwienia materiałów z czasem lub przez NIEprzestrzeganie instrukcji konserwacji.

Za szkody lub naprawy wykonane przez nieautoryzowane serwisy.

Za wady spowodowane nieprzestrzeganiami instrukcji obsługi, filmów instruktażowych lub innych wytycznych Anex.

Za uszkodzenia i rozerwania wykonane przez klienta lub inną osobę (węzły uszkodzone mechanicznie, pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia spowodowane siłą).

Za użyte koła, które zostały uszkodzone lub przebite w wyniku działania mechanicznego; naturalne zużycie lub wyczerpanie materiału.

Za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, zjawiskami naturalnymi, katastrofami wywołanymi przez człowieka, działaniami wojskowymi oraz innymi okolicznościami siły wyższej.

W przypadku uszkodzenia produktu podczas transportu lotniczego lub frachtu.

W przypadku użycia akcesoriów lub części, które nie są produkowane przez Anex.

W przypadku deformacji materiału tekstylnego.

Za skutki spowodowane kołysaniem wózka z boku na bok oraz osłabieniem konstrukcji przy nitach.

IMPORTANTNÍ! PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

VAROVÁNÍ

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

Ujistěte se, že před použitím jsou zapnuty všechny blokovací zařízení.

Tento kočárek se může stát nestabilním, pokud na rukojeť, zadní část opěradla nebo boky připevníte

jakékoli další zatížení.

Nedoporučuje se vkládat do této korbičky/kočárku další polstrování.

Korbička je vhodná pro dítě, které nemůže samo sedět, převracet se a nemůže se zvedat na ruku a ko-

lenech. Maximální hmotnost dítěte: 9 kg (v případě korbičky).

Je doporučeno připevnit korbičku kočárku k rámu pouze tak, aby dítě směřovalo k matce.

Sedačka je vhodná pro použití od narození. Pro novorozené dítě používejte nejvíce sklopenou polohu.

Vždy používejte 5bodové bezpečnostní pásy (dva ramenní, dva bederní a jeden, který vede mezi nohama dítěte).

Vyhnete se vážnému zranění způsobenému pádem nebo vyklouznutím. Vždy používejte zajišťovací systém.

Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo bruslení.

Nedovolte svému dítěti hrát si s tímto výrobkem.

Aby předešli zranění, ujistěte se, že vaše dítě je mimo dosah při rozkládání a skládání tohoto výrobku.

Zkontrolujte, zda je korbička, sedací jednotka, autosedačka nebo nástavec pro vozík správně upevněn před použitím.

Nezvedejte kočárek za bezpečnostní madlo ani za středovou trubku vozíku, nejsou určeny k nošení.

Nikdy nepoužívejte tento výrobek na stojanu.

Používejte pouze na pevném, vodorovném a suchém povrchu.

Nedovolte, aby si ostatní děti hrály bez dozoru v blízkosti brašny.

Nechte jiné děti hrát si bez dozoru v blízkosti korby nebo vozíku.

Neužívejte, pokud je jakákoli část korby nebo vozíku poškozená, roztržená nebo chybí.

Nezanechávejte v korbě nebo vozíku předměty, které by mohly představovat riziko udušení, jako jsou plyšové hračky, polštáře nebo volné předměty.

Udržujte korbu nebo vozík mimo dosah předmětů, které mohou způsobit uškrcení, jako jsou provázky, šňůry od žaluzií nebo závěsů.

Dbejte na teplotu, aby nedošlo k přehřátí. Ujistěte se, že okolní teplota a oblečení dítěte mu poskytují pohodlné teplo — ani příliš horké, ani

příliš studené.

Neváhejte se poradit se zdravotním odborníkem o bezpečných návycích spánku.

Dejte pozor na riziko zranění dítěte při náhodném nárazu, například při umístění produktu na podlahu nebo průchodu dveřmi. Vždy buďte při nošení dítěte v korbě vědomi svého okolí.

Tato sedací jednotka ve voze není vhodná pro děti mladší 6 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Vždy se ujistěte, že používáte správnou polohu adaptéru pro každou konfiguraci (viz přehled v návodu k použití).

Vždy používejte polohu při použití pouze jednoho příslušenství.

Vždy nejprve odstraňte horní příslušenství za použití dvou příslušenství.

Nikdy nepoužívejte konfiguraci, která není ilustrována (viz návod k použití).

Upozornění

Před použitím našeho kočárku si pečlivě přečtěte tento návod k údržbě.

Nedodržení požadavků tohoto manuálu ohrožuje bezpečnost vašeho dítěte.

Tento kočárek je navržen pro přepravu až dvou dětí současně.

Kočárek je určen pro použití s jedním dítětem v každém sedadle, korbice nebo autosedačce.

Kočárek by neměl být používán k přepravě více dětí, než pro kolik je určen.

Tento výrobek je určen pro děti od 0 do 48 měsíců nebo do hmotnosti 22 kg, podle toho, co nastane dřív, při použití sedadla v poloze I (střední) oběma směry, II (nejvyšší) otočené k rodiči a III (nejnižší) otočené k světu.

Při použití II (nejvyšší) otočeném směrem k světu a III (nejnižší)

otočeném směrem k rodiči – sedadlo je určeno pouze pro děti od 0 do 36 měsíců nebo do hmotnosti 15 kg, podle toho, co nastane dřív.

Maximální hmotnostní limit pro každou konfiguraci je uveden v košíku a podrobně popsán v návodu k použití.

Pro správné hmotnostní limity pro každou konfiguraci se podívejte na průvodce ikonami.

Ponechávání tohoto kočárku s dítětem na šikmých površích (i při zablokovaných brzdách) je přísně zakázáno.

Pro nově narozené děti použijte nejvzdálenější pozici.

Nespouštějte a nezvedejte kočárek po schodech a dalších nakloněných površích, když uvnitř kočárku je dítě.

Při umísťování dítěte dovnitř nebo ven by měl být aktivován parkovací mechanismus.

Je zakázáno používat tento kočárek, pokud je některá jeho část vadná nebo nefunkční.

Před montáží tohoto kočárku se ujistěte, že produkt a jeho součásti jsou bez vad; pokud zjistíte nějakou závadu, nepoužívejte produkt.

Používání brzd při každé zastávce je povinné.

Úložný koš vozíka podporuje až 2 kg, ale len v konfiguráciách, ktoré umožňujú jeho pripevnenie.

Maximální váha, naložena do držáku pro pití, je 0,5 kg. Maximální hmotnost v přebalovací tašce je 1 kg. Maximální hmotnost nákladu v košíku je 10 kg.

Těžké předměty nebo předměty z příslušenství nebo obojí, umístěné na jednotce, mohou způsobit nestabilitu jednotky.

Nadměrná hmotnost může způsobit nebezpečné nestabilní podmínky.

Nadměrná hmotnost může způsobit nebezpečný nestabilní stav. Měli byste používat pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem/distributorem.

Zvedněte přední kola kočárku, pokud potřebujete přejít okraj vozovky, nebo schod.

Jízda tohoto kočárku dolů po schodech není povolena.

Podvozok Modu možno používať len s vaničkou Modu, sedadlom Modu alebo autosedačkou Anex.

Tento kočárek by měl být skladován mimo dosah dětí.

Pro autosedačky, používané v souvislosti s podvozkem, toto vozidlo nenahrazuje postýlku nebo postel. Pokud vaše dítě potřebuje spát, mělo by být umístěno do vhodné korbíčky, dětské postýlky nebo postele.

Nepokládejte korbíčky v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného zdroje silného tepla.

Rukoväta a spodná časť vaničky by sa mali pravidelne kontrolovať na príznaky poškodenia a opotrebovania.

Před přenášením nebo zvedáním se ujistěte, že jsou držadla ve správné poloze použití.

Hlava dítěte v kočárku by nikdy neměla být nižší než tělo dítěte.

Maximální zatížení v každé části rámu vozíku 0,5 kg.

Údržba a čištění

Ujistěte se, že je kočárek čistý a suchý, včetně potahu i rámu. Pokud se zašpiní nebo navlhne, ihned jej otřete, zejména kovové části. Vyhněte se nečistotám, písku a prachu. Nedodržení těchto kroků může způsobit částečnou nebo úplnou poruchu výrobku.



U k čištění potahu kočárku použijte vlhký hadřík nebo kartáč s detergentem. Dlouhodobé vystavení slunci může způsobit vyblednutí materiálů a tkanin. Pravidelně kontrolujte kola kvůli opotřebení a udržujte je v čistotě. Po čištění se ujistěte, že jsou suchá, a kovové části otřete suchým hadříkem. Pravidelně sundávejte kola z podvozku a odstraňujte nečistoty nebo písek z osy. Vyhněte se ponoření ložisek kol do vody. K čištění kol použijte kartáč a vodu. Pamatujte, že dlouhé vystavení slunci může změnit barvu kočárku.

Rozšířená záruka Anex

Platnosť: 2 roky + 1 rok.

Povinná podmienka: 1 ďalší rok záruky je poskytovaný pouze po registrácii produktu na anexbaby.com.

Podmienky a ustanovenia

Záruka Anex se vztahuje na původního kupujícího od data nákupu a kryje vady výroby nebo materiálu při běžném používání a za předpokladu, že byly dodrženy tyto pokyny.

Garance Anex se nevztahuje na neoprávněné kupující produktu určeného k dalšímu prodeji nebo kupující, kteří zamýšlejí tento produkt používat komerčně, například k pronájmu jiným osobám.

Tato záruka se nevztahuje na škody nebo náklady spojené s vadami způsobenými nesprávným používáním, údržbou nebo skladováním výrobku Anex v rozporu s pokyny v manuálech nebo dalších obalových materiálech. Záruka se také nevztahuje na výrobky, které byly změněny nebo upraveny oproti továrním specifikacím.

Platí pouze tehdy, pokud byl výrobek zakoupen u autorizovaného prodejce a je poskytnuta správně vyplněná registrace záruky a originální doklad o koupi.

PROŠÍM USCHOVEJTE DOKLAD O KOUPI PRO ZÁRUČNÍ SERVIS.

Pokud obdržíte kočárek Anex jako dárek, nezapomeňte požádat o účtenku, protože bez dokladu o koupi nemůžeme poskytnout záruční servis.

Veškeré reklamace týkající se poruch produktu by měly být směřovány na vašeho prodejce nebo podány prostřednictvím online formuláře s podrobnými informacemi na oficiálních stránkách Anex v sekci Služby.

Oprava v rámci záruky je prováděna výrobcem, autorizovaným servisem nebo autorizovaným zástupcem.

Doba záruky se prodlužuje o dobu údržby.

Subjekt poskytující záruku určuje způsoby opravy kočárku.

Je nutné doručit čistý produkt, kvůli kterému je služba uplatňována.

V případě ztráty záručního listu kontaktujte prosím tým služeb Anex, aby byly použity údaje, které jste vyplnili při online registraci záruky.

V případě, že jste výrobek zakoupili v dané zemi, je záruka Anex platná a vymahatelná pouze tam.

V případě výměny v rámci záruky si společnost vyhrazuje právo provést konstrukční změny ve výkonu výrobku bez předchozího upozornění na vylepšení.

Anex poskytne náhradní díly nebo provede opravu, jak určí společnost.

Anex si vyhrazuje právo nahradit části novějšími modely, jakmile se produkt časem vylepšuje.

Na záruka se nevztahuje

Za vady způsobené běžným opotřebením, jako jsou opotřebená kola a tkaniny každodenním používáním, škrábance na rámu a přirozené změny barvy materiálů v průběhu času nebo při NEDODRŽOVÁNÍ pokynů pro údržbu.

Za škody nebo opravy provedené neoprávněnými servisními zástupci.

Za vady způsobené nedodržením návodu k použití, instruktažních videí nebo jiných pokynů Anex.

Za škody a trhliny způsobené zákazníkem nebo jinou osobou (uzly poškozené mechanicky, zlomeniny, promáčkliny, deformace způsobené silou).

Za používaná kola, která byla poškozena nebo propíchnuta v důsledku mechanického působení; přirozené opotřebení nebo vyčerpání zdrojů.

Za škody způsobené přírodními katastrofami, přírodními jevy, člověkem způsobenými katastrofami, vojenskými akcemi a jinými okolnostmi vyšší moci.

V případě poškození výrobku během letecké nebo nákladní přepravy.

V případě použití příslušenství nebo dílů, které nejsou vyrobeny společností Anex.

V případě deformace textilního materiálu.

Způsobené účinky kýváním kočárku ze strany na stranu a oslabením konstrukce v oblasti nýtů.

WICHTIG! LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

 **WARNUNG**

Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.

Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungen vor dem Gebrauch eingerastet sind.

Dieser Kinderwagen kann instabil werden, wenn zusätzliches Gewicht am Griff, an der Rückseite der Rückenlehne oder an den Seiten angebracht wird.

Es wird nicht empfohlen, zusätzliche Matratze in der Babywanne oder dem Kinderwagen einzulegen.

Dieses Produkt ist ausschließlich für Babys geeignet, die sich noch nicht allein umdrehen oder aufsetzen oder noch nicht krabbeln können.
Maximales Gewicht des Kindes: 9 kg (in Bezug auf die Babywanne).

Die Babywanne ist nur in solcher Position zu montieren, dass das Baby mit dem Gesicht zu Ihnen sieht.

Der Sportsitz ist ab Geburt geeignet. Verwenden Sie die maximale Liegeposition für Neugeborene.

Verwenden Sie immer einen 5-Punkt-Sicherheitsgurt (zwei Schultergurte, zwei Beckengurte

und einen zwischen den Beinen des Kindes).

Vermeiden Sie schwere Verletzungen durch Stürze oder Herausrutschen. Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.

Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.

Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.

Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr Kind fern, wenn Sie dieses Produkt auf- oder zusammenklappen.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Babywanne, die Sitzeinheit, der Autositz oder die Handwagen-Zubehörteile korrekt eingerastet sind.

Heben Sie den Kinderwagen nicht am Sicherheitsbügel oder am mittleren Handwagen-Rohr an. Diese sind keine Tragegriffe.

Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einem Ständer.

Verwenden Sie den Kinderwagen nur auf festem, waagrechttem und trockenem Untergrund.

Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Babywanne spielen.

Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Babywanne oder des Handwagens spielen.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil der Babywanne oder

des Handwagens fehlt oder beschädigt bzw. gerissen ist.

Lassen Sie keine Gegenstände in der Babywanne oder im Handwagen, die ein Erstickungsrisiko darstellen könnten, wie Kuscheltiere, Kissen oder lose Objekte.

Halten Sie die Babywanne oder den Handwagen von allem fern, was zu Strangulation führen könnte, wie Schnüren, Zugbändern oder Gardinenkordeln.

Achten Sie auf die Temperatur, um Überhitzung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur und die Kleidung Ihres Kindes angenehm warm, aber nicht zu heiß oder zu kalt sind.

Zögern Sie nicht, einen Arzt um Rat zu sicheren Schlafpraktiken zu fragen.

Achten Sie auf das Risiko, dass Ihr Baby durch versehentliche Stöße verletzt wird, wenn Sie das Produkt auf den Boden stellen oder durch Türrahmen bewegen. Seien Sie immer aufmerksam, wenn Sie das Baby in der Babywanne tragen.

Diese Sitzeinheit im Wagen ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.

Sicherheitsregeln

Stellen Sie stets sicher, dass Sie für jede Konfiguration die richtige Adapter-Position verwenden (siehe

Übersicht in der Bedienungsanleitung).

Verwenden Sie stets diese Position, wenn nur ein Aufsatz verwendet wird.

Entfernen Sie immer zuerst den oberen Aufsatz unter Verwendung von zwei Aufsätzen.

Verwenden Sie niemals eine Konfiguration, die nicht illustriert ist (siehe Bedienungsanleitung).

Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie unseren Kinderwagen benutzen, lesen Sie sorgfältig dieses Wartungshandbuch.

Die Nichteinhaltung der Anforderungen dieses Handbuchs gefährdet die Sicherheit Ihres Kindes.

Dieser Kinderwagen ist für den Transport von bis zu zwei Kindern gleichzeitig konzipiert.

Der Kinderwagen ist für die Verwendung mit einem Kind pro Sitz, Babywanne oder Autositz vorgesehen.

Mit diesem Kinderwagen dürfen nicht mehr Kinder befördert werden als eigentlich vorgesehen.

Dieses Produkt ist geeignet für Kinder von 0 bis 48 Monaten oder bis zu einem Gewicht von 22 kg, je nachdem, was zuerst eintritt, bei Verwendung des Sitzes in Position I (Mitte) in beide Richtungen, Position II (höchste) in Elternrichtung und Position III (niedrigste) in Fahrtrichtung.

Bei Verwendung von Position II (höchste) in Fahrtrichtung und Position III (niedrigste) in Elternrichtung – darf der Sitz nur für Kinder von 0 bis 36 Monaten oder bis zu einem Gewicht von 15 kg verwendet werden, je nachdem, was zuerst eintritt.

Das maximale Gewichtslimit für jede Konfiguration ist im Korb angegeben und in der Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.

Bitte beachten Sie den Symbolleitfaden für die korrekten Gewichtslimits jeder Konfiguration.

Lassen Sie den Kinderwagen nie auf einer geneigten Ebene auch nicht mit angezogener Feststellbremse stehen!

Verwenden Sie die maximale Liegeposition für Neugeborene.

Es ist verboten, die Treppe hinunter- oder hinaufzugehen, wenn das Kind sich im Kinderwagen befindet.

Ziehen Sie immer die Feststellbremse an, wenn das Kind in den Kinderwagen gelegt/gesetzt oder herausgenommen wird.

Der Kinderwagen darf nur dann benutzt werden, wenn alle Bauteile des Wagens intakt sind.

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass die Ware und alle seine Bauteile funktionsfähig sind. Wenn ein Bauteil beschädigt ist, darf die Ware nicht benutzt werden.

Bei jedem Halt muss unbedingt die Feststellbremse angezogen werden!

Der Aufbewahrungskorb des Wagens trägt bis zu 2 kg, jedoch nur in Konfigurationen, die die Befestigung des Korbs erlauben.

Die maximale Gewichtbelastung des Griffs bei Verwendung des Becherhalters beträgt 0,5 kg. Die maximale Gewichtbelastung des Griffs bei Verwendung der Wickeltasche beträgt 1 kg. Die maximale Gewichtbelastung des Griffs bei Verwendung des Einkaufskorbs beträgt 10 kg.

Jede Belastung am Griff, an der Rückseite der Rückenlehne und/oder an der Seite des Wagens beeinflusst die Stabilität des Kinderwagens.

Übermäßiges Gewicht kann zu einem gefährlichen instabilen Zustand führen.

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör.

Sie sollten nur Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller/Vertrieb empfohlen oder geliefert werden.

Wenn Sie auf einem Bordstein oder einer Stufe fahren müssen, heben Sie die Vorderräder des Kinderwagens ein wenig an.

Es ist nicht gestattet, den Kinderwagen auf der Treppe hinunterzufahren.

Das Modu-Gestell darf nur mit der Modu-Babyschale, dem Modu-Sitz oder dem Anex-Autositz verwendet werden.

Bewahren Sie den Kinderwagen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wenn der Autositz zusammen mit dem Gestell verwendet wird, denken Sie daran, dass er keine Babywanne oder kein Bett ersetzt; wenn das Kind schlafen möchte, wird empfohlen, es in die entsprechende Babywanne oder das entsprechende Bett zu legen.

Stellen Sie die Babywanne nicht in der Nähe eines offenen

Feuers oder einer anderen starken Wärmequelle auf.

Die Griffe und der Boden der Tragwanne sollten regelmäßig auf Schäden und Abnutzung überprüft werden.

Stellen Sie vor dem Tragen oder Anheben sicher, dass sich die Griffe in der richtigen Gebrauchsstellung befinden. Der Kopf des Kindes in der Babywanne sollte nie niedriger als der Körper des Kindes sein.

Der Kopf des Kindes in der Tragetasche sollte niemals niedriger sein als der Körper des Kindes.

Maximale Belastung in jedem Abschnitt des Wagenablagefachs: 0,5 kg.

Wartung und Reinigung

Stellen Sie sicher, dass der Kinderwagen sauber und trocken bleibt, sowohl der Bezug als auch der Rahmen. Wenn er verschmutzt oder feucht wird, wischen Sie ihn sofort ab, besonders die Metallteile. Vermeiden Sie Kontakt mit Schmutz, Sand oder Staub. Die Vernachlässigung dieser Schritte kann zu teilweisem oder vollständigem Defekt des Produkts führen.



Um den Bezug des Kinderwagens zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder eine Bürste mit Reinigungsmittel. Längere Sonneneinstrahlung kann Materialien und Stoffe ausbleichen. Prüfen Sie regelmäßig die Räder auf Abnutzung und halten Sie sie sauber. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass sie trocken sind, und wischen Sie Metallteile mit einem trockenen Tuch ab. Entfernen Sie regelmäßig die Räder vom Gestell und bürsten

Sie Schmutz oder Sand von der Achse. Vermeiden Sie es, Radlager in Wasser einzutauchen. Reinigen Sie die Räder mit Bürste und Wasser. Beachten Sie, dass längere Sonneneinwirkung die Farben des Kinderwagens verändern kann.

Erweiterte Anex-Garantie

Gültigkeit: 2 Jahre + 1 Jahr.

Zwingende Bedingung: 1 zusätzliches Jahr Garantie wird nur nach Produktregistrierung auf anexbaby.com gewährt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Anex-Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer ab dem Kaufdatum und schützt vor Herstellungs- oder Materialfehlern bei normalem Gebrauch und unter der Voraussetzung, dass diese Anweisungen befolgt wurden.

Die Anex-Garantie erstreckt sich nicht auf nicht autorisierte Käufer des Produkts, das für den Wiederverkauf bestimmt ist, oder auf Käufer, die dieses Produkt kommerziell nutzen möchten, wie z. B. für die Vermietung an andere.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Kosten im Zusammenhang mit Mängeln, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Lagerung des Anex-Produkts entgegen den Anweisungen in den Handbüchern oder anderen Verpackungsmaterialien verursacht wurden. Die Garantie gilt auch nicht für Produkte, die gegenüber den Werkspezifikationen verändert oder modifiziert wurden.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt bei einem autorisierten Händler gekauft wurde und eine korrekt ausgefüllte Garantiekarte sowie der Originalkaufbeleg vorgelegt werden.

**BITTE BEWAHREN SIE DEN KAUFBELEG
FÜR DEN GARANTIESERVICE AUF.**

Wenn Sie Ihren Anex-Kinderwagen als Geschenk erhalten, bitten Sie unbedingt um den Beleg, da wir ohne Kaufnachweis keinen Garantieservice anbieten können.

Alle Ansprüche wegen Produktfehlern sollten an Ihren Verkäufer gerichtet oder über ein Online-Formular mit detaillierten Informationen auf der offiziellen Anex-Website im Bereich „Services“ eingereicht werden.

Garantiereparatur wird vom Hersteller, einem autorisierten Servicezentrum oder einem autorisierten Vertreter durchgeführt.

Die Garantiezeit wird um die Dauer der Wartung verlängert.

Der Garantiegeber legt die Methoden zur Reparatur des Kinderwagens fest.

Das Produkt, für das der Service beansprucht wird, muss im sauberen Zustand übergeben werden.

Bei Verlust des Garantiescheins kontaktieren Sie bitte das Anex-Service-Team, um die Daten zu verwenden, die Sie bei der Online-Registrierung Ihrer Garantie angegeben haben.

Die Anex-Garantie ist nur in dem Land gültig und durchsetzbar, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Im Falle eines Garantieaustauschs behält sich das Unternehmen das Recht vor, Änderungen am Design oder der Leistung des Produkts ohne vorherige Ankündigung von Verbesserungen vorzunehmen.

Anex stellt Ersatzteile bereit oder führt Reparaturen gemäß den Entscheidungen des Unternehmens durch.

Anex behält sich das Recht vor, Teile durch neuere Modellteile zu ersetzen, wenn das Produkt im Laufe der Zeit verbessert wird.

Die Garantie gilt nicht

Für Mängel, die durch normalen Verschleiß verursacht werden, wie abgenutzte Räder und Stoffe durch täglichen Gebrauch, Kratzer am Rahmen und natürliche Verfärbungen der Materialien im Laufe der Zeit oder durch NICHTbefolgen der Pflegehinweise.

Für Schäden oder Reparaturen, die von nicht autorisierten Servicevertretern durchgeführt wurden.

Für Mängel, die durch Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung, Anleitungsvideos oder anderer Anex-Richtlinien verursacht wurden.

Für Schäden und Risse, die vom Kunden oder einer anderen Person verursacht wurden (mechanisch beschädigte Knoten, Brüche, Dellen, durch Kraft verursachte Verformungen).

Für gebrauchte Räder, die durch mechanische Einwirkungen beschädigt oder durchstochen wurden; natürlicher Verschleiß oder Materialermüdung.

Für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Naturphänomene, vom Menschen verursachte Katastrophen, militärische Handlungen und andere höhere Gewalt verursacht wurden.

Bei Schäden am Produkt während des Lufttransports oder der Frachtbeförderung.

Bei Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von Anex hergestellt wurden.

Bei Verformungen von Textilmaterial.

Für Auswirkungen, die durch das seitliche Schwingen des Kinderwagens und die Schwächung der Struktur an den Nieten verursacht wurden.

¡IMPORTANTE! ANTES DE USAR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca deje a su hijo sin supervisión. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de usar.

Este cochecito puede desequilibrarse si se coloca una carga adicional

en el asa, en la parte trasera del respaldo o en los laterales.

No se recomienda colocar acolchamiento adicional en este capazo/coche de paseo.

Este capazo es adecuado para un

niño que no pueda sentarse sin ayuda, voltearse o levantarse sobre sus manos y rodillas. El peso máximo del niño debe ser de 9 Kg (en el caso del capazo portátil).

Se recomienda colocar el capazo en el chasis sólo de forma tal, que se garantice que el niño quede de cara a la madre.

La silla de paseo es apta para ser usada desde el nacimiento. Úsela en la posición más reclinada para los bebés recién nacidos.

Utilice siempre cinturones de seguridad de 5 puntos (dos de hombro, dos de cadera y uno que pasa entre las piernas del niño).

Evite lesiones graves por caídas o

deslizamientos. Utilice siempre el sistema de sujeción.

Este producto no es adecuado para correr ni patinar.

No permita que su hijo juegue con este producto.

Para evitar lesiones, mantenga a su hijo alejado al abrir o cerrar este producto.

Verifica que el capazo, la unidad de asiento, el portabebés o los dispositivos de fijación del carro estén correctamente enganchados antes de usarlo.

No levantes el cochecito usando el bumper de seguridad o el tubo central del carro, ya que no son asas de transporte.

Nunca utilice este producto sobre una grada.

Úselo solo en una superficie firme, horizontal y seca.

No permita que otros niños jueguen desatendidos cerca del capazo.

No permitas que otros niños jueguen sin supervisión cerca del capazo o del carro.

No uses el producto si alguna parte del capazo o del carro está rota, rasgada o no está.

No dejes en el capazo o en el carro objetos que puedan representar un riesgo de asfixia, como peluches, almohadas u objetos sueltos.

Mantén el capazo o el carro alejados

de cualquier elemento que pueda causar estrangulamiento, como cuerdas, cordones de persianas o cortinas.

Presta atención a la temperatura para evitar el sobrecalentamiento. Asegúrate de que la temperatura ambiental y la ropa del bebé mantengan un calor confortable, ni demasiado frío ni demasiado calor.

No dudes en consultar a un profesional de la salud para obtener consejos sobre prácticas seguras para dormir.

Ten en cuenta el riesgo de que el bebé pueda lastimarse con golpes accidentales al colocar el producto en el suelo o al pasar por puertas.

Mantente siempre alerta a tu entorno mientras llevas al bebé en el capazo.

Este asiento en el carro no es adecuado para niños menores de 6 meses.

Normas de seguridad

Asegúrese siempre de usar la posición correcta del adaptador para cada configuración (ver resumen en las instrucciones de uso).

Utilice siempre la posición al usar únicamente un accesorio.

Retire siempre primero el accesorio superior usando los dos accesorios.

Nunca use una configuración que no esté ilustrada (ver instrucciones de uso).

Precauciones

Antes de usar nuestro cochecito, lea atentamente este manual de mantenimiento.

El incumplimiento de los requisitos de este manual pone en peligro la seguridad de su hijo.

Este cochecito está diseñado para transportar hasta dos niños a la vez.

El cochecito está destinado a ser utilizado con un niño por asiento, capazo o silla de auto.

El cochecito no debe usarse para transportar a más niños de los permitidos.

Este producto está diseñado para niños de 0 a 48 meses o hasta 22 kg, lo que ocurra primero, en caso de utilizar el asiento en la posición I (media) en ambas direcciones, II (más alta) mirando hacia los padres y III (más baja) mirando al mundo.

En caso de usar la posición II (más alta) mirando al mundo y la posición III (más baja) mirando hacia los padres, este asiento sólo puede utilizarse para niños de 0 a 36 meses o hasta 15 kg, lo que ocurra primero.

El límite de peso máximo para cada configuración está indicado en la cesta y detallado en las instrucciones del manual.

Consulte la guía de iconos para conocer el límite de peso correcto para cada configuración.

Dejar el coche de paseo con el niño dentro en superficies inclinadas (aún con los frenos bloqueados) está estrictamente prohibido.

Úsela en la posición más reclinada para los bebés recién nacidos.

No suba ni baje las escaleras si el bebé está en el coche de paseo.

El sistema de aparcado debe estar activado mientras se coloca al niño en el cochecito o mientras se saca del mismo.

Está prohibido usar el coche de paseo si alguna de sus partes está defectuosa o funciona inadecuadamente.

Antes de realizar el montaje de este coche de paseo asegúrese de que el producto y todas sus partes estén en buen estado; si se detecta algún mal funcionamiento, no use el producto.

El uso de los frenos en cada parada es obligatorio.

La cesta portaobjetos del carro soporta hasta 2 kg, pero solo en configuraciones que permiten su instalación.

La carga máxima de peso en el portavasos es de 0,5 kg. La carga máxima en el bolso para la madre es de 1 kg. La carga máxima en la cesta es de 10 kg.

Objetos pesados o accesorios, o ambos, colocados en la unidad pueden desequilibrar este cochecito.

El peso excesivo puede causar una condición inestable peligrosa.

Solo debe usar accesorios aprobados por el fabricante.

Solo debe usar repuestos suministrados o recomendados por el fabricante/distribuidor.

Levante las ruedas delanteras del coche de paseo cuando necesite subir la acera o un escalón.

No está permitido bajar las escaleras con el cochecito.

El chasis Modu solo puede utilizarse con el capazo Modu, la silla Modu o la silla de coche Anex.

Mantenga el coche de paseo fuera del alcance de los niños.

El portabebés usado con el chasis no sustituye a una cama o cuna. Si su bebé necesita dormir, colóquelo en un capazo, cuna o cama cómoda.

No coloque el capazo cerca de un fuego abierto u otra fuente de calor fuerte.

Las asas y la base del capazo deben inspeccionarse de forma regular para comprobar si presentan signos de daño o desgaste.

Antes de transportar o levantar, asegúrese de que las asas estén en la posición correcta de uso.

La cabeza del niño en el capazo nunca debe estar más baja que el cuerpo del niño.

Carga máxima en cada sección de la bandeja del carro 0,5 kg.

Mantenimiento y limpieza

Asegúrese de que el cochecito se mantenga limpio y seco, incluido el revestimiento y el chasis. Si se ensucia o se moja, límpielo de inmediato, especialmente las partes metálicas. Evite la exposición a suciedad, arena o polvo. No seguir estos pasos puede causar fallos parciales o totales del producto.



Para limpiar la tapicería del cochecito, use un paño húmedo o un cepillo con detergente. La exposición prolongada al sol puede desteñir los materiales y tejidos. Revise las ruedas de forma regular para verificar el desgaste y manténgalas libres de suciedad. Después de limpiar, asegúrese de que estén secas y limpie las partes metálicas con un paño seco. Periódicamente retire las ruedas del chasis y elimine suciedad o arena del eje. Evite sumergir los rodamientos de las ruedas en agua. Use un cepillo y agua para limpiar la suciedad de las ruedas. Recuerde que la exposición prolongada al sol puede alterar los colores del cochecito.

Garantía extendida de Anex

Validez: 2 años + 1 año.

Condición obligatoria: se proporciona 1 año adicional de garantía solo tras registrar el producto en anexbaby.com.

Términos y condiciones

La garantía de Anex cubre al comprador original desde la fecha de compra contra defectos de fabricación o de materiales, basándose en un uso normal y siempre que se sigan estas instrucciones.

La garantía de Anex no se extiende a compradores no autorizados del producto con intención de reventa, ni a compradores que pretendan utilizar este producto con fines comerciales, como alquilarlo a otras personas.

Esta garantía no se aplica a daños o gastos relacionados con defectos causados por el uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado del producto Anex, según lo especificado en los manuales o en otros materiales del embalaje. La garantía tampoco se aplica a productos que hayan sido alterados o modificados respecto a las especificaciones de fábrica.

La garantía solo es válida cuando el producto se compra a un distribuidor autorizado y se proporciona un registro de garantía correctamente completado junto con la prueba original de compra.

POR FAVOR CONSERVE EL COMPROBANTE DE COMPRA PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA.

Si recibes tu cochecito Anex como regalo, asegúrate de pedir el recibo, ya que no podemos ofrecer servicio de garantía sin comprobante de compra.

Cualquier reclamo relacionado con fallos del producto debe dirigirse a su vendedor o enviarse mediante un formulario en

línea con información detallada en el sitio web oficial de Anex, en la sección de Servicios.

La reparación en garantía es realizada por el fabricante, un centro de servicio autorizado o un representante autorizado.

El período de garantía se prolonga por el tiempo que dure el mantenimiento.

La entidad que ofrece la garantía define los métodos de reparación del cochecito.

El producto por el cual se solicita el servicio debe entregarse limpio.

En caso de perder la hoja de garantía, póngase en contacto con el equipo de servicio de Anex para utilizar los datos que proporcionó durante el registro en línea de su garantía.

La garantía de Anex solo es válida y aplicable en el país donde haya comprado el producto.

En caso de sustitución en garantía, la empresa se reserva el derecho de introducir cambios en el diseño o funcionamiento del producto sin previo aviso de mejora.

Anex proporcionará piezas de repuesto o realizará reparaciones según determine la empresa.

Anex se reserva el derecho de reemplazar las piezas por modelos más nuevos a medida que el producto mejora con el tiempo.

La garantía no aplica

En casos de defectos causados por el desgaste normal, como ruedas y tejidos desgastados por el uso diario, arañazos en la estructura y la decoloración natural de los materiales con el tiempo o por NO seguir las instrucciones de mantenimiento.

Por daños o reparaciones realizadas por agentes no autorizados.

Por defectos causados por el incumplimiento del manual de instrucciones, videos instructivos u otras directrices de Anex.

Por daños y desgarros hechos por el cliente u otra persona (nudos dañados mecánicamente, fracturas, abolladuras, deformaciones causadas por fuerza).

Por ruedas usadas que fueron dañadas o pinchadas debido a acciones mecánicas; desgaste natural o agotamiento del material.

Por daños causados por desastres naturales, fenómenos naturales, catástrofes provocadas por el hombre, acciones militares y otras circunstancias de fuerza mayor.

En casos de daños al producto durante el transporte aéreo o de carga.

En casos de uso de accesorios o piezas que no estén fabricados por Anex.

En casos de deformaciones del material textil.

Por los efectos causados por el balanceo del coche de un lado a otro y el debilitamiento de la estructura en los remaches.

TÄHTIS! LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT JUHISED LÄBI JA SÄILITAGE NEED TULEVIKUS VIITAMISEKS.

HOIATUS

Ärge jätke last järelevalveta.

Veenduge, et kõik lukustusmehhanismid oleksid enne kasutamist kinnitatud.

See kärü võib muutuda ebastabiilseks, kui käepidemele, seljatoe

tagaküljele või külgedele kinnitatakse lisakoormus.

Sellesse kärusse/kandekorvi ei ole soovitatav paigutada lisapehmen-dust.

Kandekorv sobib lapsele, kes ei

suuda iseseisvalt istuda, keerata ega end kätele või põlvedele püsti lükata. Lapse maksimaalne kaal: 9 kg (kandekorvi puhul).

Jalutuskäru korv on soovitatav raami külge kinnitada ainult nii, et laps on näoga ema poole.

Iste on sobilik kasutamiseks alates sünnist. Vastsündinu puhul kasutage kõige lamavamal asendil.

Kasutage alati 5-punktilisi turvavöösid (kaks õlavööd, kaks puusavööd ja üks, mis läbib lapse jalge vahelt).

Vältige tõsiseid vigastusi kukkumisel või libisemisel. Kasutage alati kinnitussüsteemi.

See toode ei sobi jooksmiseks ega uisutamiseks.

Ärge laske oma lapsel selle tootega mängida.

Et vigastuste vältimiseks hoidke last eemal, kui toodet avate või sulgete.

Kontrollige enne kasutamist, et vankrikorv, iste, turvahäll või kärulisa oleks õigesti kinnitatud.

Ärge tõstke vankrit turvakaare ega käru kesktoruga — need ei ole kandekäepidemed.

Ärge kasutage seda toodet kunagi alusel.

Kasutage ainult kindlal, horisontaalsel ja kuival pinnal.

Ärge laske teistel lastel korvi läheduses järelevalveta mängida.

Ärge lubage teistel lastel mängida

järelevalveta hälli või kärü lähedal.

Ärge kasutage, kui mõni osa hällist või kärust on katki, rebenenud või puudu.

Ärge jätke hälli või kärusse esemeid, mis võivad põhjustada lämbumisohtu, näiteks pehmeid mänguasju, patju või lahtisi esemeid.

Hoia häll või kärü eemal esemetest, mis võivad põhjustada kägistamisohtu, näiteks nõõrid, rulookaardid või kardinapaelad.

Jälgige temperatuuri, et vältida ülekuumenemist. Veenduge, et ümbritsev temperatuur ja teie lapse riided hoiaksid teda mugavalt soojas — mitte liiga kuum ega külm.

Ärge kartke konsulteerida tervis-

hoiutöötajaga, et saada nõu ohutute unepraktikate kohta.

Olge teadlik lapse vigastamise riskist juhusliku löögi tõttu, kui asetate toodet põrandale või liigute läbi uste. Kandekorvi kandes jälgige alati oma ümbrust.

See vaguni istekoht ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele.

Ohutuse reeglid

Veenduge alati, et kasutate iga konfiguratsiooni puhul õiget adapteri asendit (vt ülevaadet kasutusjuhendis).

Kasutage alati seda asendit, kui kasutatakse ainult ühte lisavidinat.

Eemaldage alati esmalt ülemine

lisavidin, kasutades kahte lisavidinat.

Ärge kunagi kasutage konfiguratsiooni, mis pole illustreeritud (vt kasutusjuhendit).

Ettevaatusabinõud

Enne meie jalutuskäru kasutamist lugege hoolikalt seda hool-dusjuhendit.

Selle juhendi nõuete eiramine ohustab teie lapse ohutust.

See jalutuskäru on mõeldud kuni kahe lapse korraga transpor-timiseks.

Jalutuskäru on ette nähtud kasutamiseks ühe lapsega igas istmes, kandekorvis või turvatoolis.

Käru ei tohi kasutada rohkemate laste vedamiseks, kui see on ette nähtud.

Toode on mõeldud lastele vanuses 0–48 kuul või kuni 22 kg, ole-nevalt sellest, kumb saabub varem, kui kasutatakse isteasendit I (keskmine) mõlemas suunas, II (kõrgeim) vanemate suunas ja III (madalaim) maailma suunas.

Kui kasutatakse II (kõrgeim) maailma suunas ja III (madalaim) vanemate suunas – iste sobib ainult lastele vanuses 0–36 kuud või kuni 15 kg, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

Iga konfiguratsiooni maksimaalne kaalu-piirang on märgitud korvis ja üksikasjalikult juhendis.

Õige kaalu-piirangu jaoks iga konfiguratsiooni jaoks vaadake ikoonijuhendit.

Lapsega jalutuskäru jätmine kaldpinnale (isegi aktiveeritud piduritega) on rangelt keelatud.

Vastsündinu jaoks laske seljatugi alla nii palju kui võimalik.

Ärge sõitke vankriga treppidest ega teistest kaldpindadest üles ega alla, kui laps on vankris.

Lapse sisse või välja tõstmisel tuleb aktiveerida parkimismeh-hanism.

Jalutuskäru kasutamine on keelatud, kui selle mõni osa on vigane või ei tööta korrektselt.

Enne jalutuskäru kokkupanekut veenduge, et toode ja kõik selle osad on veatud; rikke tuvastamise korral ärge toodet kasutage.

Pidurite kasutamine iga peatuse ajal on kohustuslik.

Vankri korv mahutab kuni 2 kg, kuid ainult konfiguratsioonides, mis võimaldavad selle kinnitamist.

Tassihooidiku maksimaalne kandevõime on 0,5 kg. Emakoti mak-simaalne kandevõime on 1 kg. Korvi maksimaalne kandevõime on 10 kg.

Seadmele asetatud rasked esemed ja/või aksessuaarid võivad põhjustada seadme ebastabiilsust.

Üleliigne kaal võib tekitada ohtliku ebastabiilse olukorra.

Liigne kaal võib põhjustada ohtliku ebastabiilse olukorra.

Kasutada tuleks ainult tootja/edasimüüja poolt tarnitud või soovitatud varuosi.

Kõnnitee serva või astmete ületamiseks tõstke jalutuskäru esirattad üles.

Jalutuskäru-ga trepist alla sõitmine ei ole lubatud.

Modu šassiid saab kasutada ainult Modu vankrikorviga, Modu istmega või Anex turvahälliga.

Jalutuskäru tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

Koos raamiga kasutatava turvatooli korral ei asenda see seade hälli ega voodit. Kui lapsel on vaja magada, tuleb ta panna selleks sobivasse kärusse, hälli või voodisse.

Ärge asetage kandekorvi lahtise tule või muu tugeva kuumaallika lähedusse.

Käsikahvasid ja vankrikorvi põhja tuleks regulaarselt kontrollida kahjustuste ja kulumise suhtes.

Enne kandmist või tõstmist veenduge, et käepidemed on õiges kasutusasendis.

Kärus oleva lapse pea ei tohiks kunagi olla tema kehast madalamal.

Iga vaguni aluse sektsiooni maksimaalne koormus 0,5 kg.

Hooldus ja puhastus

Veenduge, et jalutuskäru oleks puhas ja kuiv, sealhulgas kate ja raam. Kui see määrduv või niiskub, pühkige see kohe kuivaks, eriti metallosad. Vältige kokkupuudet mustuse, liiva või tolmuga. Nende sammude eiramine võib põhjustada toote osalise või täieliku talitlushäire.



Käru se kate puhastamiseks kasutage niisket lappi või harja pesuvahendiga. Pikaajaline päikese käes viibimine võib põhjustada materjalide ja kangaste tuhmumist. Kontrollige regulaarselt rataste kulumist ja hoidke need puhtad. Pärast puhastamist veenduge, et rattad on kuivad, ning pühkige metallosad kuiva lapiga. Perioodiliselt eemaldage rattad raamilt

ja puhastage mustus või liiv teljelt. Vältige rataste laagrite vette kastmist. Rattaste puhastamiseks kasutage harja ja vett. Pidage meeles, et pikk päikese käes olemine võib muuta käru värve.

Anex laiendatud garantii

Kehtivus: 2 aastat + 1 aasta.

Kohustuslik tingimus: 1 lisagarantii aasta antakse ainult pärast toote registreerimist aadressil anexbaby.com.

Tingimused ja sätted

Anex garantii kehtib originaalostjale alates ostukuupäevast ning katab tootmis- või materjalivigu tavapärasel kasutamisel ja juhul, kui neid juhiseid on järgitud.

Anex garantii ei laiene volitamata ostjatele, kes ostavad toodet edasimüügiks, ega neile, kes katavsevad toodet kasutada ärilisel eesmärgil, näiteks väljaüürimiseks.

Käesolev garantii ei kehti kahjustuste või kulude suhtes, mis on seotud vigadega, mis tulenevad Anexi toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest või hoidmisest, mis ei vasta juhendites või pakendimaterjalides toodud nõuetele. Garantii ei kehti ka toodetele, mida on muudetud või kohandatud võrreldes tehase spetsifikatsioonidega.

Garantii kehtib ainult siis, kui toode on ostenud volitatud edasimüüjal ja kaasa on antud korrektselt täidetud garantiiregistreerimine ning originaalne ostutšekk.

PALUN HOIDKE OSTUTÕEND GARANTIITEENUSE JAKS ALLES.

Kui saate oma Anexi jalutuskäru kingitusena, palun küsige kindlasti kviitungit, sest ilma ostutõendita ei saa me garantiiteenust pakkuda.

Kõik toote rikete kohta esitatud pretensioonid tuleb esitada

müüjale või täita veebivorm koos üksikasjaliku teabega Anexi ametlikul veebisaidil teenuste jaotises.

Garantii parandust teostab tootja, volitatud hoolduskeskus või volitatud esindaja.

Garantii tähtaega pikendatakse hoolduse kestuse võrra.

Garantii pakkuv üksus määrab vankri remondimeetodid.

Vajalik on esitada puhas toode, mille kohta teenust nõutakse.

Garantiilehe kaotamise korral võtke ühendust Anexi teenindus-
tiimiga, et kasutada andmeid, mille sisestasite garantiid veebis registreerides.

Anexi garantii kehtib ja on jõustatud ainult riigis, kust toode on ostetud.

Garantii asendamise korral jätab ettevõtte endale õiguse teha toote toimimise konstruktsioonimuudatusi ilma eelneva täiustusteateta.

Anex pakub asendusosi või teeb parandusi vastavalt ettevõtte otsusele.

Anex jätab endale õiguse toote ajapikku täiustamisel osasid uemate mudelitega asendada.

Garantii ei kohaldata

Tavapärasest kulumisest põhjustatud puuduste eest, nagu igapäevasel kasutamisel kulunud rattad ja kangad, raami kriimustused ning materjalide loomulik värvimuutus ajapikku või HOOLDUSJUHISTE eiramisel.

Kahjuste või remonditööde eest, mida on teostanud volitamata teeninduspartnerid.

Anexi juhiste, kasutusjuhendi või juhendvideote eiramise tõttu tekkinud vigade eest.

Kahjustuste ja rebendite eest, mille on põhjustanud klient või muu isik (mehaaniliselt kahjustatud sõlmed, praod, mölgid, jõuga tekitatud deformatsioonid).

Kasutatud rataste eest, mis on kahjustatud või läbi torgatud mehaanilise jõu tõttu; loomulik kulumine või materjali väsimus.

Kahjustuste eest, mis on põhjustatud loodusõnnetustest, loodusnähtustest, inimtegevusest tingitud katastroofidest, sõjalistest tegevustest ja muudest vääramatu jõu asjaoludest.

Toote õhustranspordi või veosekahjustuste korral.

Juhi puhul, kui kasutatakse Anexi poolt mittetoodetud tarvikuid või osi.

Tekstiilmaterjali deformatsioonide korral.

Vankri kõikumisest küljelt küljele ja neetide juures konstruktsiooni nõrgenemisest põhjustatud mõjude eest.

IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont engagés avant utilisation.

Cette poussette peut devenir ins-

table si une charge supplémentaire est fixée à sa poignée, à l'arrière du dossier ou sur les côtés.

Il n'est pas recommandé de placer un rembourrage supplémentaire dans cette nacelle/poussette.

La nacelle convient à un enfant qui ne peut pas se relever seul, se retourner et ne peut pas se soulever sur ses mains et ses genoux. Poids maximum de l'enfant: 9 kg (dans le cas de la nacelle).

Il est recommandé de monter la nacelle de la poussette sur le cadre uniquement de manière à ce que l'enfant soit face à sa mère.

Le siège peut être utilisée dès la naissance. Utilisez la position la plus inclinée pour le nouveau-né.

Utilisez toujours des harnais de sécurité à 5 points (deux épaules, deux hanches et une sangle passant entre les jambes de l'enfant).

Évitez les blessures graves dues à

une chute ou un glissement. Utilisez toujours le système de retenue.

Ce produit ne convient pas à la course ou au patinage.

Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.

Pour éviter toute blessure, gardez votre enfant à distance lors du dépliage ou du pliage de ce produit.

Vérifiez que la nacelle, l'unité de siège, le siège-auto ou l'accessoire du chariot sont correctement fixés avant utilisation.

Ne soulevez pas la poussette par la barre de sécurité ni par le tube central du chariot : ce ne sont pas des poignées de transport.

N'utilisez jamais ce produit sur un support.

Utiliser uniquement sur une surface ferme, horizontale et sèche.

Ne laissez pas d'autres enfants jouer sans surveillance près de la nacelle.

Ne laissez pas d'autres enfants jouer sans surveillance près de la nacelle ou du chariot.

N'utilisez pas le produit si une partie de la nacelle ou du chariot est cassée, déchirée ou manquante.

Ne laissez pas dans la nacelle ou le chariot des objets pouvant présenter un risque d'étouffement, tels que peluches, oreillers ou objets non fixés.

Tenez la nacelle ou le chariot à l'écart de tout ce qui pourrait provoquer un risque d'étranglement, comme des ficelles, des cordons de stores ou des cordons de rideaux.

Surveillez la température pour éviter une surchauffe. Assurez-vous que la température ambiante et les vêtements de votre enfant leur procurent une chaleur confortable, ni trop chaud ni trop froid.

N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur les pratiques de sommeil sécuritaires.

Faites attention au risque que le bébé soit blessé par un choc accidentel lorsque vous posez le produit

au sol ou passez par des portes. Soyez toujours conscient de votre environnement lorsque vous portez le bébé dans le landau.

Cette unité de siège dans le chariot ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.

Règles de sécurité

Veillez toujours à utiliser la bonne position de l'adaptateur pour chaque configuration (voir aperçu dans le mode d'emploi).

Utilisez toujours cette position lorsque vous n'utilisez qu'un seul accessoire.

Retirez toujours d'abord l'accessoire supérieur en utilisant deux accessoires.

N'utilisez jamais une configuration qui n'est pas illustrée (voir mode d'emploi).

Précautions

Avant d'utiliser notre poussette, lisez attentivement ce manuel d'entretien.

Le non-respect des exigences de ce manuel met en danger la sécurité de votre enfant.

Cette poussette est conçue pour transporter jusqu'à deux enfants à la fois.

La poussette est destinée à être utilisée avec un enfant par siège, nacelle ou siège auto.

La poussette ne doit pas être utilisée pour transporter plus d'enfants qu'elle n'a été conçue pour.

Ce produit est conçu pour les enfants de 0 à 48 mois ou jusqu'à 22 kg, selon l'événement survenant en premier, lorsque le siège est utilisé en position I (milieu) dans les deux sens, II (la plus haute) face aux parents et III (la plus basse) face au monde.

Si le siège est utilisé en position II (la plus haute) face au monde ou en position III (la plus basse) face aux parents, il ne convient qu'aux enfants de 0 à 36 mois ou jusqu'à 15 kg, selon l'événement survenant en premier.

La limite de poids maximale pour chaque configuration est indiquée dans le panier et détaillée dans le manuel d'instructions.

Veillez consulter le guide des icônes pour connaître la limite de poids correcte pour chaque configuration.

Laisser cette poussette avec un bébé sur des surfaces inclinées (même avec des freins bloqués) est strictement interdit.

Utiliser de la position la plus inclinée pour les nouveau-nés.

Ne poussez pas la poussette pour monter/descendre des escaliers, avec un bébé à l'intérieur.

Le mécanisme de stationnement doit être activé lorsque vous placez un enfant à l'intérieur ou l'enlevez de la poussette.

Il est interdit d'utiliser cette poussette si l'une de ses pièces est défectueuse ou fonctionne mal.

Avant d'assembler cette poussette, assurez-vous que le produit et ses pièces sont sans défaut; si un dysfonctionnement est détecté, n'utilisez pas le produit.

L'utilisation de freins à chaque arrêt est obligatoire.

Le panier de rangement du chariot supporte jusqu'à 2 kg, mais uniquement dans les configurations permettant son installation.

Le poids maximum chargé dans le portegobelet est de 0,5 kg. La charge maximale dans le sac maman est de 1 kg. La charge maximale sur le panier est de 10 kg.

Des objets lourds ou des accessoires, ou les deux, placés sur l'appareil peuvent rendre l'appareil instable.

Un poids excessif peut provoquer une situation instable dangereuse.

Un poids excessif peut provoquer une situation dangereusement instable.

Vous ne devez utiliser que des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant/distributeur.

Si vous avez besoin de traverser un bord de chaussée/trottoir ou une marche Soulevez les roues avant de votre poussette.

Conduire cette poussette dans les escaliers n'est pas autorisé.

Le châssis Modu peut être utilisé uniquement avec la nacelle Modu, le siège Modu ou le siège auto Anex.

Cette poussette doit être rangée hors de la portée des enfants.

Pour les sièges d'auto utilisés conjointement avec un châssis, ce véhicule ne remplace pas un lit bébé ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans une nacelle, un lit bébé ou un lit approprié.

Ne placez pas la nacelle près d'un feu ouvert ou d'une autre source de chaleur intense.

Les poignées et le fond de la nacelle doivent être inspectés régulièrement pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.

Avant de transporter ou de soulever, assurez-vous que les poignées sont dans la bonne position d'utilisation.

La tête de l'enfant dans la nacelle ne doit jamais être plus basse que le corps de l'enfant.

Charge maximale dans chaque section du plateau du chariot 0,5 kg.

Entretien et nettoyage

Assurez-vous que la poussette reste propre et sèche, y compris le revêtement et le cadre. Si elle devient sale ou humide, essuyez-la immédiatement, en particulier les parties métalliques. Évitez l'exposition à la saleté, au sable ou à la poussière. Le non-respect de ces étapes peut entraîner un dysfonctionnement partiel ou total du produit.



Pour nettoyer le revêtement de la poussette, utilisez un chiffon humide ou une brosse avec du détergent. Une exposition prolongée au soleil peut décolorer les matériaux et les tissus. Vérifiez régulièrement l'usure des roues et gardez-les propres. Après le nettoyage, assurez-vous qu'elles sont sèches et essuyez les parties métalliques avec un chiffon sec. Retirez périodiquement les roues du châssis et éliminez la saleté ou le sable de l'axe. Évitez d'immerger les roulements des roues dans l'eau. Utilisez une brosse et de l'eau pour nettoyer les roues. Gardez à l'esprit qu'une exposition prolongée au soleil peut modifier la couleur de la poussette.

Garantie prolongée Anex

Validité : 2 ans + 1 an.

Condition obligatoire : 1 année supplémentaire de garantie est fournie uniquement après l'enregistrement du produit sur anexbaby.com.

Conditions générales

La garantie Anex couvre l'acheteur initial à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication ou de matériau, sur la base d'une utilisation normale et tant que ces instructions ont été suivies.

La garantie Anex ne s'étend pas aux acheteurs non autorisés du produit destiné à la revente ni aux acheteurs ayant l'intention d'utiliser ce produit à des fins commerciales, comme la location à d'autres personnes.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou frais liés à des défauts causés par une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou un mauvais rangement du produit Anex, contrairement aux instructions des manuels ou autres documents d'emballage. Elle ne s'applique pas non plus aux produits modifiés ou altérés par rapport aux spécifications d'origine.

La garantie s'applique uniquement si le produit a été acheté auprès d'un revendeur agréé et si un enregistrement de garantie correctement rempli ainsi que la preuve d'achat originale sont fournis.

VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR LE SERVICE DE GARANTIE.

Si vous recevez votre poussette Anex en cadeau, n'oubliez pas de demander le reçu, car nous ne pouvons pas assurer le service de garantie sans preuve d'achat.

Toute réclamation concernant des défaillances du produit doit être adressée à votre vendeur ou effectuée en remplissant un formulaire en ligne avec des informations détaillées sur le site officiel d'Anex dans la section Services.

La réparation sous garantie est effectuée par le fabricant, un centre de service agréé ou un représentant agréé.

La période de garantie est prolongée en fonction de la durée de la maintenance.

L'entité fournissant la garantie définit les méthodes de réparation de la poussette.

Il est nécessaire de fournir un produit propre pour lequel le service est réclamé.

En cas de perte de la feuille de garantie, veuillez contacter l'équipe de service Anex afin d'utiliser les données que vous avez fournies lors de l'enregistrement en ligne de votre garantie.

La garantie Anex n'est valable et applicable que dans le pays où vous avez acheté le produit.

En cas de remplacement sous garantie, l'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications de conception aux performances du produit sans préavis d'amélioration.

Anex fournira des pièces de rechange ou effectuera des répara-

tions selon la décision de l'entreprise.

Anex se réserve le droit de remplacer les pièces par des modèles plus récents à mesure que le produit s'améliore au fil du temps.

La garantie ne s'applique pas

Pour les défauts causés par l'usure normale, tels que les roues et tissus usés par l'usage quotidien, les rayures sur le cadre et la décoloration naturelle des matériaux avec le temps ou par le NON-respect des instructions d'entretien.

Pour les dommages ou réparations effectués par des agents non autorisés.

Pour les défauts causés par le non-respect du manuel d'instructions, des vidéos d'instruction ou d'autres directives Anex.

Pour les dommages et déchirures causés par le client ou une autre personne (nœuds endommagés mécaniquement, fractures, bosses, déformations causées par la force).

Pour les roues usées qui ont été endommagées ou crevées à cause d'actions mécaniques ; usure naturelle ou fatigue du matériau.

Pour les dommages causés par des catastrophes naturelles, des phénomènes naturels, des catastrophes d'origine humaine, des actions militaires et d'autres circonstances de force majeure.

En cas de dommages au produit lors d'un transport aérien ou fret.

En cas d'utilisation d'accessoires ou de pièces qui ne sont pas fabriqués par Anex.

En cas de déformation du matériau textile.

Pour les effets causés par l'oscillation latérale de la poussette et l'affaiblissement de la structure au niveau des rivets.

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

⚠ AVVERTENZA

Non lasciare mai il tuo bambino incustodito.

Assicurati che tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti prima dell'uso.

Questo passeggino può diventare

instabile se si applica un carico extra al maniglione, alla parte posteriore dello schienale o ai lati.

Non è consigliato aggiungere un materasso supplementare in questo passeggino.

Questo prodotto è adatto a un bambino che non è in grado di stare seduto autonomamente, di girarsi e di tirarsi su appoggiandosi alle mani e alle ginocchia. Peso massimo del bambino: 9 kg (per la culla).

Consigliamo di montare la navicella sul telaio in posizione “fronte mamma”.

La seduta del passeggino può essere utilizzato per i neonati. Usa la posizione sdraiata per i neonati.

Usa sempre le cinture di sicurezza a 5 punti (due alle spalle del bambino, due nella zona lombare e una che passa tra le gambe).

Evita lesioni gravi causate da cadute o scivolamenti. Usa sempre il siste-

ma di ritenuta.

Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.

Non lasciare che il tuo bambino giochi con questo prodotto.

Per evitare infortuni, assicurati che il tuo bambino stia lontano quando apri o chiudi questo prodotto.

Verificare che la navicella, l'unità seduta, il seggiolino per auto o gli accessori della carrozzina siano correttamente agganciati prima dell'uso.

Non sollevare il passeggino utilizzando il respingente di sicurezza o il cilindro centrale della carrozzina, poiché non sono maniglie di trasporto.

Non utilizzare mai questo prodotto su un supporto.

Utilizzare solo su una superficie solida, orizzontale e asciutta.

Non lasciare che altri bambini giochino incustoditi vicino alla navicella.

Non lasciare che altri bambini giochino incustoditi vicino alla navicella o alla carrozzina.

Non utilizzare il prodotto se una parte della navicella o della carrozzina è rotta, strappata o mancante.

Non lasciare nella navicella o nella carrozzina oggetti che possano rappresentare un rischio di soffocamento, come peluche, cuscini o oggetti sciolti.

Tenere la navicella o la carrozzina

lontani da qualsiasi cosa che possa causare strangolamento, come lacci, cordini delle tende o corde delle tapparelle.

Fai attenzione alla temperatura per evitare il surriscaldamento. Assicurati che la temperatura ambiente e i vestiti del tuo bambino lo mantengano piacevolmente caldo, né troppo freddo né troppo caldo.

Non esitare a consultare un professionista della salute per ricevere consigli su pratiche di sonno sicure.

Fai attenzione al rischio che il bambino possa farsi male a causa di urti accidentali quando si posiziona il prodotto sul pavimento o si attraversano le porte. Rimani sempre

consapevole dell'ambiente mentre trasporti il bambino nella navicella.

Questo sedile nella carrozzina non è adatta ai bambini sotto i 6 mesi.

Regole di sicurezza

Assicurarsi sempre di usare la posizione corretta dell'adattatore per ogni configurazione (vedi panoramica nelle istruzioni d'uso).

Usare sempre la posizione quando si utilizza un solo accessorio.

Rimuovere sempre prima l'accessorio superiore utilizzando due accessori.

Non utilizzare mai una configurazione che non sia illustrata (vedi istruzioni d'uso).

Precauzioni

Prima di utilizzare il nostro passeggino, leggere attentamente questo manuale di manutenzione.

Il mancato rispetto dei requisiti del presente manuale mette a rischio la sicurezza del tuo bambino.

Questo passeggino è progettato per trasportare fino a due bambini alla volta.

Il passeggino è destinato ad essere utilizzato con un bambino per seduta, navicella o seggiolino auto.

Il passeggino non deve essere utilizzato per trasportare più bambini di quanti sia stato progettato.

Questo prodotto è progettato per bambini da 0 a 48 mesi o fino a 22 kg, a seconda di quale condizione si verifichi per prima, se si utilizza il seggiolino in posizione I (centrale) in entrambe le direzioni, II (più alta) rivolta verso i genitori e III (più bassa) rivolta verso il mondo.

Nel caso in cui si utilizzi la posizione II (più alta) rivolta verso il mondo e la posizione III (più bassa) rivolta verso i genitori, il seggiolino può essere usato solo per bambini da 0 a 36 mesi o fino a 15 kg, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

Il limite di peso massimo per ogni configurazione è indicato nel cestello ed è dettagliato nel manuale delle istruzioni.

Si prega di fare riferimento alla guida delle icone per il limite di peso corretto per ogni configurazione.

E' severamente vietato lasciare questo passeggino con un bambino su superfici inclinate (anche con i freni bloccati).

Raccomandato l'uso della posizione più reclinata per i neonati.

Non salire né scendere le scale con il passeggino, quando al suo interno c'è un bambino.

I freni devono essere bloccati nel momento in cui il bambino viene messo o tolto dal passeggino.

E' proibito usare questo passeggino se almeno un elemento è difettoso o guasto.

Prima di assemblaggio della carrozzina, assicurarsi che il prodotto e le sue componenti siano corretti; Se viene rilevato un difetto, il prodotto non può essere utilizzato.

Utilizzare il dispositivo frenante ogni qualvolta si sosti.

Il cesto portaoggetti della carrozzina supporta fino a 2 kg, ma solo nelle configurazioni che consentono l'aggancio del cesto.

Il carico massimo sul porta bevande — 0,5 kg, sulla maniglia passeggino — 1 kg, sul cestello — 10 kg.

Una borsa o qualsiasi altro oggetto pesante potrebbe compromettere la stabilità del passeggino.

Un peso eccessivo può causare una pericolosa condizione instabile.

Usa solo accessori approvati dal produttore.

È necessario utilizzare solo ricambi forniti o raccomandati dal produttore/distributore.

Sollevare le ruote anteriori, se avete bisogno di salire su un gradino o marciapiede passaggio.

Non è consigliato scendere dalle scale con il passeggino.

Il telaio Modu può essere utilizzato solo con la navicella Modu, la seduta Modu o il seggiolino auto Anex.

La carrozzina va tenuta lontano dalla portata dei bambini.

Se il seggiolino viene usato con il telaio, occorre ricordarsi che il passeggino non sostituisce una culla o un lettino; se un bambino vuole dormire, dovrete metterlo in una navicella, una culla o un lettino appropriati.

Non posizionare la navicella vicino a un fuoco aperto o altra fonte di forte calore.

Le maniglie e la parte inferiore della navicella devono essere ispezionate regolarmente per verificare eventuali segni di danni o usura.

Prima di trasportare o sollevare, assicurarsi che le maniglie siano nella posizione corretta di utilizzo.

La testa del bambino nella navicella non dovrebbe mai essere più bassa del corpo del bambino.

Carico massimo in ogni sezione del vassoio della carrozzina 0,5 kg.

Manutenzione e pulizia

Assicuratevi che il passeggino rimanga pulito e asciutto, sia il rivestimento che il telaio. Se si sporca o si bagna, puliscilo subito, soprattutto le parti metalliche. Evita l'esposizione a sporco, sabbia o polvere. La mancata cura può causare un malfunzionamento parziale o totale del prodotto.



Per pulire il rivestimento del passeggino, usa un panno umido o una spazzola con detergente. L'esposizione prolungata al sole può scolorire materiali e tessuti. Controlla regolarmente l'usura delle ruote e mantienile pulite. Dopo la pulizia assicurati che siano asciutte e pulisci le parti metalliche con un panno asciutto. Periodicamente rimuovi le ruote dal telaio e pulisci lo sporco o la sabbia dall'asse. Evita di immergere i cuscinetti delle ruote in acqua. Usa una spazzola e acqua per pulire le ruote. Ricorda che l'esposizione prolungata al sole può alterare i colori del passeggino.

Garanzia estesa Anex

Validità: 2 anni + 1 anno.

Condizione obbligatoria: 1 anno aggiuntivo di garanzia è fornito solo dopo la registrazione del prodotto su anexbaby.com.

Termini e condizioni

La garanzia Anex copre l'acquirente originale dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione o dei materiali, in base a un uso normale e purché queste istruzioni siano state seguite.

La garanzia Anex non si estende agli acquirenti non autorizzati del prodotto destinato alla rivendita o agli acquirenti che intendono utilizzare questo prodotto a scopo commerciale, ad esempio per il noleggio a terzi.

Questa garanzia non si applica a danni o spese relativi a difetti causati dal mancato utilizzo, mantenimento o stoccaggio del prodotto Anex come specificato nei manuali o negli altri materiali di confezionamento. La garanzia non si applica inoltre ai prodotti che sono stati alterati o modificati rispetto alle specifiche di fabbrica.

La garanzia è valida solo quando il prodotto è acquistato presso un rivenditore autorizzato e viene fornita una registrazione di garanzia correttamente compilata insieme alla prova originale di acquisto.

SI PREGA DI CONSERVARE LA PROVA D'ACQUISTO PER IL SERVIZIO DI GARANZIA.

Se ricevi il tuo passeggino Anex come regalo, ricordati di chiedere lo scontrino, poiché senza prova d'acquisto non possiamo fornire il servizio di garanzia.

Eventuali reclami relativi a guasti del prodotto devono essere indirizzati al venditore oppure inviati compilando un modulo online con informazioni dettagliate sul sito ufficiale Anex nella

sezione Servizi.

La riparazione in garanzia è eseguita dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un rappresentante autorizzato.

Il periodo di garanzia viene prolungato in base al tempo necessario per la manutenzione.

L'ente che fornisce la garanzia definisce i metodi di riparazione del passeggino.

È necessario consegnare pulito il prodotto per il quale viene richiesto il servizio.

In caso di smarrimento del foglio di garanzia, contattare il team di assistenza Anex per utilizzare i dati inseriti durante la registrazione online della garanzia.

La garanzia Anex è valida e applicabile solo nel paese in cui hai acquistato il prodotto.

In caso di sostituzione in garanzia, l'azienda si riserva il diritto di introdurre modifiche al design o alle prestazioni del prodotto senza preavviso di miglioramento.

Anex fornirà parti di ricambio o effettuerà riparazioni come stabilito dall'azienda.

Anex si riserva il diritto di sostituire le parti con modelli più nuovi man mano che il prodotto viene migliorato.

La garanzia non si applica

Per difetti causati dal normale utilizzo, come ruote e tessuti usurati dall'uso quotidiano, graffi sul telaio e scolorimento naturale dei materiali verificatosi nel tempo o causato dal tempo NON seguire le istruzioni di manutenzione.

Per danni o riparazioni effettuati da rappresentanti non autorizzati.

Per difetti causati dalla mancata osservanza del manuale di istruzioni, dei video istruttivi o di altre linee guida Anex.

Per danni e strappi causati dal cliente o da un'altra persona (nodi danneggiati meccanicamente, fratture, ammaccature, deformazioni causate dalla forza).

Per ruote usate che sono state danneggiate o forate a causa di azioni meccaniche; usura naturale o esaurimento del materiale.

Per danni causati da disastri naturali, fenomeni naturali, catastrofi causate dall'uomo, azioni militari e altre circostanze di forza maggiore.

In caso di danni al prodotto durante il trasporto aereo o merci.

In caso di utilizzo di accessori o parti che non sono prodotti da Anex.

In caso di deformazioni del materiale tessile.

Per gli effetti causati dall'oscillazione del passeggero da un lato all'altro e dall'indebolimento della struttura nei punti dei rivetti.

მნიშვნელოვანია!

ყურადღებით წაიკითხეთ
ინსტრუქცია გამოყენებამდე
და შეინახეთ მომავალი
მოხმარებისთვის.

გაფრთხილება

არასოდეს დატოვოთ თქვენი
ბავშვი უყურადღებოდ.
გა უზრუნველყეთ, რომ

ყველა საკეტი ჩართულია
გამოყენებამდე.
ეს ეტლი შეიძლება გახდეს

არამდგრადი, თუ დამატებითი დატვირთვა მიმაგრებულია სახელურზე, საზურგის უკანა მხარეს ან გვერდებზე.

დროს.

არ არის მიზანშეწონილი ამ ეტლში/გონდოლაში დამატებითი ბალიშის მოთავსება.

გონდოლა შესაფერისია ჩვილისათვის, რომელსაც არ შეუძლია დამოუკიდებლად ჯდომა, გადატრიალება და არ შეუძლია ხელზე და მუხლებზე აწევა. ჩვილის მაქსიმალური წონა: 9 კგ (კალათის შემთხვევაში).

მიზანშეწონილია,

რომ გონდოლას ეტლზე დამონტაჟებისას ბავშვი იყურებოდეს დედის მხარეს.

ყოველთვის გამოიყენეთ 5-წერტილიანი უსაფრთხოების ქამრები (ორი მხრის, ორი წელის და ერთი, რომელიც ბავშვის ფეხებს შორის გადის).

აცილეთ სერიოზული დაზიანებები დაქცევისა ან გაცურების შედეგად. ყოველთვის გამოიყენეთ დამჭერი სისტემა.

ეს პროდუქტი შეჯიბრებით სირბილზე ან სკეიტინგზე გამოსაყენებელი არ არის. ნუ მისცემთ თქვენს შვილს ამ პროდუქტით თამაშის საშუალებას.

ზიანის თავიდან
ასაცილებლად, დარწმუნდით,
რომ თქვენი ბავშვი
მოშორებულია პროდუქტის
გახსნისა და დაკეცვისას.

გადამონმეთ, სწორად არის თუ
არა დამაგრებული საყრდენი,
სასიარულო ბლოკი, საბავშვო
სავარძელი ან ვაგონის
დანამატი გამოყენებამდე.

არ აწიოთ საბავშვო ეტლი
უსაფრთხოების საზურგით
ან ვაგონის შორის მილის
გამოყენებით — ეს არ არის
სატარებელი სახელური.

არასოდეს გამოიყენოთ ეს
პროდუქტი სადგამზე.

არასოდეს გამოიყენოთ ეს

პროდუქტი სტენდზე ან
შემალლებულ ადგილას
დატოვებით.

გამოიყენეთ მხოლოდ მყარ,
ჰორიზონტალურ დონეზე და
მშრალ ზედაპირზე.

ნუ მისცემთ სხვა ბავშვებს
ზედამხედველობის გარეშე
ეთამაშონ სანოლის ან
ვაგონის ახლოს.

არ გამოიყენოთ, თუ სანოლის
ან ვაგონის რომელიმე ნაწილი
დაზიანებულია, გახეულია ან
აკლია.

არ დატოვოთ გულში ან
ვაგონში ნივთები, რომლებიც
შეიძლება გახდეს დახრჩობის
რისკი, მაგალითად რბილი

სათამაშოები, ბალიშები ან დაუდგენელი საგნები.

შეინახეთ გულმა ან ვაგონმა შორს რამეებისგან, რომლებიც შეიძლება გახდეს დახრჩობის მიზეზი, მაგალითად თოკები, ჟალუზის ან ფარდის ტროსები.

გაითვალისწინეთ ტემპერატურა, რათა თავიდან აიცილოთ გადახურება. დარწმუნდით, რომ გარემოს ტემპერატურა და ბავშვის ტანსაცმელი მათ კომფორტულად თბილს ინარჩუნებს – არც ზედმეტად ცივს და არც ზედმეტად ცხელს. არ მოგერიდოთ კონსულტაცია

გაიაროთ ჯანდაცვის პროფესიონალთან უსაფრთხო ძილის პრაქტიკაზე.

გაითვალისწინეთ ბავშვის დაზიანების რისკი პროდუქტის იატაკზე მოთავსებისას ან კარის გავლაზე. ყოველთვის ყურადღებით იყავით გარემოზე, როდესაც ბავშვს ჩასაწოლში ატარებთ.

ეს სავარძელი ვაგონში შეუფერებელია 6 თვემდე ბავშვებისთვის.

უსაფრთხოების წესები

ყოველთვის დარწმუნდით, რომ თითოეული კონფიგურაციისთვის იყენებთ

ადაპტირების სწორ პოზიციას
(იხილეთ მიმოხილვა
გამოყენების ინსტრუქციაში).

ყოველთვის გამოიყენეთ
ეს პოზიცია, როცა იყენებთ
მხოლოდ ერთ დანართს.

ყოველთვის პირველად
მოაშორეთ ზედა დანართი,
გამოიყენეთ ორი დანართით.

არასოდეს გამოიყენოთ
კონფიგურაცია, რომელიც
არ არის მოყვანილი
ილუსტრაციით (იხილეთ
გამოყენების ინსტრუქცია).

გაფრთხილებები

ჩვენი საბავშვო ეტლის გამოყენებამდე ყურადღებით
წაკითხეთ ეს მოვლის ინსტრუქცია.

ამ სახელმძღვანელოს მოთხოვნების მიუღებლობა
სახიფათოა თქვენი ბავშვისთვის.

ეს ეტლი განკუთვნილია მაქსიმუმ ორი ბავშვის
ერთდროულად ტრანსპორტირებისთვის.

ეტლი განკუთვნილია ერთი ბავშვისთვის თითოეული
სავარძლის, საზურგის ან ავტომანქანის ბავშვის
სავარძლის გამოყენებით.

კალიასკა არ უნდა გამოიყენოთ იმაზე მეტი ბავშვის
გადასაცვანად, რისთვისაც იგი შექმნილია.

ეს პროდუქტი განკუთვნილია 0–48 თვის ან მაქსიმუმ
22 კგ წონიან ბავშვებისთვის (რომელიც შეიცვალა
პირველი), თუ სეინია I (მუა) პოზიციაში ორივე
მიმართულებით, II (უმალესი)– მშობლებისკენ და III
(დანიკულებელი) – სამყაროსკენ.

როდესაც გამოიყენება II (უმალესი) სამყაროსკენ
და III (დანიკულებელი)– მშობლებისკენ – ეს წარსი
გამოიყენება მხოლოდ 0–36 თვის ან მაქსიმუმ 15 კგ
წონიან ბავშვებისთვის (რომელიც შეიცვალა პირველი).

თითოეული კონფიგურაციის მაქსიმალური წონითი
საზღვარი მითითებულია კალათში და დეტალურად
აღწერილია ინსტრუქციებში.

გთხოვთ, გაეცანით სიმბოლოების გიდს თითოეული
კონფიგურაციისთვის სწორი წონითი საზღვრის
დასადგენად.

აკრძალულია სეირნობის დროს ბავშვის დატოვება
დახრილ ზედაპირებზე (თუნდაც დაბლოკილი
მუხრუჭებით).

გამოიყენეთ სკამი ახალშობილებისთვის ყველაზე
დახრილ მდგომარეობაში.

არ აწიო ეს ეტლი კიბეებზე, როცა ბავშვია შიგნით.

უნდა გააქტიურდეს პარკინგის მექანიზმი, ბავშვის
მოთავსებისას ან მისი გარეთ ყოფნისას.

აკრძალულია ეტლის გამოყენება, თუ მისი რომელიმე ნაწილი გაუმართავია.

სანამ ააწყობთ ეტლს, დარწმუნდით, რომ პროდუქტი და მისი ნაწილები გამართულია, თუ რაიმე გაუმართაობას აღმოაჩენთ, არ გამოიყენოთ პროდუქტი.

მუხრუჭების გამოყენება სავალდებულოა ყოველ გაჩერებაზე.

საბარგული კალათა უძლებს 2 კგ-მდე წონას, მაგრამ მხოლოდ იმ კონფიგურაციებში, სადაც კალათის მიმაგრება შეიძლება.

ჭიქის ჩასადებში დატვირთვის მაქსიმალური წონაა 0.5 კგ. დედის ჩანთაში მაქსიმალური წონის დატვირთვაა 1 კგ. კალათაში მაქსიმალური წონის დატვირთვაა 10 კგ.

მძიმე ობიექტის მოთავსებამ ნაწილზე, შეიძლება გამოიწვიოს არასტაბილურობა.

ზედმეტმა წონამ კი შეიძლება გამოიწვიოს საშიში, არასტაბილური მდგომარეობა.

ზედმეტმა წონამ შეიძლება გამოიწვიოს სახიფათო არასტაბილური მდგომარეობა.

უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის/გამავრცელებლის მიერ მოწოდებული ან რეკომენდებული სათადარიგო ნაწილები.

ანეით ნინა თვლები, თუ საჭიროა ტროტუარზე ასვლა ან საფეხურზე ასვლა.

ეტლით კიბეებზე დაშვება დაუშვებელია.

Modu ჩარჩო შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ Modu საწოლთან, Modu სავარძელთან ან Anex ავტომობილის სავარძელთან.

შეინახეთ ეტლი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილზე.

მანქანის სავარძელი, რომელიც მონტაჟდება ჩარჩოზე, არ ჩაანაცვლებს საწოლს. ჩვილის დაძინებისას გამოიყენეთ გონდოლა.

არ განათავსოთ გონდოლა ღია ცეცხლის მახლობლად ან ძლიერი სითბოს სხვა წყაროსთან.

კარებების სახელურები და ქვედა ნაწილი რეგულარულად უნდა შემოწმდეს დაზიანებისა და ცვეთის ნიშნებზე.

ტარებამდე ან აწვევისას დარწმუნდით, რომ სახელურები სწორ პოზიციაში გამოსაყენებლად.

როდესაც ბავშვი მოთავსებულია გონდოლაში, მისი თავი არასოდეს არ უნდა იყოს ბავშვის სხეულზე დაბლა.

ეტლის თაროს თითოეულ განყოფილებაში მაქსიმალური დატვირთვაა 0,5 კგ.

მოვლა და ნმენდა

დარწმუნდით, რომ ეტლი სუფთა და მშრალია, როგორც მოპირკეთება, ასევე ჩარჩო. თუ დაისვარა ან დასველდა, დაუყოვნებლივ განმინდეთ, განსაკუთრებით მეტალის ნაწილები. მოერიდეთ ჭუჭყს, ქვიშას და მტვერს. ამ ნაბიჯების უწყობლობა შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის უსაფრთხოების ან სრული გაუმართაობა.



ეტლის საფარის გასანმენდად გამოიყენეთ სველი ქსოვილი ან ჯაგრისი სარეცხი საშუალებით. მზეზე ხანგრძლივმა ყოფნამ შეიძლება გამოიწვიოს მასალებისა და ქსოვილების გახუნება. რეგულარულად შეამოწმეთ ბორბლები ცვეთისთვის და შეინარჩუნეთ ის სუფთავე. განმენდის შემდეგ დარწმუნდით, რომ ისინი მშრალია და მეტალის ნაწილები განმინდეთ მშრალი ქსოვილით. პერიოდულად მოხსენით ბორბლები ჩარჩოდან და განმინდეთ ჭუჭყი ან ქვიშა ლერძიდან. მოერიდეთ ბორბლების საკისრების წყალში ჩაძირვას. ბორბლების გასანმენდად გამოიყენეთ ჯაგრისი და წყალი. გაითვალისწინეთ, რომ მზეზე ხანგრძლივმა ზემოქმედებამ შეიძლება ეტლის ფერი შეცვალოს.

Anex გაფართოებული გარანტია

ვადა: 2 წელი + 1 წელი.
სავალდებულო პირობა: დამატებითი 1 წლიანი გარანტია უზრუნველყოფილია მხოლოდ პროდუქტის რეგისტრაციის შემდეგ anexbaby.com-ზე.

გარანტიის პირობები

Anex-ის გარანტია ვრცელდება საწყის მყიდველზე შექმნის თარიღიდან, წარმოების ან მასალის დეფექტების წინააღმდეგ, ნორმალური გამოყენების პირობებში და იმ შემთხვევაში, თუ დაცულია აღნიშნული ინსტრუქციები.

Anex გარანტია არ ვრცელდება ვერიფიცირებულ მყიდველებზე, რომლებიც ყიდულობენ პროდუქტს გადაყიდვისთვის, ან მათზე, ვინც პროდუქტის კომერციულად გამოყენებას აპირებს, მაგალითად, სხვებისთვის ქირავნობით.

ეს გარანტია არ ვრცელდება დაზიანებებზე ან ხარჯებზე, რომლებიც გამოწვეულია Anex-ის პროდუქტის არასათანადო გამოყენებით, მოვლით ან შენახვით, როგორც მითითებულია სახელმძღვანელოებში ან შეფუთვის მასალებში. გარანტია ასევე არ ვრცელდება პროდუქტზე, რომელიც შეიცვალა ან მოდიფიცირდა ქარხნული სპეციფიკაციებიდან.

გარანტია მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი შექმნილია ავტორიზებული გამყიდველისგან და წარმოდგენილია სწორად შევსებული საგარანტიო რეგისტრაცია და შექმნის ორიგინალი დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ვთხოვთ შეინახოთ შექმნის დადასტურება გარანტიის მომსახურებისთვის.

თუ Anex-ის საბავშვო ეტლს საჩუქრად მიიღებთ, unbedingd მითხოვეთ ქვითარი, რადგან შექმნის დასტურის გარეშე გარანტიის მომსახურებას ვერ უზრუნველყოფთ.

პრეტენზიები, რომლებიც პროდუქტის გაუმართაობას ეხება, უნდა მიმართოთ თქვენს გამყიდველს ან შეავსოთ ონლაინ ფორმა ანექსის ოფიციალურ ვებგვერდზე, სერვისების განყოფილებაში.

გარანტიის შეკეთებას ასრულებს მწარმოებელი, ავტორიზებული სერვისცენტრი ან ავტორიზებული წარმომადგენელი.

გარანტიის ვადა განისაზღვრება სერვისის შესრულების დროის შესაბამისად.

გარანტიას მიმწოდებელი ორგანო განსაზღვრავს ეტლის შეკეთების მეთოდებს.

აუცილებელია სუფთა პროდუქტის მიწოდება,

რომლისთვისაც სერვისი მოთხოვნილია.

გარანტიის ფურცლის დაკარგვის შემთხვევაში, დაუკავშირდით Anex-ის სერვისგუნდს, რათა გამოიყენონ მონაცემები, რომლებიც ონლაინ რეგისტრაციისას შეავსეთ.

Anex-ის გარანტია ძალაშია და მოქმედებს მხოლოდ იმ ქვეყანაში, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ.

გარანტიული ჩანაცვლების შემთხვევაში, კომპანიას უფლებას იტოვებს შეიტანოს დიზაინის ცვლილებები პროდუქტის მუშაობაში წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

Anex კომპანიას გადაწყვეტილების შესაბამისად, შეცვლის ნაწილებს ან განახორციელებს შეკეთებას.

Anex იტოვებს უფლებას, პროდუქტის გაუმჯობესების პროცესში ნაწილები ჩაანაცვლოს უფრო ახალი მოდელებით.

გარანტია არ ვრცელდება

დეფექტებისთვის, რომლებიც გამოწვეულია ყოველდღიური მოხმარებით გამოწვეული ბუნებრივი ცვეთით, როგორცაა გაცვეთილი ბორბლები და ქსოვილები, ჩარჩოს ნაკანრები და მასალების ბუნებრივი გამფერწლება დროთა განმავლობაში ან მოვლის ინსტრუქციების იგნორირებით.

ზიანისთვის ან შეკეთებისთვის, რომელიც შესრულებულია არაავტორიზებული წარმომადგენლების მიერ.

ან უკმარისობებისთვის, რომლებიც გამოწვეულია ინსტრუქციის, საინსტრუქციო ვიდეოების ან სხვა Anex-ის მითითებების დაუცველობით.

მომხმარებლის ან სხვა პირის მიერ გამოწვეული დაზიანებებისა და გახევისათვის (დამტვრეული კვანძები, ბზარები, ჩაჭედები, ძალით გამოწვეული დეფორმაციები).

გამოყენებული ბორბლებისთვის, რომლებიც დაზიანდა ან გაჩხვლეთა მექანიკური მოქმედების შედეგად; ბუნებრივი ცვეთა ან რესურსის ამონრვა.

ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია ბუნებრივი კატაკლიზმებით, ბუნებრივი მოვლენებით, ადამიანის მიერ გამოწვეული კატასტროფებით, სამხედრო მოქმედებებით და სხვა ფორს-მაჟორული გარემოებებით.

იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი მიიღებს დაზიანებას საჰაერო ტრანსპორტირებისა ან სატვირთო გადაზიდვის დროს.

იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყენება Anex-ის მიერ წარმოებული არ არის აქსესუარების ნაწილები.

ტექსტილის მასალის დეფორმაციების შემთხვევაში.

თაროს გვერდიდან გვერდზე რხევით და მარყუჟებთან კონსტრუქციის შესუსტებით გამოწვეული ეფექტებისთვის.

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.

ĮSPĖJIMAS

Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.

Įsitikinkite, kad visi užraktai būtų įjungti prieš naudojimą.

Vežimėlis gali tapti nestabilus, jei prie rankenos, atlošo nugarinės dalies ar šonų pritvirtinama papildoma apkrova.

Į šį vežimėlį/vežimėlių-lopšį nerekomenduojama dėti papildomų pagalvėlių.

Vežimėlis tinkamas vaikui, kuris negali atsisėsti, apvirsti ir negali savęs pakelti ant rankų ir kelių. Didžiausias vaiko svoris: 9 kg (jei tai yra vežimėlis-lopšys).

Rekomenduojama vežimėlio lopšį montuoti ant rėmo tik taip, kad vaikas būtų atsuktas į savo motiną.

Sėdimąją dalį galima naudoti nuo gimimo. Jei guldote naujagimį, naudokite pilnai gulimą padėtį.

Visada naudokite 5 taškų saugos diržus (du pečių, du juosmens ir vienas tarp vaiko kojų).

Venkite rimtų sužalojimų dėl kritimo ar išslydimo. Visada naudokite saugos sistemą.

Šis produktas netinka bėgimui ar čiuožimui.

Neleiskite savo vaikui žaisti su šiuo produktu.

Kad išvengtumėte sužalojimų, laiky-

kite vaiką atokiau, kai išskleidžiate ar sulankstote šį gaminį.

Patikrinkite, ar lopšys, sėdynė, automobilinė kėdutė ar vežimo priedai yra tinkamai pritvirtinti prieš naudojimą.

Nekelkite vežimėlio laikydami už saugos buomelio ar vežimėlio vidurinio vamzdžio – jie nėra nešimo rankenos.

Niekada nenaudokite šio gaminio ant stovo.

Naudokite tik ant tvirto, horizontalaus lygio ir sauso paviršiaus.

Neleiskite kitiems vaikams žaisti be priežiūros šalia lopšio.

Neleiskite kitiems vaikams žaisti be

priežiūros šalia lopšio ar vežimėlio. Nenaudokite, jei bet kuri lopšio ar vežimėlio dalis yra sugadinta, suplyšusi arba trūksta.

NePalikite lopšyje ar vežimėlyje daiktų, kurie gali kelti užspringimo pavojų, pavyzdžiui, minkštų žaislų, pagalvių ar palaidų daiktų.

Laikykite lopšį arba vežimėlį atokiau nuo daiktų, galinčių kelti pasmaugimo pavojų, pavyzdžiui, virvučių, žaliuzių ar užuolaidų virvučių.

Stebėkite temperatūrą, kad išvengtumėte perkaitimo. Įsitinkite, kad aplinkos temperatūra ir jūsų vaiko drabužiai užtikrina komfortišką šilumą – nei per šilta, nei per šalta.

Nedvejodami pasitarkite su svei-

katos specialistu dėl saugių miego praktikų patarimų.

Atkreipkite dėmesį į riziką, kad kūdikis gali būti sužeistas atsitiktinio smūgio metu, dedant gaminį ant grindų ar einant per duris. Visada būkite dėmesingi aplinkai, kai nešiojate kūdikį lopšyje.

Šis sėdynės modulis vežime netinka vaikams iki 6 mėnesių.

Saugos taisyklės

Visada įsitinkite, kad naudojate tinkamą adapterio padėtį kiekvienai konfigūracijai (žr. apžvalgą naudojimo instrukcijoje).

Visada naudokite tą padėtį, kai naudojate tik vieną priedą.

Visada nuimkite viršutinį priedą pirmiau, naudodami du priedus.

Niekada nenaudokite konfigūracijos, kuri nėra iliustruota (žr. naudojimo instrukciją).

Ispėjimai

Prieš naudodami mūsų vežimėlį, atidžiai perskaitykite šį priežiūros vadovą.

Nesilaikant šiame vadove pateiktų reikalavimų, kyla pavojus jūsų vaiko saugumui.

Šis vežimėlis skirtas vienu metu transportuoti iki dviejų vaikų.

Vežimėlis skirtas naudoti su vienu vaiku kiekvienoje sėdynėje, lopšyje ar automobilyje kėdutėje.

Vežimėlis neturi būti naudojamas vežti daugiau vaikų, nei jis yra skirtas.

Šis gaminytis skirtas vaikams nuo 0 iki 48 mėnesių arba iki 22 kg, atsižvelgiant, kas įvyksta anksčiau, kai sėdynė naudojama I (vidurinėje) padėtyje abejomis kryptimis, II (aukščiausioje) veidu į tėvus ir III (žemiausioje) veidu į pasaulį.

Jei naudojama II (aukščiausia) veidu į pasaulį ir III (žemiausia) veidu į tėvus – ši sėdynė gali būti naudojama tik vaikams nuo 0 iki 36 mėnesių arba iki 15 kg, atsižvelgiant, kas įvyksta anksčiau.

Maksimalus svorio limitas kiekvienai konfigūracijai nurodytas krepšyje ir išsamiai aprašytas naudojimo instrukcijoje.

Prašome pasikonsultuoti su piktogramų vadovu, kad sužinotumėte teisingą svorio limitą kiekvienai konfigūracijai.

Griežtai draudžiama palikti šį vežimėlį su kūdikiu ant pasvirusių paviršių (net su užblokuotais stabdžiais).

Pasinaudokite jaunajai naujagimiui padėčiai.

Nesikelkite laiptais bei kitais nuožulniais paviršiais, jeigu vežimėlyje yra vaikas.

Įdedant ar išimant vaiką, turėtų būti įjungta parkavimo pozicija.

Draudžiama naudoti šį vežimėlį, jei kuri nors jo dalis yra sugedusi ar veikia netinkamai.

Prieš montuodami šį vežimėlį įsitikinkite, kad produktas ir jo dalys yra nepriekaištingi. Jei aptiktas gedimas, nenaudokite gaminio.

Stabdžių naudojimas kiekvieno sustojimo metu yra privalomas.

Vežimėlio daiktadėžė gali talpinti iki 2 kg, tačiau tik tokiose konfigūracijose, kur galima ją pritvirtinti.

Maksimalus galimas svoris puodelio laikiklyje yra 0,5 kg.

Maksimalus galimas svoris mamos krepšyje yra 1 kg. Maksimalus galimas svoris pirminių krepšyje yra 10 kg.

Sunkūs daiktai ar aksesuarai, arba abu, esantys ant įrenginio, gali sukelti nestabilumą.

Dėl per didelio svorio gali susidaryti pavojinga nestabili būklė.

Per didelį svorį gali sukelti pavojingą nestabilią būseną.

Naudoti reikėtų tik gamintojo/platinotojo pateiktas arba rekomenduotas atsargines dalis.

Jei reikia kirsti kelio dangos kraštą ar laiptelį, pakelkite priekinius vežimėlio ratus.

Vežti šį vežimėlį laiptais žemyn neleidžiama.

Modu važiuoklę galima naudoti tik su Modu lopšiu, Modu sėdynė

arba Anex automobiliu kėdute.

Vežimėlis turėtų būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei automobiliu kėdute naudojama kartu su rėmu, ši transporto priemonė nepakeičia sulankstomos levelės ar lovos.

Nedėkite lopšio prie atviros ugnies ar kito stipraus karščio šaltinio.

Rankenos ir lopšio dugnas turėtų būti reguliariai tikrinami dėl pažeidimų ar nusidėvėjimo.

Prieš nešdami ar keldami įsitinkinkite, kad rankenos yra tinkamoje naudojimo padėtyje.

Vaiko galva lopšyje niekada neturi būti žemiau už vaiko kūną.

Maksimali apkrova kiekviename vežimėlio dėklo skyriuje 0,5 kg.

Priežiūra ir valymas

Užtikrinkite, kad vežimėlis būtų švarus ir sausas, tiek audinys, tiek rėmas. Jei jis susitepa ar sudrėksta, nedelsdami nuvalykite, ypač metalines dalis. Venkite purvo, smėlio ir dulkių. Šių veiksmų nepaisymas gali sukelti dalinį arba visišką gaminio gedimą.



Vežimėlio audiniui valyti naudokite drėgną šluostę arba šepetį su plovikliu. Ilgalaisiais saulės poveikis gali išblukinti medžiagas ir audinius. Reguliariai tikrinkite ratų nusidėvėjimą ir laikykite juos švarius. Po valymo įsitinkinkite, kad jie sausi, o metalines dalis nuvalykite sausa šluoste. Periodiškai nuimkite ratus nuo rėmo ir pašalinkite purvą ar smėlį nuo ašies. Venkite merkti ratų guolius į vandenį. Ratams valyti naudokite šepetį ir vandenį. Nepamirškite, kad ilgalaikis saulės poveikis gali pakeisti vežimėlio spalvą.

Anex prailginta garantija

Galiojimas: 2 metai + 1 metai.

Privaloma sąlyga: papildomi 1 metų garantija suteikiama tik užregistruvus produktą svetainėje anexbaby.com.

Sąlygos ir nuostatos

Anex garantija taikoma pradiniam pirkėjui nuo pirkimo datos, esant gamybos ar medžiagų defektams, įprasto naudojimo metu ir jei šių instrukcijų buvo laikomasi.

Anex garantija netaikoma neįgalioiems produkto perpirkėjams ar pirkėjams, ketinantiems šį produktą naudoti komerciniams tikslais, pavyzdžiui, nuomai kitiems.

Ši garantija netaikoma žalai ar išlaidoms, atsiradusioms dėl defektų, sukeltų netinkamo Anex gaminio naudojimo, priežiūros ar laikymo, kaip nurodyta vadovuose ar pakuotės medžiagoje. Garantija taip pat netaikoma gaminiais, kurie buvo pakeisti ar modifikuoti nuo gamyklinių specifikacijų.

Garantija galioja tik tada, kai produktas įsigytas iš įgaliooto prekybininko ir pateikiama teisingai užpildyta garantinė registracija bei originalus pirkimo dokumentas.

PRAŠOME IŠSAUGOTI PIRKIMO ĮRODYMĄ GARANTINIAM APTARNAVIMUI.

Jei gaunate Anex vežimėlių dovanų, būtinai paprašykite kvito, nes be pirkimo įrodymo negalime suteikti garantinio aptarnavimo.

Bet kokias pretenzijas dėl gaminio gedimų reikia pateikti pardavėjui arba užpildyti internetinę formą su išsamia informacija oficialioje Anex svetainėje, skiltyje „Paslaugos“.

Garantinė oprava atlieka gamintojas, įgaliojotas serviso centras arba įgaliojotas atstovas.

Garantijos laikotarpis pratęsiamas pagal priežiūros trukmę.

Garantiją teikianti įstaiga nustato vežimėlio remonto metodus.
Būtina pristatyti švarų gaminį, dėl kurio reikalaujama paslaugos.

Garantijos lapą praradus, susisieki su Anex aptarnavimo komanda, kad būtų panaudoti duomenys, kuriuos pateikėte garantiją registruodami internetu.

Anex garantija galioja ir yra taikoma tik toje šalyje, kurioje įsigijote produktą.

Garantiniam keitimui įvykus, įmonė pasilieka teisę atlikti gaminio konstrukcijos ar veikimo pakeitimus be išankstinio pranešimo apie patobulinimus.

Anex pateiks atsargines dalis arba atliks remontą, kaip nuspręs įmonė.

Anex pasilieka teisę pakeisti dalis naujesnių modelių dalimis, kai produktas laikui bėgant tobulėja.

Garantija netaikoma

Už defektus, atsiradusius dėl įprasto nusidėvėjimo, tokius kaip dėl kasdienio naudojimo susidėvėjusios padangos ir audiniai, rėmo įbrėžimai bei natūralus medžiagų spalvos pokytis laikui bėgant arba dėl PRIEŽIŪROS nurodymų nesilaikymo.

Už žalą ar remontą, atliktą neįgaliotų atstovų.

Už defektus, atsiradusius dėl instrukcijų vadovo, mokomųjų filmukų ar kitų Anex nurodymų nesilaikymo.

Už pažeidimus ir plyšimus, kuriuos padarė klientas ar kitas asmuo (mechaniniu būdu pažeisti mazgai, lūžiai, įlenkimai, jėga sukelti deformacijos).

Už naudotus ratus, kurie buvo pažeisti arba pradurti dėl mechaninių veiksmų; natūralus susidėvėjimas ar medžiagos išsekimas.

Už žalą, kurią sukėlė stichinės nelaimės, gamtos reiškiniai,

žmogaus sukeltos katastrofos, kariniai veiksmai ir kitos force majeure aplinkybės.

Gaminio pažeidimo atveju oro transporto ar krovinių gabenimo metu.

Naudojant aksesuarus ar dalis, kurios nėra pagamintos Anex.

Audinio medžiagos deformacijų atveju.

Už poveikį, kurį sukėlė vežimėlio svyravimas iš vienos pusės į kitą ir konstrukcijos susilpnėjimas kniedžių vietose.

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS UZ- MANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJAS UN SAGLABĀJIET TĀS NĀKOTNEI.

BRĪDINĀJUMS

Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.

Pārlicinieties, ka visi bloķēšanas mehānismi ir ieslēgti pirms lietošanas.

Ratiņi var kļūt nestabili, ja pie roktura, atzveltnes aizmugures vai sāniem tiek piestiprināta papildu slodze.

Nav ieteicams pievienot šiem rati-

ņiem/kulbiņai papildus amortizāciju.

Kulbiņa ir piemērota bērniem, kas nevar patstāvīgi sēdēt, pagriezties un nevar piecelties uz rokām un ceļiem. Bērna maksimālais svars: 9 kg (kulbiņai).

Ratiņu kulbiņu ir ieteicams uzstādīt uz rāmja tikai tādā veidā, lai bērns

skatītos uz savu māti.

Sēdeklis ir piemērots izmantošanai kopš piedzimšanas. Jaundzimušajam bērnam izmantojiet visslīpāko stāvokli.

Vienmēr izmantojiet 5 punktu drošības siksnas (divas plecu, divas jostas un vienu starp bērna kājām).

Izvairieties no nopietniem savainojumiem, ko var izraisīt krišana vai izslīdēšana. Vienmēr izmantojiet drošības sistēmu.

Šis produkts nav piemērots skriešanai vai slidošanai.

Neļaujiet savam bērnam spēlēties ar šo izstrādājumu.

Lai izvairītos no savainošanās, turiet

bērnu pa gabalu, kad atverot vai salokot šo izstrādājumu.

Pārbaudiet, vai kulba, sēdekļa modulis, auto sēdeklis vai vagoniņa aprīkojums ir pareizi piestiprināts pirms lietošanas.

Neceļiet bērnu ratiņus, turot aiz drošības stieņa vai ratiņu vidējās caurules — tās nav nešanas rokturi.

Nekad neizmantojiet šo produktu uz statīva.

Lietojiet tikai uz stingras, horizontālas un sausas virsmas.

Neļaujiet citiem bērniem spēlēt bez uzraudzības netālu no kulbiņas.

Neļaujiet citiem bērniem rotaļāties bez uzraudzības pie kulbas vai ratiņiem.

Neizmantojiet, ja kāda kulbas vai ratiņu detaļa ir bojāta, saplēsta vai trūkst.

Neatstājiet kulbā vai ratiņos priekšmetus, kas var radīt nosmakšanas risku, piemēram, mīkstās rotaļlietas, spilvenus vai brīvus priekšmetus.

Turiet kulbu vai ratiņus tālāk no priekšmetiem, kas var radīt žņaugšanas risku, piemēram, auklām, žalūziju vai aizkaru auklām.

Pievērsiet uzmanību temperatūrai, lai izvairītos no pārkaršanas. Pārlicinieties, ka apkārtējā temperatūra un jūsu bērna apģērbs nodrošina ērtu siltumu — ne pārāk aukstu, ne pārāk karstu.

Nešaubieties konsultēties ar ve-

selības speciālistu, lai saņemtu padomus par drošām gulēšanas praksēm.

Pievērsiet uzmanību riskam, ka bērns var tikt ievainots nejaušu triecienu dēļ, novietojot izstrādājumu uz grīdas vai pārvietojoties cauri durvīm. Vienmēr esiet uzmanīgs, nesot bērnu šūpulī.

Šī sēdvietā vagonā nav piemērota bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.

Drošības noteikumi

Vienmēr pārlicinieties, ka katrai konfigurācijai izmantojat pareizu adaptera pozīciju (skatiet pārskatu lietošanas instrukcijā).

Izmantojot tikai vienu stiprinājumu, vienmēr izmantojiet atbilstošo pozīciju.

Izmantojot divus stiprinājumus, vienmēr vispirms noņemiet augšējo.

Nekad nelietojiet konfigurāciju, kas nav attēlota (skatiet lietošanas instrukciju).

Brīdinājumi

Pirms mūsu ratiņu lietošanas rūpīgi izlasiet šo apkopes rokasgrāmatu.

Neievērojot šīs rokasgrāmatas prasības, tiek apdraudēta jūsu bērna drošība.

Šis ratiņi ir paredzēti, lai pārvadātu līdz diviem bērniem vienlaicīgi.

Ratiņi ir paredzēti lietošanai ar vienu bērnu katrā sēdekļī, grozā vai automašīnas sēdekļī.

Ratiņi nedrīkst tikt izmantoti vairāk bērnu pārvadāšanai, nekā tie ir paredzēti.

Šis produkts paredzēts bērniem vecumā no 0 līdz 48 mēnešiem vai līdz 22 kg, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk, ja sēdekļis tiek izmantots I (vidējā) pozīcijā abos virzienos, II (augstākajā) pozīcijā, vērsts pret vecākiem, un III (zemākajā) pozīcijā,

vērsts pret ārpasauli.

Ja tiek izmantota II (augstākā) pozīcija, vērsta pret ārpasauli, un III (zemākā) pozīcija, vērsta pret vecākiem, – sēdekļis drīkst tikt izmantots tikai bērniem vecumā no 0 līdz 36 mēnešiem vai līdz 15 kg, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.

Katrā konfigurācijā maksimālais svara ierobežojums ir norādīts grozā un detalizēti aprakstīts lietošanas instrukcijās.

Lūdzu, skatiet ikonogrāfijas rokasgrāmatu, lai iegūtu pareizu svara ierobežojumu katrai konfigurācijai.

Atstāt ratiņus ar bērnu uz slīpām virsmām (pat ja ir nobloķētas bremses) ir stingri aizliegts.

Izmantot to visvairāk reclined nostājas jaundzi mušo bērnu.

Nepārvietojiet un neceliet ratiņus pa kāpnēm un citām slīpām virsmām, kad tajos atrodas bērns.

Novietošanas mehānismam ir jābūt ieslēgtam ievieojot vai izņemot bērnu.

Aizliegts lietot ratiņus, ja kāda no tās daļām ir salauzta.

Pirms ratiņu salikšanas pārliecinieties, ka produkts un tā detaļas nav bojātas; neizmantojiet produktu, ja ir konstatēts jebkāds bojājums.

Bremžu izmantošana katrā apstāšanās laikā ir obligāta.

Ratiņa glabāšanas grozs atbalsta līdz 2 kg, bet tikai konfigurācijās, kas ļauj tā piestiprināšanu.

Maksimālais krūzes turētāja atļautais svars ir 0,5 kg. Maksimālais mammas maisa atļautais svars ir 1 kg. Maksimālais groza atļautais svars ir 10 kg.

Smags priekšmets vai papildus piederumi, vai gan tas, gan tas kopā ar ierīci, var novest pie tās nestabilas darbības.

Pārļiekus liels svars var kļūt par nestabila stāvokļa iemeslu.

Pārmērīgs svars var radīt bīstamu nestabilu stāvokli.

Jāizmanto tikai tās rezerves daļas, ko piegādā vai iesaka ražotājs/distributors.

Paceliet ratiņu priekšējos riteņus, ja ir nepieciešams šķērsot trotuāra vai pakāpiena malu.

Braukt ar ratiņiem pa trepēm lejā ir aizliegts.

Modu šasiju drīkst izmantot tikai ar Modu kulbu, Modu sēdekli vai Anex autosēdekli.

Ratiņus ir jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā.

Automašīnu sēdekļi, kas tiek izmantoti kopā ar šasiju neaizvieto bērnu gultiņu vai gultu. Ja jūsu bērnam ir jāguļ, to vajag ievietot tam paredzētā kulbiņā, bērnu gultiņā vai gultā.

Nenovietojiet kulbiņu pie atklātas uguns vai cita stipra karstuma avota.

Rokturi un kulbas apakšdaļa regulāri jāpārbauda, vai nav bojājumu vai nodiluma pazīmju.

Pirms pārvadāšanas vai pacelšanas pārliecinieties, vai rokturi ir pareizajā lietošanas stāvoklī.

Bērna galvā, kas atrodas kulbiņā, nekad nevajadzētu būt zemākai par bērna ķermeņa.

Maksimālā slodze katrā ratiņu paplātes nodalījumā 0,5 kg.

Kopšana un tīrīšana

Pārliecinieties, ka rati ir tīri un sausi, gan audums, gan rāmis. Ja tie kļūst netīri vai mitri, nekavējoties notīriet, īpaši metāla detaļas. Izvairieties no netīrumiem, smiltīm un putekļiem. Šo darbību neievērošana var radīt daļējus vai pilnīgus bojājumus.



Pārvadājuma auduma tīrīšanai izmantojiet mitru drānu vai suku ar mazgāšanas līdzekli. Ilgstoša saules iedarbība var izbalināt materiālus un audumus. Regulāri pārbaudiet riteņu nodilumu un uzturiet tos tīrus. Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka tie ir sausi, un noslaukiet metāla daļas ar sausu drānu. Periodiski noņemiet riteņus no rāmja un notīriet asi no netīrumiem vai smiltīm. Izvairieties iegremdēt riteņu gultņus ūdenī. Riteņu tīrīšanai izmantojiet suku un ūdeni. Ņemiet vērā, ka ilgstoša saules iedarbība var mainīt ratiņu krāsu.

Anex paplašinātā garantija

Derīgums: 2 gadi + 1 gads.

Obligāts nosacījums: papildu 1 gada garantija tiek nodrošināta tikai pēc produkta reģistrācijas vietnē anexbaby.com.

Noteikumi un nosacījumi

Anex garantija attiecas uz sākotnējo pircēju no pirkuma datuma pret ražošanas vai materiālu defektiem, normālas lietošanas apstākļos un ievērojot šīs instrukcijas.

Anex garantija neattiecas uz neatļautiem pircējiem, kuri iegādājas produktu tālākpārdošanai, vai pircējiem, kuri plāno izmantot šo produktu komerciāli, piemēram, izīrējot to citiem.

Šī garantija neattiecas uz bojājumiem vai izmaksām, kas radušās defektu dēļ, kurus izraisījis Anex izstrādājuma nepareiza lietošana, kopšana vai glabāšana, kas neatbilst instrukcijām rokasgrāmatās vai iepakojuma materiālos. Garantija neattiecas arī uz izstrādājumiem, kas ir mainīti vai modificēti salīdzinājumā ar rūpnīcas specifikācijām.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja produkts ir iegādāts no pilnvarota tirgotāja un ir iesniegta pareizi aizpildīta garantijas reģistrācija un oriģināls pirkuma apliecinājums.

LŪDZU SAGLABĀJIET PIRKUMA PIERĀDĪJUMU GARANTIJAS APKALPOŠANAI.

Ja saņemat Anex ratiņus kā dāvanu, noteikti palūdziet čeku, jo bez pirkuma apliecinājuma mēs nevaram nodrošināt garantijas servisu.

Jebkuras pretenzijas par produkta bojājumiem iesniedziet savam pārdevējam vai aizpildiet tiešsaistes veidlapu ar detalizētu informāciju Anex oficiālajā mājaslapā sadaļā „Pakalpojumi”.

Garantijas remontu veic ražotājs, pilnvarots servisa centrs vai pilnvarots pārstāvis.

Garantijas termiņš tiek pagarināts par apkopes laiku.

Garantiju sniedzēja institūcija nosaka ratiņu remonta metodes.

Nepieciešams nodot tīru produktu, par kuru tiek pieprasīts serviss.

Gadījuma, ja tiek pazaudēta garantijas lapa, lūdzam sazināties ar Anex servisa komandu, lai izmantotu datus, kurus aizpildījāt garantijas tiešsaistes reģistrācijas laikā.

Anex garantija ir spēkā un piemērojama tikai tajā valstī, kurā produkts ir iegādāts.

Garantijas nomaiņas gadījumā uzņēmums patur tiesības ieviest izmaiņas produkta konstrukcijā vai veiktspējā bez iepriekšēja brīdinājuma par uzlabojumiem.

Anex nodrošinās rezerves daļas vai veiks remontu, kā noteiks uzņēmums.

Anex patur tiesības aizstāt detaļas ar jaunāka modeļa detaļām, uzlabojoties produktam.

Garantija neattiecas

Par defektiem, kas radušies parastas nolietošānās dēļ, piemēram, ikdienas lietošanā nodiluši riteņi un audumi, skrāpējumi uz rāmja un materiālu dabiskā izbalēšana laika gaitā vai neievērojot apkopes norādījumus.

Par bojājumiem vai remontu, ko veikuši neatļauti pārstāvji.

Par defektiem, kas radušies, neievērojot instrukciju rokasgrāmatu, mācību video vai citus Anex norādījumus.

Par bojājumiem un plīsumiem, ko izraisījis klients vai cita persona (mehāniski bojāti mezgli, lūzumi, iedobumi, deformācijas, kas radušās spēka ietekmē).

Par izmantotajiem riteņiem, kas bojāti vai pārdurti mehāniskas iedarbības dēļ; dabisks nolietojums vai materiāla izsīkšana.

Par bojājumiem, kas radušies dabas katastrofu, dabas parādību, cilvēka izraisītu katastrofu, militāro darbību vai citu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Produkta bojājumu gadījumā aviopārvadājumu vai kravu pārvadājumu laikā.

Lietojot aksesuārus vai detaļas, ko nav ražojis Anex.

Tekstilmateriāla deformāciju gadījumā.

Par ietekmi, kas radusies no ratiņu šūpošanās no vienas puses uz otru un konstrukcijas pavājināšanās pie kniedēm.

**BELANGRIJK! LEES DE INSTRUC-
TIES ZORGVULDIG DOOR VOOR
GEBRUIK EN BEWAAR ZE VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE.**

WAARSCHUWING

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.

Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismen zijn ingeschakeld voordat u het product gebruikt.

Deze kinderwagen kan uit balans

raken wanneer extra gewicht aan de duwbeugel, de achterkant van de rugleuning of de zijkanten wordt bevestigd.

Het wordt afgeraden om extra demping in deze draagwieg/kinder-

wagen te plaatsen.

De draagwieg is geschikt voor een kind dat niet zelfstandig kan zitten, omrollen en zichzelf niet op handen en knieën kan duwen. Maximaal gewicht van het kind: 9 kg (in het geval van de draagwieg).

Het wordt aanbevolen om de draagwieg alleen op het frame te monteren zodat het kind naar zijn moeder staat gericht.

Het stoeltje is geschikt voor gebruik vanaf de geboorte. Gebruik de meest liggende positie voor een pasgeboren baby.

Gebruik altijd een 5-punts veiligheidsgordel (twee schouderbanden, twee heupbanden en één die tus-

sen de benen van het kind loopt).

Voorkom ernstig letsel door vallen of wegglijden. Gebruik altijd het veiligheidssysteem.

Dit product is niet geschikt om mee te rennen of skaten.

Laat uw kind niet met dit product spelen.

Om letsel te voorkomen, houd uw kind op afstand bij het uit- of inklappen van dit product.

Controleer of de reiswieg, zitunit, autostoel of wagonaccessoire correct is bevestigd vóór gebruik.

Til de kinderwagen niet op aan de veiligheidsbeugel of de middelste buis van de wagon — deze zijn geen draaggrepen.

Gebruik dit product nooit op een standaard.

Alleen gebruiken op een stevige, horizontale en droge ondergrond.

Laat andere kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de reiswieg spelen.

Laat andere kinderen niet zonder toezicht spelen bij de reiswieg of de wagen.

Gebruik het product niet als een onderdeel van de reiswieg of wagen kapot, gescheurd of ontbrekend is.

Laat geen voorwerpen in de reiswieg of wagen liggen die verstikkingsgevaar kunnen vormen, zoals knuffels, kussens of losse spullen.

Houd de reiswieg of wagen uit de buurt van voorwerpen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken, zoals touwtjes, rolgordijnkoorden of gordijnkoorden.

Let op de temperatuur om oververhitting te voorkomen. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur en de kleding van uw kind aangenaam warm zijn — niet te warm en niet te koud.

Aarzel niet om een gezondheidsprofessional te raadplegen voor advies over veilige slaapgewoonten.

Wees bewust van het risico dat de baby gewond raakt door een ongelukje bij het plaatsen van het product op de vloer of bij het doorgaan

door deuropeningen. Let altijd op uw omgeving wanneer u de baby in de wieg draagt.

Deze zitunit in de wagen is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.

Veiligheidsregels

Zorg er altijd voor dat u de juiste adapterpositie gebruikt voor elke configuratie (zie het overzicht in de gebruiksaanwijzing).

Gebruik altijd de juiste positie wanneer u slechts één bevestiging gebruikt.

Verwijder bij gebruik van twee bevestigingen altijd eerst de bovenste.

Gebruik nooit een configuratie die

niet geïllustreerd is (zie gebruiksaanwijzing).

Maatregelen

Lees dit onderhoudshandboek zorgvuldig door voordat u onze kinderwagen gebruikt.

Het niet naleven van de vereisten in deze handleiding brengt de veiligheid van uw kind in gevaar.

Deze kinderwagen is ontworpen om tot twee kinderen tegelijk te vervoeren.

De kinderwagen is bedoeld om met één kind per zitje, wieg of autostoeltje te worden gebruikt.

De kinderwagen mag niet worden gebruikt om meer kinderen te vervoeren dan waarvoor hij bedoeld is.

Dit product is ontworpen voor kinderen van 0 tot 48 maanden of tot een gewicht van 22 kg, afhankelijk van wat het eerst komt, bij gebruik van de zitting in positie I (midden) in beide richtingen, II (hoogste) gericht naar de ouder en III (laagste) gericht naar de wereld.

Bij gebruik in positie II (hoogste) naar de wereld en III (laagste) naar de ouder – mag deze zitplaats alleen gebruikt worden voor kinderen van 0 tot 36 maanden of tot 15 kg, afhankelijk van wat het eerst komt.

De maximale gewichtslimiet voor elke configuratie is aangegeven in de mand en gedetailleerd beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Raadpleeg de iconengids voor de juiste gewichtslimiet voor elke configuratie.

Het is ten strengste verboden om deze kinderwagen met een baby op schuine oppervlakken te laten staan (zelfs met geblokeerde remmen).

Gebruik het in de meest liggende positie voor pasgeboren baby's.

Rijd deze kinderwagen niet de trap op en neer wanneer er een baby in zit.

Het parkeermechanisme moet worden geactiveerd wanneer een kind erin of eruit wordt geplaatst.

Het is verboden om deze kinderwagen te gebruiken als een van de onderdelen defect of een mankement heeft.

Voordat u deze kinderwagen in elkaar zet, moet u ervoor zorgen dat het product en zijn onderdelen geen fouten bevatten; Gebruik het product niet als er een mankement wordt gediagnosticeerd.

Het gebruik van remmen is bij elke stop verplicht.

De opbergmand van de wagon kan tot 2 kg dragen, maar alleen in configuraties die bevestiging van de mand toestaan.

Het maximale gewicht van de bekerhouder is 0,5 kg. De maximale belasting van de tas van de moeder is 1 kg. De maximale belasting van de mand is 10 kg.

Zware voorwerpen of accessoires, of beide, die op het apparaat zijn geplaatst, kunnen ertoe leiden dat het apparaat onstabiel wordt.

Overgewicht kan een gevaarlijke onstabiele situatie veroorzaken.

Overmatig gewicht kan een gevaarlijke, onstabiele situatie veroorzaken.

U mag alleen reserveonderdelen gebruiken die door de fabrikant/distributeur zijn geleverd of aanbevolen.

Til de voorwielen van uw kinderwagen op als u een stoep of een rand wilt oversteken.

Het is niet toegestaan om met deze kinderwagen de trap af te rijden.

Het Modu-chassis mag uitsluitend worden gebruikt met de Modu reiswieg, Modu zitje of een Anex autostoeltje.

Deze kinderwagen moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Voor autostoeltjes die in combinatie met een chassis worden gebruikt, vervangt dit voertuig geen kinderbed of draagwieg. Mocht uw kind moeten slapen, dan moet het in een geschikte draagwieg, kinderbed of bed worden geplaatst.

Plaats de reiswieg niet in de buurt van open vuur of een andere sterke warmtebron.

De handgrepen en de onderkant van de reiswieg moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging of slijtage.

Zorg ervoor dat de hendels zich in de juiste gebruiksstand bevinden voordat u ze draagt of optilt.

Het hoofd van het kind in de reiswieg mag nooit lager zijn dan het lichaam van het kind.

Maximale belasting in elk vak van de wagenlade 0,5 kg.

Onderhoud en reiniging

Zorg ervoor dat de kinderwagen schoon en droog blijft, zowel de bekleding als het frame. Als hij vuil of vochtig wordt, veeg hem dan onmiddellijk schoon, vooral de metalen onderdelen. Vermijd blootstelling aan vuil, zand of stof. Het negeren hiervan kan leiden tot gedeeltelijke of volledige defecten.



Om de bekleding van de kinderwagen te reinigen, gebruikt u een vochtige doek of een borstel met schoonmaakmiddel. Langdurige blootstelling aan zonlicht kan materialen en stoffen doen vervagen. Controleer regelmatig de slijtage van de wielen en houd ze schoon. Zorg ervoor dat ze na het reinigen droog zijn en veeg de metalen onderdelen af met een droge doek. Verwijder regelmatig de wielen van het frame en borstel vuil of zand van de as. Vermijd het onderdompelen van wiel lagers in water. Gebruik een borstel en water om het vuil van de wielen te reinigen. Houd er rekening mee dat langdurige blootstelling aan de zon de kleur van de kinderwagen kan veranderen.

Verlengde Anex-garantie

Geldigheid: 2 jaar + 1 jaar.

Verplichte voorwaarde: 1 extra jaar garantie wordt alleen verleend na productregistratie op anexbaby.com.

Voorwaarden

De Anex-garantie geldt voor de oorspronkelijke koper vanaf de aankoopdatum en dekt fabricage- of materiaalfouten bij normaal gebruik en zolang deze instructies zijn opgevolgd.

De Anex-garantie geldt niet voor niet-geautoriseerde kopers van het product dat bedoeld is voor wederverkoop of voor kopers die dit product commercieel willen gebruiken, zoals verhuur aan anderen.

Deze garantie is niet van toepassing op schade of kosten die verband houden met gebreken veroorzaakt door het onjuist gebruiken, onderhouden of opslaan van het Anex-product in strijd met de handleidingen of verpakkingsmaterialen. De garantie

geldt ook niet voor producten die zijn gewijzigd of aangepast ten opzichte van de fabriekspecificaties.

De garantie is alleen van toepassing wanneer het product is gekocht bij een erkende dealer en wanneer een correct ingevulde garantieregistratie en het originele aankoopbewijs worden overlegd.

BEWAAR AUB HET AANKOOPBEWIJS VOOR DE GARANTIESERVICE.

Als u uw Anex-kinderwagen als cadeau ontvangt, vraag dan zeker om het aankoopbewijs, want zonder bewijs van aankoop kunnen wij geen garantiedienst leveren.

Alle claims met betrekking tot productstoringen moeten worden gericht aan uw verkoper of ingediend via een online formulier met gedetailleerde informatie op de officiële Anex-website in de sectie Services.

Garantierestelling wordt uitgevoerd door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een erkende vertegenwoordiger.

De garantieperiode wordt verlengd met de duur van het onderhoud.

De garantieverlener bepaalt de reparatiemethoden van de kinderwagen.

Het is noodzakelijk een schoon product aan te leveren waarvoor de service wordt geclaimd.

In geval van verlies van het garantiebewijs, neem contact op met het Anex-serviceteam om de gegevens te gebruiken die u hebt ingevuld tijdens de online registratie van uw garantie.

De Anex-garantie is alleen geldig en afdwingbaar in het land waar u het product heeft gekocht.

Bij garantie-ervanging behoudt het bedrijf zich het recht voor om ontwerpwijzigingen aan de prestaties van het product door

te voeren zonder voorafgaande kennisgeving van verbetering.

Anex zal vervangende onderdelen leveren of reparaties uitvoeren zoals door het bedrijf bepaald.

Anex behoudt zich het recht voor om onderdelen te vervangen door nieuwere modelonderdelen wanneer het product in de loop van de tijd wordt verbeterd.

De garantie is niet van toepassing

Voor gebreken veroorzaakt door normale slijtage, zoals versleten wielen en stoffen door dagelijks gebruik, krassen op het frame en natuurlijke verkleuring van materialen na verloop van tijd of door het NIET opvolgen van onderhoudsinstructies.

Voor schade of reparaties uitgevoerd door niet-bevoegde vertegenwoordigers.

Voor defecten die zijn veroorzaakt door het niet naleven van de handleiding, instructievideo's of andere Anex-richtlijnen.

Voor schade en scheuren veroorzaakt door de klant of een andere persoon (mechanisch beschadigde knopen, breuken, deuken, door kracht veroorzaakte vervormingen).

Voor gebruikte wielen die beschadigd of doorboord zijn door mechanische invloeden; natuurlijke slijtage of materiaaluitputting.

Voor schade veroorzaakt door natuurrampen, natuurverschijnselen, door de mens veroorzaakte rampen, militaire acties en andere overmachtsituaties.

Bij schade aan het product tijdens luchttransport of vrachtvervoer.

Bij gebruik van accessoires of onderdelen die niet door Anex zijn vervaardigd.

Bij vervorming van textielmateriaal.

Voor de effecten die zijn veroorzaakt door het heen-en-weer schommelen van de wagen en de verzwakking van de structuur bij de klinknagels.

IMPORTANTE! LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR E GUARDE-AS PARA CONSULTA FUTURA.

AVISO

Nunca deixe a criança sem supervisão.

Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estejam engatados antes do uso.

Este carrinho pode ficar desequili-

brado se for adicionada qualquer carga extra ao cabo, à parte traseira do encosto ou aos lados.

Não é recomendável colocar amortecimento adicionais nesta alcova/carrinho de bebé.

A alcofa é adequada para uma criança que não pode sentarse sozinha, rebolar e não pode elevar-se com as mãos e os joelhos. Peso máximo da criança: 9 kg (no caso da alcofa).

Recomenda-se que a alcofa do carrinho de bebé seja montada na estrutura apenas de forma a garantir que a criança está virada para a mãe.

A unidade de assento é adequada para ser utilizada desde o nascimento. Utilize a posição mais reclinada para recém-nascido.

Sempre utilize os cintos de segurança de 5 pontos (dois de ombro, dois de cintura e um que passa entre as

pernas da criança).

Evite ferimentos graves por quedas ou escorregões. Utilize sempre o sistema de retenção.

Este produto não é adequado para correr ou patinar.

Não deixe seu filho brincar com este produto.

Para evitar ferimentos, mantenha seu filho afastado ao abrir ou fechar este produto.

Verifique se o berço, a unidade de assento, a cadeirinha do carro ou o acessório do carrinho estão corretamente encaixados antes do uso.

Não levante o carrinho usando o para-choque de segurança ou o tubo central do carrinho — eles não

são alças de transporte.

Nunca utilize este produto sobre um suporte.

Use somente em um nível, horizontal firme e superfície seca.

Não deixe outras crianças brincarem sem vigilância perto da alcofa.

Não deixe outras crianças brincarem sem supervisão perto do berço ou do carrinho.

Não utilize se qualquer parte do berço ou do carrinho estiver partida, rasgada ou em falta.

Não deixe no berço ou no carrinho objetos que possam representar risco de asfixia, como brinquedos de pelúcia, almofadas ou objetos

soltos.

Mantenha o berço ou carrinho afastado de objetos que possam causar estrangulamento, como cordas, cordões de persianas ou cordões de cortinas.

Fique atento à temperatura para evitar superaquecimento. Certifique-se de que a temperatura ambiente e as roupas do seu bebê o mantenham confortavelmente aquecido – nem muito quente nem muito frio.

Não hesite em consultar um profissional de saúde para obter conselhos sobre práticas seguras de sono.

Tenha cuidado com o risco de o bebê se machucar por batidas

acidentais ao colocar o produto no chão ou passar por portas. Esteja sempre atento ao ambiente enquanto carrega o bebê no berço.

Esta unidade de assento no vagão não é adequada para crianças com menos de 6 meses.

Regras de segurança

Certifique-se sempre de utilizar a posição correta do adaptador para cada configuração (consulte o resumo nas instruções de uso).

Ao utilizar apenas um acessório, utilize sempre a posição apropriada.

Ao utilizar dois acessórios, remova sempre o superior primeiro.

Nunca utilize uma configuração

que não esteja ilustrada (consulte as instruções de uso).

Precauções

Antes de usar o nosso carrinho, leia atentamente este manual de manutenção.

O incumprimento dos requisitos deste manual coloca em risco a segurança do seu filho.

Este carrinho é projetado para transportar até dois filhos ao mesmo tempo.

O carrinho é destinado a ser utilizado com um filho por assento, cesto ou cadeirinha de carro.

O carrinho não deve ser usado para transportar mais crianças do que aquelas para as quais foi concebido.

Este produto foi concebido para crianças com idades entre 0 e 48 meses ou até 22 kg, o que ocorrer primeiro, quando o assento é utilizado na posição I (intermédia) em ambas as direções, na posição II (mais alta) voltada para os pais e na posição III (mais baixa) voltada para o mundo.

No caso de utilização da posição II (mais alta) voltada para o mundo e da posição III (mais baixa) voltada para os pais, este assento pode ser utilizado apenas por crianças com idades entre 0 e 36 meses ou até 15 kg, o que ocorrer primeiro.

O limite máximo de peso para cada configuração está indicado no cesto e detalhado no manual de instruções.

Consulte o guia de ícones para o limite de peso correto para cada configuração.

É estritamente proibido deixar este carrinho com um bebé em superfícies inclinadas (mesmo com travões bloqueados).

Use-o na posição mais reclinada para bebés recém-nascidos.

Não suba/desça escadas com o carrinho quando o bebé estiver dentro dele.

O mecanismo de estacionamento deve ser ativado, ao colocar uma criança dentro ou fora.

É proibido utilizar este carrinho de bebé se qualquer uma das suas peças estiver com defeito ou avariada.

Antes de montar este carrinho de bebé, certifique-se de que o produto e as suas peças não apresentam defeitos; se for detetada qualquer avaria, não utilize o produto.

É obrigatório utilizar travões de cada vez que parar.

O cesto de arrumação do carrinho suporta até 2 kg, mas apenas em configurações que permitem a sua fixação.

O peso máximo carregado no porta-copos é de 0,5 kg. O peso máximo carregado no saco da mãe é de 1 kg. O peso máximo no cesto é de 10 kg.

Objetos pesados ou acessórios, ou ambos, colocados na unidade podem causar instabilidade na unidade.

O peso excessivo pode causar uma condição perigosa e instável.

O peso excessivo pode causar uma condição perigosamente instável.

Só deve utilizar peças sobressalentes fornecidas ou recomendadas pelo fabricante/distribuidor.

Levante as rodas dianteiras do seu carrinho de bebé, se houver necessidade de atravessar uma borda do pavimento ou um degrau.

Não é permitido conduzir este carrinho de bebé por escadas.

O chassis Modu só pode ser utilizado com o berço Modu, o assento Modu ou a cadeirinha Anex.

Este carrinho de bebé deve ser guardado fora do alcance das crianças.

Para cadeiras de automóvel usadas em conjunto com um chassis, este veículo não substitui um berço ou uma cama. Se o seu filho precisar de dormir, deve ser colocado numa alcofa, berço ou cama adequados.

Não coloque a alcofa perto de fogo aberto ou outra fonte de calor forte.

As pegas e o fundo do berço devem ser inspecionados regularmente para sinais de danos ou desgaste.

Antes de transportar ou levantar, verifique se as alças estão na posição correta de uso.

A cabeça da criança na alcofa nunca deve ser inferior ao corpo da criança.

Carga máxima em cada seção da bandeja do carrinho 0,5 kg.

Manutenção e limpeza

Certifique-se de que o carrinho permaneça limpo e seco, incluindo o revestimento e a estrutura. Se ficar sujo ou molhado, limpe-o imediatamente, especialmente as partes metálicas. Evite a exposição à sujeira, areia ou poeira. A negligência pode causar falhas parciais ou totais do produto.



Para limpar o revestimento do carrinho, use um pano úmido ou uma escova com detergente. A exposição prolongada ao sol pode desbotar os materiais e tecidos. Verifique regularmente o desgaste das rodas e mantenha-as limpas. Após a limpeza, certifique-se de que estão secas e limpe as partes metálicas com um pano seco. Periodicamente, retire as rodas do chassi e remova a sujeira ou areia do eixo. Evite submergir os rolamentos das rodas em água. Use uma escova e água para limpar a sujeira das rodas. Lembre-se de que a exposição prolongada ao sol pode alterar a cor do carrinho.

Garantia estendida Anex

Validade: 2 anos + 1 ano.

Condição obrigatória: 1 ano adicional de garantia é fornecido apenas após o registro do produto em anexbaby.com.

Termos e condições

A garantia Anex cobre o comprador original a partir da data da compra contra defeitos de fabrico ou de materiais, com base no uso normal e desde que estas instruções tenham sido seguidas.

A garantia Anex não se estende a compradores não autorizados do produto destinado à revenda nem a compradores que pretendam usar este produto para fins comerciais, como alugá-lo a terceiros.

Esta garantia não se aplica a danos ou despesas relacionados a defeitos causados pelo uso, manutenção ou armazenamento inadequados do produto Anex, em desacordo com os manuais ou outros materiais de embalagem. A garantia também não se aplica a produtos que tenham sido alterados ou modificados em relação às especificações de fábrica.

A garantia só é válida quando o produto é comprado a um distribuidor autorizado e quando é fornecido um registo de garantia

devidamente preenchido juntamente com o comprovativo de compra original.

POR FAVOR GUARDE O COMPROVATIVO DE COMPRA PARA O SERVIÇO DE GARANTIA.

Se você receber seu carrinho Anex como presente, lembre-se de pedir o recibo, pois sem comprovante de compra não podemos fornecer o serviço de garantia.

Qualquer reclamação relacionada a falhas do produto deve ser dirigida ao vendedor ou enviada preenchendo um formulário online com informações detalhadas no site oficial da Anex, na seção de Serviços.

O reparo em garantia é realizado pelo fabricante, um centro de serviço autorizado ou um representante autorizado.

O período de garantia é prolongado pelo tempo da manutenção.

A entidade que fornece a garantia define os métodos de reparo do carrinho.

É necessário entregar um produto limpo, pelo qual o serviço é solicitado.

Em caso de perda da folha de garantia, contacte a equipa de serviço Anex para utilizar os dados que forneceu durante o registo online da sua garantia.

A garantia Anex é válida e aplicável apenas no país onde adquiriu o produto.

Em caso de substituição em garantia, a empresa reserva-se o direito de introduzir alterações de design no desempenho do produto sem aviso prévio de melhoria.

Anex fornecerá peças de substituição ou realizará reparos conforme determinado pela empresa.

Anex reserva o direito de substituir as peças por modelos mais

recentes à medida que o produto é melhorado ao longo do tempo.

A garantia não se aplica

Por defeitos causados pelo desgaste normal, como rodas e tecidos desgastados pelo uso diário, riscos na estrutura e descoloração natural dos materiais ao longo do tempo ou por **NÃO** seguir as instruções de manutenção.

Por danos ou reparações realizadas por agentes não autorizados.

Por defeitos causados pelo não cumprimento do manual de instruções, vídeos instrutivos ou outras diretrizes da Anex.

Por danos e rasgos causados pelo cliente ou outra pessoa (nós danificados mecanicamente, fraturas, amassados, deformações causadas por força).

Por rodas usadas que foram danificadas ou perfuradas devido a ações mecânicas; desgaste natural ou esgotamento do material.

Por danos causados por desastres naturais, fenômenos naturais, catástrofes provocadas pelo homem, ações militares e outras circunstâncias de força maior.

Em caso de danos ao produto durante o transporte aéreo ou de carga.

Em caso de utilização de acessórios ou peças que não sejam fabricados pela Anex.

Em caso de deformações do material têxtil.

Pelos efeitos causados pela oscilação do carrinho de um lado para o outro e pelo enfraquecimento da estrutura nas rebites.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

AVERTISMENT

Niciodată nu lăsați copilul nesupravegheat.

Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de utilizare.

Căruciorul poate deveni instabil

dacă se atașează orice greutate suplimentară de mâner, de partea din spate a spătarului sau de laterale.

Nu se recomandă adăugarea unei saltele suplimentare în landou/cărucior.

Landoul este adecvat pentru copii care nu poate sta singuri în șezut, nu se pot întoarce și nu se pot ridica în mâini și genunchi. Landoul poate fi folosit de copii cu o greutate de până la 9 kg (în cazul landoului).

Vă recomandăm să montați landoul pe cadru întotdeauna cu fața către părinte.

Unitatea de scaun poate fi folosită de la naștere. Pentru bebelușii nou-născuți utilizați poziția cea mai înclinată.

Folosiți întotdeauna centurile de siguranță în 5 puncte (două pentru umeri, două pentru șolduri și una care trece între picioarele copilului).

Evitați rănirile grave cauzate de

cădere sau alunecare. Folosiți întotdeauna sistemul de prindere.

Acest produs nu este potrivit pentru alergare sau patinare.

Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.

Pentru a evita rănirea, țineți copilul departe când desfaceți sau pliați acest produs.

Verificați dacă landoul, unitatea de scaun, scaunul auto sau accesoriile pentru vagon sunt corect fixate înainte de utilizare.

Nu ridicați căruciorul folosind bara de siguranță sau tubul central al căruciorului; acestea nu sunt mânere de transport.

Niciodată nu folosiți acest produs pe un suport.

Folosiți produsul numai pe o suprafață fermă, orizontală și uscată.

Nu lăsați alți copii să se joace nesupravegheați în preajma căruciorului.

Nu lăsați alți copii să se joace nesupravegheați lângă landoul sau căruciorul tip cărucior.

Nu utilizați dacă orice parte a landoului sau căruciorului este ruptă, deteriorată sau lipsește.

Nu lăsați în landou sau cărucior obiecte care pot reprezenta un risc de sufocare, precum jucării moi, perne sau obiecte libere.

Țineți landoul sau căruciorul de-

parte de obiecte care pot provoca strangulare, precum șnururi, corzi de jaluzele sau șnururi de perdele.

Fiți atenți la temperatură pentru a evita supraîncălzirea. Asigurați-vă că temperatura ambiantă și hainele copilului îl mențin confortabil de cald – nici prea cald, nici prea rece.

Nu ezitați să consultați un profesionist din domeniul sănătății pentru sfaturi despre practicile sigure de somn.

Fiți atenți la riscul ca bebelușul să fie rănit de lovituri accidentale atunci când așezați produsul pe podea sau treceți prin uși. Fiți mereu conștienți de împrejurimi în timp ce transportați copilul în landou.

Acest modul de scaun din vagon nu este potrivit pentru copii sub 6 luni.

Reguli de siguranță

Asigurați-vă întotdeauna că folosiți poziția corectă a adaptorului pentru fiecare configurație (vedeți prezentarea generală în instrucțiunile de utilizare).

Folosind doar un accesoriu, utilizați întotdeauna poziția adecvată.

Când folosiți două accesorii, îndepărtați întotdeauna mai întâi pe cel de sus.

Nu folosiți niciodată o configurație care nu este ilustrată (consultați instrucțiunile de utilizare).

Avertismente

Înainte de a folosi căruciorul nostru, citiți cu atenție acest manual de întreținere.

Nerespectarea cerințelor acestui manual pune în pericol siguranța copilului dumneavoastră.

Acest cărucior este proiectat pentru a transporta până la doi copii deodată.

Căruciorul este destinat a fi utilizat cu câte un copil în fiecare scaun, landou sau scaun auto.

Căruciorul nu trebuie folosit pentru a transporta mai mulți copii decât pentru câți a fost proiectat.

Acest produs este conceput pentru copii cu vârsta între 0 și 48 de luni sau până la 22 kg, oricare dintre cele două se atinge prima dată, atunci când scaunul este utilizat în poziția I (mijloc) în ambele direcții, poziția II (cea mai înaltă) cu fața către părinți și poziția III (cea mai joasă) cu fața către lume.

În cazul utilizării poziției II (cea mai înaltă) cu fața către lume și poziției III (cea mai joasă) cu fața către părinți — acest scaun poate fi folosit doar pentru copiii de la 0 la 36 luni sau până la 15 kg, oricare condiție are loc prima.

Limita maximă de greutate pentru fiecare configurație este indicată în coș și detaliată în manualul de instrucțiuni.

Vă rugăm să consultați ghidul de iconițe pentru limita corectă de greutate pentru fiecare configurație.

Este strict interzis să lăsați căruciorul nesupravegheat, cu copilul înăuntru, pe suprafețe în pantă (chiar și cu frânele puse).

Pentru nou-născuți, utilizați poziția cea mai îndepărtată.

Nu urcați și nu coborâți scările sau alte suprafețe înclinate în timp ce copilul se află în cărucior.

Asigurați-vă că mecanismul de parcare este activat atunci când scoateți sau puneți copilul în cărucior.

Este interzis să folosiți căruciorul dacă oricare dintre părțile sale este defectă sau funcționează defectuos.

Înainte de a asambla căruciorul, asigurați-vă că produsul și toate componentele sale sunt intacte; nu folosiți produsul dacă detectați orice defecțiune.

Folosirea frânelor la fiecare oprire este obligatorie.

Coșul de depozitare al căruciorului suportă până la 2 kg, dar doar în configurațiile care permit atașarea lui.

Încărcătura maximă admisă pentru suportul de pahar este de 0,5 kg. Greutatea maximă admisă pentru sacoșa mămicii este de 1 kg. Greutatea maximă pentru coșul de cumpărături este de 10 kg.

Agățarea pe cărucior a unor obiecte grele sau a diverselor accesorii, sau a ambelor îi pot afecta stabilitatea.

Atașarea unei greutăți excesive de cărucior este periculoasă, putând destabiliza căruciorul.

Greutatea excesivă poate provoca o stare periculos de instabilă.

Se vor utiliza doar piesele de schimb furnizate sau recomandate de producător/distribuitor.

Ridicați roțile din față ale căruciorului când coborâți de pe o bordură sau de pe o treaptă.

Nu utilizați niciodată căruciorul pe scări.

Șasiul Modu poate fi folosit doar cu landoul Modu, scaunul Modu sau scaunul auto Anex.

Nu lăsați căruciorul la îndemâna copiilor.

Dacă utilizați scaunul auto pe șasiu, țineți cont de faptul că aces-

ta nu poate înlocui pătuțul. Dacă copilul dvs. trebuie să doarmă, el trebuie așezat într-un landou potrivit, în pătuț sau în pat.

Nu așezați căruciorul lângă surse de căldură puternică sau foc deschis.

Mânerile și partea de jos a landoului trebuie inspectate regulat pentru semne de deteriorare sau uzură.

Înainte de ridicare sau transport, asigurați-vă că mânerul este în poziția corectă de utilizare.

Atunci când este în landou, capul copilului să nu se afle niciodată în poziție mai joasă de cât corpul acestuia.

Încărcătura maximă în fiecare secțiune a tăviței căruciorului 0,5 kg.

Întreținere și curățare

Asigurați-vă că căruciorul este curat și uscat, atât tapițeria, cât și cadrul. Dacă se murdărește sau se umezește, ștergeți-l imediat, în special părțile metalice. Evitați expunerea la murdărie, nisip sau praf. Neîndeplinirea acestor pași poate cauza defectarea parțială sau totală a produsului.



Pentru a curăța tapițeria căruciorului, folosiți o lavetă umedă sau o perie cu detergent. Expunerea îndelungată la soare poate decolora materialele și țesăturile. Verificați regulat uzura roților și mențineți-le curate. După curățare, asigurați-vă că sunt uscate, iar părțile metalice ștergeți-le cu o lavetă uscată. Periodic, scoateți roțile de pe șasiu și îndepărtați murdăria sau nisipul de pe ax. Evitați scufundarea rulmenților roților în apă. Folosiți o

perie și apă pentru curățarea roților. Țineți cont că expunerea prelungită la soare poate modifica culoarea căruciorului.

Garanție extinsă Anex

Valabilitate: 2 ani + 1 an.

Condiție obligatorie: 1 an suplimentar de garanție este oferit doar după înregistrarea produsului pe anexbaby.com.

Termeni și condiții

Garanția Anex acoperă cumpărătorul original de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație sau materiale, pe baza utilizării normale și atât timp cât aceste instrucțiuni au fost respectate.

Garanția Anex nu se extinde la cumpărătorii neautorizați ai produsului destinat revânzării sau la cumpărătorii care intenționează să utilizeze acest produs în scop comercial, cum ar fi închirierea către alte persoane.

Această garanție nu se aplică daunelor sau cheltuielilor legate de defecte cauzate de neutilizarea, întreținerea sau depozitarea produsului Anex conform instrucțiunilor din manuale sau alte materiale ale ambalajului. Garanția nu se aplică nici produselor care au fost modificate față de specificațiile de fabrică.

Garanția este valabilă numai atunci când produsul este cumpărat de la un distribuitor autorizat și când este furnizată o înregistrare de garanție completată corect împreună cu dovada originală de achiziție.

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI DOVADA DE CUMPĂRĂR PENTRU SERVICIUL DE GARANȚIE.

Dacă primiți căruciorul Anex cadou, vă rugăm să cereți bonul, deoarece fără dovada achiziției nu putem oferi serviciul de garanție.

Orice reclamații privind defectarea produsului trebuie adresate

vănzătorului sau completate printr-un formular online cu informații detaliate pe site-ul oficial Anex, în secțiunea Servicii.

Reparația în garanție este efectuată de producător, un centru de service autorizat sau un reprezentant autorizat.

Perioada de garanție se prelungește corespunzător timpului de întreținere.

Entitatea care oferă garanția stabilește metodele de reparație ale căruciorului.

Este necesar să predați un produs curat, pentru care se solicită serviciul.

În cazul pierderii fișei de garanție, vă rugăm să contactați echipa de service Anex pentru a utiliza datele completate în timpul înregistrării online a garanției.

Garanția Anex este valabilă și aplicabilă doar în țara în care ați cumpărat produsul.

În cazul unei înlocuiri în garanție, compania își rezervă dreptul de a introduce modificări de design privind performanța produsului fără notificare prealabilă de îmbunătățire.

Anex va furniza piese de schimb sau va efectua reparații, conform deciziei companiei.

Anex își rezervă dreptul de a înlocui piesele cu modele mai noi pe măsură ce produsul este îmbunătățit în timp.

Garanția nu se aplică

Pentru defecte cauzate de uzura normală, cum ar fi roțile și materialele uzate prin utilizare zilnică, zgârieturi pe cadru și decolorarea naturală a materialelor în timp sau prin Nerespectarea instrucțiunilor de întreținere.

Pentru defecțiuni sau reparații efectuate de agenți neautorizați.

Pentru defectele cauzate de nerespectarea manualului de instrucțiuni, a materialelor video sau a altor linii directoare Anex.

Pentru daunele și ruperea cauzate de client sau de o altă persoană (noduri deteriorate mecanic, fracturi, îndoiri, deformări provocate de forță).

Pentru roțile folosite care au fost deteriorate sau perforate din cauza acțiunilor mecanice; uzură naturală sau epuizarea materialului.

Pentru daunele cauzate de dezastre naturale, fenomene naturale, catastrofe provocate de om, acțiuni militare și alte circumstanțe de forță majoră.

În caz de deteriorare a produsului în timpul transportului aerian sau de marfă.

În cazul utilizării accesoriilor sau pieselor care nu sunt fabricate de Anex.

În caz de deformări ale materialului textil.

Pentru efectele provocate de balansarea căruciorului dintr-o parte în alta și de slăbirea structurii în zona niturilor.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И
СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ БУДУЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

Убедитесь, что все блокирующие устройства задействованы перед использованием.

Эта коляска может стать неустойчивой, если прикрепить дополнительную нагрузку к ручке, задней части спинки или бокам. Не рекомендовано использова-

ние в люльке/коляске дополнительного матраса.

Эта люлька подходит для ребенка, который не может сидеть самостоятельно, переворачиваться и передвигаться на руках и коленях. Максимальный вес ребенка в люльке — 9 кг.

Рекомендуется ставить люльку на раму коляски только в положении “лицом к маме”.

Прогулочный блок можно использовать для новорожденных. Используйте максимально лежащее положение для малышей. Всегда используйте 5-точечные ремни безопасности (два плечевых, два поясных и один, прохо-

дящий между ног ребенка).

Избегайте серьезных травм от падения или выскальзывания. Всегда используйте удерживающую систему.

Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках.

Не позволяйте ребенку играть с этим продуктом.

Чтобы избежать травм, держите ребёнка подальше при раскладывании и складывании этого изделия.

Проверьте, правильно ли закреплены люлька, прогулочный блок, автокресло или аксессуар для вагончика перед использованием.

Не поднимайте коляску, держась за бампер безопасности или центральную трубу вагончика — это не ручки для переноски.

Никогда не используйте этот продукт на подставке.

Используйте коляску только на твердой, горизонтальной и сухой поверхности.

Не позволяйте другим детям играть возле коляски без присмотра взрослых.

Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с люлькой или вагоном.

Не используйте, если какая-либо часть люльки или вагончика

повреждена, порвана или отсутствует.

Не оставляйте в люльке или вагончике предметы, которые могут представлять риск удушья, такие как мягкие игрушки, подушки или незакрепленные предметы.

Держите люльку или вагон подальше от предметов, которые могут вызвать удушье, таких как верёвки, шнуры от жалюзи или шнуры от штор.

Следите за температурой, чтобы избежать перегрева. Убедитесь, что температура окружающей среды и одежда вашего ребенка обеспечивают комфортное

тепло — не слишком жарко и не слишком холодно.

Не стесняйтесь проконсультироваться с медицинским специалистом по вопросам безопасных практик сна.

Будьте внимательны к риску, что ребенок может быть травмирован случайными ударами, если ставить люльку на пол или перемещаться через дверные проемы. Всегда будьте внимательны к своему окружению, когда несете ребенка в люльке.

Этот модуль сиденья в вагончике не подходит для детей младше 6 месяцев.

Правила безопасности

Всегда убедитесь, что используете правильное положение адаптера для каждой конфигурации (см. обзор в инструкции по эксплуатации).

При использовании только одного крепления всегда используйте соответствующее положение.

При использовании двух креплений всегда сначала снимайте верхнее.

Никогда не используйте конфигурацию, которая не проиллюстрирована (см. инструкцию по эксплуатации).

Предостережения

Перед использованием нашей коляски внимательно прочитайте это руководство по уходу.

Несоблюдение требований данного руководства угрожает безопасности вашего ребенка.

Эта коляска предназначена для перевозки до двух детей одновременно.

Коляска предназначена для использования одним ребенком в каждом сиденье, люльке или автокресле.

Коляску нельзя использовать для перевозки большего количества детей, чем предусмотрено конструкцией.

Этот продукт предназначен для детей в возрасте от 0 до 48 месяцев или весом до 22 кг – в зависимости от того, что наступит раньше – при использовании сиденья в положении I (среднем) в обоих направлениях, II (самом высоком) лицом к родителям, III (самом низком) лицом к миру.

В случае использования положения II (самого высокого) лицом к миру и положения III (самого низкого) лицом к родителям – сиденье может использоваться только для детей в возрасте от 0 до 36 месяцев или весом до 15 кг, в зависимости от того, что наступит раньше.

Максимальный предел веса для каждой конфигурации указан в корзине и подробно описан в инструкции.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по иконкам для правильного предела веса для каждой конфигурации.

Строго запрещается оставлять коляску с ребенком на наклонных поверхностях даже с заблокированными тормозами.

Для новорожденных детей рекомендуется использовать наиболее лежачее положение сидения.

Не спускайте и не поднимайте коляску по лестнице и другим наклонным поверхностям, когда внутри коляски находится ребенок.

Тормоза должны быть заблокированы, когда ребенок помещается в коляску или вынимается из нее.

Запрещается использовать коляску, если хотя бы один её элемент неисправен.

Перед сборкой коляски, необходимо убедиться в том, что изделие и его комплектующие исправны; в случае обнаружения неисправности изделие не должно эксплуатироваться.

Во время остановок нужно обязательно использовать тормоза.

Корзина для хранения вагончика выдерживает до 2 кг, но только в конфигурациях, которые позволяют её крепление.

Максимальная нагрузка на кап-холдер — 0,5 кг. Максимальная нагрузка на сумку для мамы — 1 кг. Максимальная нагрузка на корзину для покупок — 10 кг.

Любая нагрузка на ручку, заднюю часть спинки сиденья или на боковые части коляски влияет на ее стабильность.

Чрезмерный вес может привести к опасному нестабильному состоянию.

Чрезмерный вес может привести к опасно неустойчивому состоянию.

Следует использовать только запасные части, представленные или рекомендованные производителем/дистрибьютором.

Приподнимите передние колеса коляски, если Вам необходимо заехать на бордюр или ступеньку.

Не разрешается ездить с коляской по лестнице.

Шасси Modu можно использовать только с люлькой Modu, сиденьем Modu или автокреслом Apex.

Хранить коляску следует в недоступном для детей месте.

Если детское автокресло используется вместе с шасси, следует помнить, что коляска не заменяет люльку или кроватку. Если ребенок хочет спать, поместите его в кроватку или люльку.

Не оставляйте люльку возле открытого огня или другого источника сильного тепла.

Ручки и дно люльки следует регулярно проверять на повреждения и износ.

Перед тем как поднять люльку убедитесь в том, что ручка находится в правильном для переноса положении.

Голова ребенка в люльке не должна располагаться ниже уровня тела ребенка.

Максимальная нагрузка в каждом отделении лотка вагонетки 0,5 кг.

Обслуживание и чистка

Убедитесь, что коляска остаётся чистой и сухой, включая обивку и раму. Если она испачкалась или намочла, сразу протрите её, особенно металлические части. Избегайте попадания грязи, песка и пыли. Несоблюдение этих шагов может привести к частичной или полной неисправности изделия.



Для очистки обивки коляски используйте влажную тряпку или щётку с моющим средством. Длительное воздействие солнечных лучей может привести к выцветанию материалов и тканей. Регулярно проверяйте износ колёс и держите их в чистоте. После очистки убедитесь, что они сухие, а металлические части протрите сухой тканью. Периодически снимайте колёса с рамы и очищайте ось от грязи и песка. Избегайте погружения подшипников колёс в воду. Для очистки колёс используйте щётку и воду. Учитывайте, что длительное воздействие солнца может изменить цвет коляски.

Расширенная гарантия Apex

Срок действия: 2 года + 1 год.

Обязательное условие: дополни- тельный 1 год гарантии предоставляется только после регистрации продукта на сайте anexbaby.com.

Условия гарантии

Гарантия Apex распространяется на первоначального покупателя с даты покупки и покрывает дефекты производства или материалов при нормальном использовании и при соблюдении данных инструкций.

Гарантия Apex не распространяется на неавторизованных покупателей продукта, предназначенного для перепродажи, или на покупателей, которые намерены использовать этот продукт в коммерческих целях, например сдавать его в аренду другим.

Эта гарантия не распространяется на повреждения или расходы, связанные с дефектами, возникшими из-за неправильного использования, ухода или хранения изделия Apex в нарушение инструкций в руководствах или упаковочных материалах. Гарантия также не действует для изделий, которые были изменены или модифицированы по сравнению с заводскими спецификациями.

Гарантия действует только в том случае, если изделие было приобретено у авторизованного продавца и предоставлены корректно заполненная регистрация гарантии и оригинал подтверждающего документа о покупке.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПОКУПКИ ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Если вы получили коляску Apex в подарок, обязательно попросите чек, так как без подтверждения покупки мы не можем предоставить гарантийное обслуживание.

Все претензии, связанные с неисправностями продукта, должны быть направлены вашему продавцу или поданы через онлайн-форму с подробной информацией на официальном сайте Apex в разделе «Сервис».

Гарантийный ремонт выполняется производителем, авторизованным сервисным центром или уполномоченным представителем.

Срок гарантии продлевается на время проведения обслуживания.

Субъект, предоставляющий гарантию, определяет методы ремонта коляски.

Необходимо предоставить чистый продукт, по которому заявляется сервис.

В случае утраты гарантийного талона, пожалуйста,

свяжитесь с сервисной командой Apex, чтобы использовать данные, указанные вами при онлайн-регистрации гарантии.

Гарантия Apex действительна и применима только в стране, где вы приобрели продукт.

В случае гарантийной замены компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в работу продукта без предварительного уведомления об уведомлениях.

Apex предоставит запасные части или проведет ремонт в соответствии с решением компании.

Apex оставляет за собой право заменять детали на более новые модели по мере совершенствования продукта.

Гарантия не применяется

За дефекты, вызванные обычным износом, такими как изношенные колёса и ткани при ежедневном использовании, царапины на раме и естественное изменение цвета материалов со временем или при несоблюдении инструкций по уходу.

За повреждения или ремонт, выполненные неуполномоченными представителями.

За дефекты, возникшие вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации, обучающих видео или других рекомендаций Apex.

За повреждения и разрывы, сделанные клиентом или другим лицом (механически повреждённые узлы, трещины, вмятины, деформации, вызванные усилием).

За использованные колёса, которые были повреждены или проколоты из-за механических воздействий; есте-

ственный износ или выработка ресурса.

За повреждения, вызванные стихийными бедствиями, природными явлениями, техногенными катастрофами, военными действиями и другими обстоятельствами непреодолимой силы.

В случае повреждения продукта при авиаперевозке или грузоперевозке.

В случае использования аксессуаров или деталей, не произведённых Apex.

В случае деформации текстильного материала.

За последствия, вызванные раскачиванием коляски из стороны в сторону и ослаблением конструкции в местах заклёпок.

VIKTIGT! LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING

Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn.
Säkerställ att alla låsanordningar är
aktiverade före användning.

Denna barnvagn kan bli instabil om
extra vikt fästs på handtaget, baksidan
av ryggstödet eller på sidorna.

Det rekommenderas inte att placera
ytterligare dämpning i denna baby-
lift/barnvagn.

Babylift är lämplig för ett barn som
inte kan sitta upp av sig själv, rulla
över och kan inte driva upp sig på

sina händer och knän. Maximal vikt av barnet: 9 kg (när det gäller babyliften).

Det rekommenderas att montera sittvagnens babylift på ramen endast på ett sätt som säkerställer att barnet ser mot sin mor.

Sitsenheten är lämplig att använda från födseln. Använd den mest tillbakalutad ställning för nyfödda barn.

Använd alltid 5-punkts säkerhetsbälte (två axelband, två höftband och ett som går mellan barnets ben).

Undvik allvarliga skador från fall eller att glida ur. Använd alltid fasthållningssystemet.

Denna produkt är inte lämplig för

löpning eller skridskoåkning.

Låt inte ditt barn leka med denna produkt.

För att undvika skador, håll ditt barn borta när du faller upp eller faller ihop produkten.

Kontrollera att liggdelen, sittdelen, bilbarnstolen eller vagnstillbehöret är korrekt fastsatt före användning.

Lyft inte vagnen i säkerhetsbygeln eller vagnens mittstång — de är inte bärhandtag.

Använd aldrig denna produkt på ett ställ.

Använd endast på en fast, horisontell nivå och torr yta.

Låt inte andra barn leka utan tillsyn

nära bärsängen.

Låt inte andra barn leka utan tillsyn nära liggdelen eller vagnen.

Använd inte produkten om någon del av liggdelen eller vagnen är trasig, sönder eller saknas.

Lämna inte föremål i liggdelen eller vagnen som kan utgöra en kvävningensrisk, såsom gosedjur, kuddar eller lösa saker.

Håll liggdelen eller vagnen borta från föremål som kan orsaka stryplingsrisk, såsom snören, persiennsnören eller gardinsnören.

Håll koll på temperaturen för att undvika överhettning. Se till att omgivningstemperaturen och ditt barns kläder håller dem bekvämt

varma – inte för varma eller för kalla.

Tveka inte att rådfråga en hälsoprofessionell för råd om säkra sovrutiner.

Var uppmärksam på risken att barnet kan skadas av oavsiktliga stötar när du placerar produkten på golvet eller går genom dörröppningar. Var alltid medveten om din omgivning när du bär barnet i liggdelen.

Denna sittdel i vagnen är inte lämplig för barn under 6 månader.

Säkerhetsregler

Säkerställ alltid att rätt adapterposition används för varje konfiguration (se översikt i bruksanvisningen).

Använd alltid korrekt position när

endast ett tillbehör används.

Vid användning av två tillbehör, ta alltid bort det övre först.

Använd aldrig en konfiguration som inte visas i bruksanvisningen.

Försiktighetsåtgärder

Läs noggrant denna underhållsmanual innan du använder vår barnvagn.

Underlåtenhet att följa kraven i denna manual äventyrar ditt barns säkerhet.

Denna barnvagn är designad för att transportera upp till två barn samtidigt.

Barnvagnen är avsedd att användas med ett barn per sits, liggkorg eller bilbarnstol.

Barnvagnen får inte användas för att transportera fler barn än den är avsedd för.

Produkten är utformad för barn i åldern 0 till 48 månader eller upp till 22 kg, beroende på vad som inträffar först, vid användning av sitsen i position I (mitten) i båda riktningarna, II (högsta) vänd mot föräldrar och III (lågsta) vänd mot omvärlden.

Vid användning i position II (högsta) vänd mot världen och III (lågsta) vänd mot föräldrar — får sitsen endast användas för barn i åldern 0 till 36 månader eller upp till 15 kg, beroende på vad som inträffar först.

Den maximala viktgränsen för varje konfiguration anges i korgen och detaljer i bruksanvisningen.

Vänligen referera till ikonguiden för rätt viktgräns för varje konfiguration.

Det är strängt förbjudet att lämna sittvagnen med en baby på lutande ytor (även med blockerade bromsar).

Använd den för den mest ultimata positionen för nyfödda bebisar.

Kör inte barnvagnen upp eller nerför trappor eller andra lutande ytor med barnet i den.

Parkeringsmekanismen bör aktiveras när ett barn placeras in eller tas ut.

Det är förbjudet att använda denna sittvagn om någon av dess delar är defekt eller fungerar inte.

Innan du monterar sittvagnen, se till att produkten och dess delar är felfria. Om något fel upptäcks, använd inte produkten.

Att använda bromsar vid varje stopp är obligatoriskt.

Vagnens förvaringskorg klarar upp till 2 kg, men endast i konfigurationer som tillåter att korgen fästs.

Den maximala vikt som lastats i mugghållare är 0,5 kg. Den maximala viktbelastning i mammapåsen är 1 kg. Den maximala viktbelastning på korgen är 10 kg.

Tunga saker eller tillbehör, eller båda, placerade på enheten kan leda till att enheten blir instabil.

Övervikt kan orsaka en farlig instabilt tillstånd att existera.

Överdriven vikt kan orsaka ett farligt instabilt tillstånd.

Du bör endast använda reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren/distributören.

Lyft framhjulet av din sittvagn om det finns behov av att korsa en trottoarkant eller ett steg.

Att köra denna sittvagn nerför trappan är inte tillåtet.

Modu-chassit får endast användas med Modu-liggdel, Modu-sits eller Anex bilbarnstol.

Denna sittvagn ska förvaras utom räckvidd av barn.

För bilstolar som används i kombination med ett chassi ersätter detta fordon inte en barnsäng eller en säng. Om ditt barn behöver sova, ska det placeras i en lämplig babylift, barnsäng eller säng.

Placera inte barnsängen nära en öppen eld eller annan källa till stark värme.

Handtagen och botten på liggdelen bör kontrolleras regelbundet för tecken på skador eller slitage.

Se till att handtagen är i rätt läge innan du bär eller lyfter.

Barnets huvud i barnsängen ska aldrig vara lägre än barnets kropp.

Maximal belastning i varje sektion av vagnens bricka 0,5 kg.

Underhåll och rengöring

Säkerställ att barnvagnen hålls ren och torr, både klädsel och ram. Om den blir smutsig eller fuktig, torka av den omedelbart, särskilt metalldelarna. Undvik kontakt med smuts, sand och damm. Att ignorera detta kan orsaka delvis eller total funktionsstörning.



Skrubba barnvagnens klädsel med en fuktig trasa eller borste med rengöringsmedel. Långvarig exponering för solljus kan få material och tyger att blekna. Kontrollera hjulen regelbundet och håll dem rena. Efter rengöring, se till att de är torra och torka metalldelar med en torr trasa. Ta regelbundet av hjulen från chassit och borsta bort smuts eller sand från axeln. Undvik att sänka hjullagren i vatten. Använd borste och vatten för att rengöra hjulen. Tänk på att långvarig solexponering kan förändra vagnens färg.

Förlängd Anex-garanti

Giltighet: 2 år + 1 år.

Obligatoriskt villkor: 1 extra garantiår ges endast efter produktregistrering på anexbaby.com.

Villkor och bestämmelser

Anex-garantin gäller för den ursprungliga köparen från inköpsdatumet och täcker tillverknings- eller materialfel vid normal användning och om dessa instruktioner har följts.

Anex-garantin gäller inte för obehöriga köpare av produkten som är avsedd för återförsäljning eller köpare som avser att använda produkten kommersiellt, såsom uthyrning till andra.

Denna garanti gäller inte skador eller kostnader relaterade till fel som orsakats av felaktig användning, underhåll eller förvaring av Anex-produkten i strid med instruktionerna i manualerna eller andra förpackningsmaterial. Garantin gäller inte heller produkter som har ändrats från fabrikk-specifikationerna.

Garantin gäller endast när produkten köpts från en auktoriserad återförsäljare och när en korrekt ifylld garantiregistrering samt originalkvitto tillhandahålls.

VÄNLIGEN SPARA KVITTOT FÖR GARANTISERVICEN.

Om du får din Anex-vagn som gåva, se till att be om kvittot, eftersom vi inte kan erbjuda garantiservice utan köpbevis.

Eventuella reklamationer gällande produktfel ska riktas till din återförsäljare eller skickas in via ett onlineformulär med detaljerad information på Anex officiella webbplats under avsnittet Tjänster.

Garantireparation utförs av tillverkaren, ett auktoriserat servicecenter eller en auktoriserad representant.

Garantitiden förlängs med den tid som underhållet pågår.

Den som tillhandahåller garantin bestämmer vagnens reparationsmetoder.

Det är nödvändigt att lämna in en ren produkt som tjänsten begärs för.

Om garantibeviset går förlorat, vänligen kontakta Anex serviceteam för att använda uppgifterna du fyllde i vid online-registreringen av garantin.

Anex-garantin gäller endast i det land där produkten har köpts.

Vid garantiutbyte förbehåller sig företaget rätten att införa konstruktionsändringar som påverkar produktens prestanda utan föregående meddelande om förbättringar.

Anex kommer att tillhandahålla reservdelar eller utföra reparationer enligt företagets beslut.

Anex förbehåller sig rätten att ersätta delarna med nyare modellkomponenter när produkten förbättras över tid.

Garantin gäller inte

För fel som orsakas av normalt slitage, såsom slitna hjul och tyger vid daglig användning, repor på ramen och naturlig missfärgning av material över tid eller genom att INTE följa skötselansvisningarna.

För skador eller reparationer utförda av icke-auktoriserade representanter.

För fel som orsakas av att bruksanvisningen, instruktionsfilmer eller andra Anex-riktlinjer inte följs.

För skador och slitningar som orsakats av kunden eller annan person (mekaniskt skadade knutar, sprickor, bucklor, deformationer orsakade av kraft).

För använda hjul som skadats eller punkterats på grund av mekanisk påverkan; naturligt slitage eller materialutmattning.

För skador orsakade av naturkatastrofer, naturfenomen, människoskapade katastrofer, militära handlingar och andra force majeure-omständigheter.

Vid skador på produkten under flygtransport eller frakt.

Vid användning av tillbehör eller delar som inte är tillverkade av Anex.

Vid deformationer av textilmaterial.

För de effekter som orsakats av vagnens svängning från sida till sida och försvagning av strukturen vid nitarna.

IMPORTANTNÉ! PRED POUŽITÍM SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

UPOZORNENIE

Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

Uistite sa, že všetky blokovacie zariadenia sú aktivované pred použitím.

Tento kočík sa môže stať nestabilným, ak sa na rukoväť, zadnú časť

operadla alebo boky pripevní akékoľvek dodatočné zaťaženie.

Neodporúča sa vkladať do tejto korbičky/kočíka ďalšie čalúnenie.

Korbička je vhodná pre dieťa, ktoré nemôže samo sedieť, prevracať sa a

nemôže sa zdvíhať na rukách a kolenách. Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9 kg (v prípade korbičky).

Odporúča pripevniť korbičku kočíka k rámu iba tak, aby dieťa smerovalo k matke.

Sedačka je vhodná pre použitie od narodenia. Pre novonarodené dieťa používajte najviac sklopenú polohu.

Vždy používajte 5-bodové bezpečnostné pásy (dva ramenné, dva bedrové a jeden medzi nohami dieťaťa).

Vyhýbajte sa vážnym zraneniam spôsobeným pádom alebo vyklúnutím. Vždy používajte zaistovací systém.

Tento produkt nie je vhodný na beh alebo korčuľovanie.

Nedovoľte dieťaťu hrať sa s týmto výrobkom.

Aby predišli zraneniu, udržiujte dieťa ďalej pri rozkladaní a skladaní tohto výrobku.

Skontrolujte, či je hlboká vanička, sedacia jednotka, autosedačka alebo nadstavec pre vozík správne zaistený pred použitím.

Nedvíhajte kočík za bezpečnostné madlo ani za stredovú rúrku vozíka — nie sú určené na nosenie.

Nikdy nepoužívajte tento výrobok na stojane.

Používajte iba na pevnom, vodorovnom a suchom povrchu.

Nedovoľte ostatným deťom hrať sa

bez dozoru v blízkosti prenosného vozidla.

Nenechávajte ostatné deti hrať sa bez dozoru v blízkosti vaničky alebo vozíka.

Nepoužívajte, ak je niektorá časť vaničky alebo vozíka poškodená, roztrhnutá alebo chýba.

Nenechávajte vo vaničke alebo vozíku predmety, ktoré môžu predstavovať riziko udusenía, ako sú plyšové hračky, vankúše alebo voľné predmety.

Udržujte vaničku alebo vozík ďalej od predmetov, ktoré môžu spôsobiť riziko uškrtenia, ako sú šnúrky, šnúry od žalúzií alebo záclon.

Dbajte na teplotu, aby ste predišli prehriatiu. Uistite sa, že okolitá teplota

a oblečenie vášho dieťaťa zabezpečujú pohodlné teplo – ani príliš teplé, ani príliš studené.

Neváhajte sa poradiť so zdravotníckym odborníkom o bezpečných praktikách spánku.

Dávajte pozor na riziko, že dieťa môže byť zranené náhodným úderom, keď produkt položíte na podlahu alebo prechádzate cez dvere. Vždy buďte pozorní k svojmu okoliu, keď nesiete dieťa vo korbičke.

Táto sedacia jednotka vo vozíku nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

Bezpečnostné pravidlá

Vždy sa uistite, že používate správnu

polohu adaptéra pre každú konfiguráciu (pozri prehľad v návode na použitie).

Pri použití len jedného nastavca vždy používajte vhodnú pozíciu.

Pri použití dvoch nastavcov vždy najprv odstráňte horný.

Nikdy nepoužívajte konfiguráciu, ktorá nie je zobrazená (pozri návod na použitie).

Upozornenia

Pred použitím nášho kočíka si pozorne prečítajte tento návod na údržbu.

Nedodržanie požiadaviek tohto manuálu ohrozuje bezpečnosť vášho dieťaťa.

Tento kočík je navrhnutý na prepravu až dvoch detí súčasne.

Kočík je určený na použitie s jedným dieťaťom na sedadle, v korbičke alebo v autosedačke.

Kočík by sa nemal používať na prepravu viac detí, ako je určený.

Tento výrobok je určený pre deti od 0 do 48 mesiacov alebo

do hmotnosti 22 kg, v závislosti od toho, čo nastane skôr, pri použití sedadla v polohe I (strednej) oboma smermi, II (najvyššej) otočenej k rodičom a III (najnižšej) otočenej k svetu.

V prípade použitia v polohe II (najvyššej) otočenej k svetu a III (najnižšej) otočenej k rodičom — môže byť sedadlo používané iba pre deti od 0 do 36 mesiacov alebo do hmotnosti 15 kg, podľa toho, čo nastane skôr.

Maximálny limit hmotnosti pre každú konfiguráciu je uvedený v košíku a podrobne popísaný v návode.

Pre správne určenie hmotnostného limitu pre každú konfiguráciu si prosím pozrite sprievodcu ikonami.

Zanechajúc tento kočík s dieťaťom na šikmých povrchoch (aj pri zablokovaných brzdách) je prísne zakázané.

Pre novo narodené deti použite najvzdialenejšie pozíciu.

Nespúšťajte a nedvihajte kočík po schodoch a ďalších naklonených povrchoch, keď vnútri kočíka je dieťa.

Pri umiestňovaní dieťaťa dovnútra alebo von by malo byť aktívne parkovacie zariadenie.

Je zakázané používať tento kočík, ak je niektorá jeho časť chybná alebo nefunkčná.

Pred montážou tohto kočíka sa uistite, že výrobok a jeho súčasti sú bez chýb; ak zistíte nejakú závadu, nepoužívajte produkt.

Používanie brzd pri každej zastávke je povinné.

Úložný kôš vozíka podporuje až 2 kg, ale len v konfiguráciách, ktoré umožňujú jeho pripavenie.

Maximálna váha, naložená do držiaka pre pitie, je 0,5 kg. Maximálna hmotnosť v prebalovaci taške je 1 kg. Maximálna hmotnosť nákladu v košíku je 10 kg.

Ťažké predmety alebo predmety z príslušenstva alebo oboje,

umiestnené na jednotke, môžu spôsobiť nestabilitu jednotky.

Nadmerná hmotnosť môže spôsobiť nebezpečné nestabilné podmienky.

Prílišná hmotnosť môže spôsobiť nebezpečný nestabilný stav.

Mali by sa používať iba náhradné diely dodané alebo odporúčané výrobcom/distribútorom.

Zdvihnite predné kolesá kočíka, ak potrebujete prejsť okraj vozovky, alebo schod.

Jazda tohto kočíka dole po schodoch nie je povolená.

Podvozok Modu sa môže používať len s vaničkou Modu, sedadlom Modu alebo autosedačkou Anex.

Tento kočík by mal byť skladovaný mimo dosahu detí.

Pre autosedačky, používané v súvislosti s podvozkom, toto vozidlo nenahrádza postieľku alebo posteľ. Ak vaše dieťa potrebuje spať, malo by byť umiestnené do vhodnej korbíčky, detské postieľky alebo posteže.

Nekladte kabelku v blízkosti otvoreného ohňa alebo iného zdroja silného tepla.

Rukoväte a spodná časť vaničky by sa mali pravidelne kontrolovať na príznaky poškodenia a opotrebovania.

Pred prenášaním alebo zdvíhaním sa uistite, že sú držadlá v správnej polohe použitia.

Hlava dieťaťa v kočíku by nikdy nemala byť nižšia ako telo dieťaťa.

Maximálne zaťaženie v každej sekcii tácky vozíka 0,5 kg.

Údržba a čistenie

Uistite sa, že kočík je čistý a suchý, vrátane poťahu aj rámu. Ak sa zašpiní alebo navlhne, okamžite ho utrite, najmä kovové časti.

Vyhňte sa nečistotám, piesku a prachu. Nedodržanie pokynov môže viesť k čiastočnej alebo úplnej poruche výrobku.



Uistite sa, že povrch kočíka čistíte vlhkou handričkou alebo kefou s čistiacim prostriedkom. Dlhodobé vystavenie slnku môže spôsobiť vyblednutie materiálov a látok. Pravidelne kontrolujte opotrebovanie kolies a udržiavajte ich čisté. Po čistení sa uistite, že sú suché, a kovové časti utrite suchou handričkou. Pravidelne zložte kolesá z podvozku a vyčistite nečistoty alebo piesok z osí. Vyhňte sa ponáraniu ložísk kolies do vody. Na čistenie kolies použite kefku a vodu. Pamätajte, že dlhodobé vystavenie slnku môže zmeniť farbu kočíka.

Rozšírená záruka Anex

Platnosť: 2 roky + 1 rok.

Povinná podmienka: 1 dodatočný rok záruky sa poskytuje iba po registrácii produktu na anexbaby.com.

Podmienky a ustanovenia

Záruka Anex sa vzťahuje na pôvodného kupujúceho od dátumu kúpy a pokrýva výrobné alebo materiálové chyby pri bežnom používaní a za predpokladu, že tieto pokyny boli dodržané.

Záruka Anex sa nevzťahuje na neoprávnených kupujúcich produktu určeného na ďalší predaj ani na kupujúcich, ktorí plánujú tento produkt používať komerčne, napríklad prenajímaním iným osobám.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody alebo náklady spojené s vadami spôsobenými nesprávnym používaním, údržbou alebo

skladovaním produktu Anex v rozpore s pokynmi v manuáloch alebo balení. Záruka sa nevzťahuje ani na produkty, ktoré boli zmenené oproti továrenským špecifikáciám.

Záruka sa vzťahuje len vtedy, ak bol výrobok zakúpený u autorizovaného predajcu a je poskytnutá správne vyplnená registrácia záruky a originálny doklad o kúpe.

PROSÍM USCHOVAJTE DOKLAD O NÁKUPE PRE ZÁRUČNÝ SERVIS.

Ak dostanete kočík Anex ako darček, nezabudnite požiadať o účtenku, pretože bez dokladu o kúpe nemôžeme poskytnúť záručný servis.

Akékoľvek nároky týkajúce sa porúch výrobku by mali byť adresované vášmu predajcovi alebo podané vyplnením online formulára s podrobnými informáciami na oficiálnej stránke Anex v časti Služby.

Garantická oprava sa vykonáva výrobcom, autorizovaným servisným centrom alebo autorizovaným zástupcom.

Garantná doba sa predlžuje o dobu údržby.

Subjekt poskytujúci záruku určuje metódy opravy kočíka.

Je nevyhnutné doručiť čistý výrobok, na ktorý sa uplatňuje služba.

V prípade straty záručného listu prosím kontaktujte servisný tím Anex, aby sa použili údaje, ktoré ste vyplnili pri online registrácii záruky.

Záruka Anex je platná a uplatniteľná len v krajine, kde ste výrobok zakúpili.

V prípade výmeny v rámci záruky si spoločnosť vyhradzuje právo zaviesť dizajnové zmeny vo výkone výrobku bez predchádzajúceho upozornenia o zlepšeniach.

Anex poskytne náhradné diely alebo vykoná opravy podľa rozhodnutia spoločnosti.

Anex si vyhradzuje právo nahradiť diely novšími modelmi, keď sa produkt časom vylepšuje.

Záruka sa nevzťahuje

Za vady spôsobené bežným opotrebením, ako sú opotrebované kolesá a tkaniny každodenným používaním, škrabance na ráme a prirodzené vyblednutie materiálov časom alebo pri NEDODRŽANÍ pokynov na údržbu.

Za škody alebo opravy vykonané neautorizovanými zástupcami.

Za chyby spôsobené nedodrzaním návodu na použitie, inštrukčných videí alebo iných pokynov Anex.

Za poškodenia a trhliny spôsobené zákazníkom alebo inou osobou (mechanicky poškodené uzly, zlomeniny, preliačiny, deformácie spôsobené silou).

Za používané kolesá, ktoré boli poškodené alebo prepichnuté v dôsledku mechanického pôsobenia; prirodzené opotrebovanie alebo vyčerpanie materiálu.

Za škody spôsobené prírodnými katastrofami, prírodnými javmi, katastrofami spôsobenými človekom, vojenskými akciami a inými okolnosťami vyššej moci.

V prípade poškodenia výrobku počas leteckej alebo nákladnej dopravy.

V prípade použitia príslušenstva alebo dielov, ktoré nie sú vyrobené spoločnosťou Anex.

V prípade deformácie textilného materiálu.

Za účinky spôsobené kývaním kočíka zo strany na stranu a oslabením konštrukcie pri nitovaných spojoch.

ÖNEMLİ! KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN VE GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

UYARI

Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın.

Kullanmadan önce tüm kilitleme mekanizmalarının devrede olduğundan emin olun.

Bu bebek arabası, tutma koluna, sırt

dayanağının arka kısmına veya yanlarına ekstra yük eklenirse dengesiz hale gelebilir.

Bu portbebe/bebek arabası içine ilave yastıklama yapılması tavsiye edilmez.

Portbebe, tek başına oturamayan, yu-

varlanamayan ve ellerini ve dizlerini yukarı kaldıramayan çocuklar için uygundur. Çocuğun azami ağırlığı: 9 kg (portbebe kullanılacaksa).

Bebek arabasının portbebe'si şasiye sadece çocuğun annesine bakmasını sağlayacak şekilde monte edilmesi tavsiye edilir.

Oturma ünitesi doğumdan itibaren kullanıma uygundur. Yeni doğan bebek için en yatık pozisyonda kullanın.

Her zaman 5 noktalı emniyet kemeri kullanın (iki omuz, iki bel ve bir tane çocuğun bacaklarının arasından geçen).

Ciddi yaralanmaları önlemek için düşme veya kaymayı engelleyin. Her zaman emniyet sistemini kullanın.

Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir.

Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin.

Yaralanmaları önlemek için ürünü açıp kapatırken çocuğunuzu uzak tutun.

Kullanmadan önce taşıma çantasının, oturma ünitesinin, oto koltuğunun veya vagon aparatının doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.

Bebek arabasını güvenlik barından veya vagonun orta borusundan kaldırmayın; bunlar taşıma sapı değildir.

Bu ürünü hiçbir zaman bir stand üzerinde kullanmayın.

Sadece sağlam, yatay ve kuru bir yüzeyde kullanın.

Diğer çocukların taşıma çantasının yanında gözetimsiz oynamasına izin vermeyin.

Diğer çocukların portbebe veya vagonun yakınında gözetimsiz oynamasına izin vermeyin.

Herhangi bir parçası kırık, yırtık veya eksikse portbebe veya vagonu kullanmayın.

Bebek taşıma çantasına veya vagona yumuşak oyuncaklar, yastıklar veya gevşek eşyalar gibi boğulma riski oluşturabilecek nesnelere bırakmayın.

Bebek taşıma çantasını veya vagonu ipler, stor perde ipleri veya perde ipleri gibi boğulma riski oluşturabilecek nesnelere uzak tutun.

Aşırı ısınmayı önlemek için sıcaklığa

dikkat edin. Çevre sıcaklığının ve çocuğunuzun giysilerinin onu rahat bir sıcaklıkta tutmasını sağlayın — ne çok sıcak ne de çok soğuk.

Güvenli uyku uygulamaları hakkında tavsiye almak için bir sağlık uzmanına danışmaktan çekinmeyin.

Ürünü yere koyarken veya kapılardan geçerken bebeğinizin kazara çarpma sonucu zarar görme riskine dikkat edin. Taşıma yatağında bebeği taşıırken her zaman çevrenizin farkında olun.

Bu vagon koltuğu 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.

Güvenlik kuralları

Her yapılandırma için doğru adap-

tör konumunu kullandığınızdan her zaman emin olun (kullanım talimatlarındaki genel bakışa bakınız).

Yalnızca bir eklenti kullanırken her zaman doğru pozisyonu kullanın.

İki eklenti kullanıldığında, daima önce üstteki eklenti çıkarın.

Kullanım kılavuzunda gösterilmeyen bir yapılandırmayı asla kullanmayın.

Uyarılar

Bebek arabamızı kullanmadan önce bu bakım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bu kılavuzdaki gerekliliklere uyulmaması çocuğunuzun güvenliğini tehlikeye atar.

Bu puset, aynı anda iki çocuğu taşımak için tasarlanmıştır.

Puset, her bir çocuk için bir koltuk, bebek arabası veya araba koltuğu kullanılarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Puset, tasarlandığından daha fazla çocuğu taşımak için kullanılmamalıdır.

Bu ürün, koltuğun I numaralı (orta) konumda her iki yöne, II numaralı (en yüksek) konumda ebeveyne dönük ve III numaralı

(en düşük) konumda dünyaya dönük kullanımı halinde, hangisi önce gerçekleşirse geçerli olmak üzere, 0–48 ay arası veya 22 kg'a kadar çocuklar için tasarlanmıştır.

II numaralı konumda dünyaya dönük ve III numaralı konumda ebeveyne dönük kullanım durumunda – bu koltuk yalnızca 0–36 ay arası veya 15 kg'a kadar çocuklar için kullanılabilir, hangisi önce gerçekleşirse o geçerlidir.

Her yapılandırma için maksimum ağırlık sınırı, sepetin içinde belirtilmiştir ve kullanım kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Her yapılandırma için doğru ağırlık sınırı için simge kılavuzuna bakınız.

Bu bebek arabasını, üzerinde bir bebek varken (frenler kilitleti dahi olsa) eğimli bir yüzeyde bırakmak kesinlikle yasaktır.

Bebek arabasının en eğimli pozisyonda kullanılması tavsiye edilir.

İçinde bebek varken bu bebek arabasını merdiven yukarı/aşağı kullanmayınız.

Çocuğunuzu arabaya koyarken ya da alırken fren sistemleri kilitlemelidir.

Parçaları arızalı ya da hatalı olması durumunda bu bebek arabasının kullanımı yasaktır.

Bu bebek arabasının kurulumuna başlamadan önce ürünün ve parçalarının kusursuz olduğunu kontrol edin; eğer bir kusur tespit edilirse ürün kullanılamaz.

Her durduğunuzda frenleri kilitlemek mecburidir.

Vagonun saklama sepeti 2 kg'a kadar taşıyabilir, ancak yalnızca sepet bağlantısına izin veren konfigürasyonlarda.

Bardak tutucuya yüklenen azami ağırlık 0,5 kg'dır. Anne çantası için maksimum ağırlık 1 kg'dır. Sepet üzerindeki maksimum ağırlık yükü 10 kg'dır.

Üniteye yerleştirilen ağır nesnelere veya aksesuarlar veya her ikisi de ünitenin dengesiz olmasına neden olabilir.

Aşırı ağırlık, tehlikeli ve dengesiz bir duruma ortaya çıkmasına neden olabilir.

Aşırı ağırlık tehlikeli bir dengesizlik durumuna yol açabilir.

Üretici/dağıtıcı tarafından sağlanan veya önerilen yedek parçaları kullanılmamalıdır.

Bir basamak ya da kaldırımın kenarından geçmeniz gerekirse bebek arabasının ön tekerlerini yukarı kaldırın.

Bu bebek arabasını merdiven aşağı kullanmanız yasaktır.

Modu şasisi sadece Modu bebek taşıma çantası, Modu oturağı veya Anex araba koltuğu ile kullanılabilir.

Bu bebek arabası, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Çocuk araç koltuğu şasiye monte edilerek kullanılacaktır bu koltuk beşik ya da yatak yerine geçmez. Eğer bebeğiniz uyumak istiyorsa onu uygun bir karyola, beşik ya da yatağa yatırmalısınız.

Taşıma çantasını açık ateşin veya başka güçlü ısı kaynaklarının yakınına koymayın.

Taşıma beşiğinin sapları ve tabanı düzenli olarak hasar ve aşınma belirtilerini açısından kontrol edilmelidir.

Taşımadan veya kaldırmadan önce, kolların doğru kullanım konusunda olduğundan emin olun.

Taşıyıcıdaki çocuğun başı asla çocuğun vücudundan daha düşük olmamalıdır.

Vagon tepsisinin her bölmesindeki maksimum yük 0,5 kg.

Bakım ve temizlik

Bebek arabasının kumaş ve şasi dahil temiz ve kuru tutulduğundan

emin olun. Kirlenir veya ıslanırsa, özellikle metal parçaları derhal temizleyin. Kir, kum ve tozdan uzak tutun. Bu adımların ihmal edilmesi ürünün kısmen veya tamamen arızalanmasına neden olabilir.



Bebek arabasının döşemesini temizlemek için nemli bir bez veya deterjanlı bir fırça kullanın. Uzun süre güneşe maruz kalmak malzemelerin ve kumaşların solmasına neden olabilir. Tekerlekleri düzenli olarak aşınma açısından kontrol edin ve temiz tutun. Temizlemeden sonra kuruduklarından emin olun ve metal parçaları kuru bir bezle silin. Düzenli olarak tekerlekleri şasiden çıkarın ve aks üzerindeki kir veya kumu temizleyin. Teker rulmanlarını suya batırmaktan kaçınin. Tekerlekleri temizlemek için fırça ve su kullanın. Uzun süre güneşe maruz kalmanın bebek arabasının rengini değiştirebileceğini unutmayın.

Uzatılmış Anex garantisi

Geçerlilik: 2 yıl + 1 yıl.

Zorunlu koşul: Ek 1 yıl garanti yalnızca ürünün anexbaby.com üzerinden kaydedilmesiyle sağlanır.

Şartlar ve koşullar

Anex garantisi, satın alma tarihinden itibaren normal kullanım koşullarında ve bu talimatlara uyulduğu sürece, üretim veya malzeme kusurlarına karşı orijinal alıcıyı kapsar.

Anex garantisi, ürünü yeniden satış amacıyla alan yetkisiz alıcıları veya ürünü ticari amaçla — örneğin başkalarına kiralamak için — kullanmayı planlayan alıcıları kapsamaz.

Bu garanti, kılavuzlarda veya diğ er ambalaj materyallerinde belirtilen şekilde kullanılmaması, bakımının yapılmaması veya saklanmaması sonucu oluşan arızalarla ilgili hasar veya masrafları kapsamaz. Ayrıca ürün fabrika standartlarına göre deđ iştirilmiř se garanti geę erli deđ ildir.

Garanti, ürün yetkili bir satıcıdan satın alındığında ve dođ ru şekilde doldurulmuř garanti kaydı ile orijinal satın alma belgesi sađ landığında geę erlidir.

LÜTFEN GARANTİ HİZMETİ İÇİN SATIN ALMA KANITINI SAKLAYIN.

Anex bebek arabasını hediye olarak alırsanız, lütfen fiř isteyin, çünkü satın alma kanıtı olmadan garanti hizmeti sađ layamayız.

Ürün arızalarına ilişkin talepler, satıcınıza iletilmeli veya Anex'in resmi web sitesindeki Hizmetler bölümünde ayrıntılı bilgilerle birlikte çevrimiçi form doldurularak yapılmalıdır.

Garanti onarımı üretici, yetkili servis merkezi veya yetkili temsilci tarafından yapılır.

Bakım süresi kadar garanti süresi uzatılır.

Garanti sađ layan taraf, bebek arabasının onarım yöntemlerini belirler.

Hizmet talep edilen ürünün temiz teslim edilmesi gereklidir.

Garanti belgesinin kaybolması durumunda, çevrimiçi garanti kaydı sırasında doldurduđ unuz verilerin kullanılabilirliği için lütfen Anex servis ekibiyle iletiř ime geę in.

Anex garantisi yalnızca ürünü satın aldıđ ınız ülkede geę erlidir ve uygulanabilir.

Garanti deđ iř imi durumunda řirket, ürünün performansına iliř kin tasarım deđ iř ikliklerini önceden bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar.

Anex, řirketin belirlemesine göre yedek parçalar sađ layacak veya onarım yapacaktır.

Anex, ürün zamanla geliř tirildikçe parçaları daha yeni model parçalarla deđ iř tirme hakkını saklı tutar.

Garanti geę erli deđ ildir

Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalardan kaynaklanan kusurlar, günlük kullanımda yıpranan tekerlekler ve kumař lar, řasedeki çizikler ve zamanla oluşan dođ al renk solmaları veya BAKIM talimatlarına UYULMAMASI durumunda.

Yetkisiz temsilciler tarafından yapılan hasar veya onarımlar için.

Anex kılavuzu, kullanım talimatları veya eđ itim videolarına uyulmaması sonucu oluşan kusurlar için.

Müşteri veya başka bir kiři tarafından yapılan hasarlar ve yırtılmalar için (mekanik olarak zarar görmüş düđ ümler, kırıklar, ezikler, kuvvet nedeniyle oluşan deformasyonlar).

Kullanılmış tekerleklerin mekanik etkiler nedeniyle zarar görmesi veya delinmesi; dođ al aşınma veya malzeme yıpranması.

Dođ al afetler, dođ al olaylar, insan kaynaklı felaketler, askeri eylemler ve diğ er mücbir sebep durumlarından kaynaklanan hasarlar için.

Ürün hava taşımacılığı veya yük taşımacılığı sırasında hasar görürse.

Anex tarafından üretilmeyen aksesuar veya parçaların kullanılması durumunda.

Tekstil malzemede deformasyon olması durumunda.

Arabanın sađ a sola sallanması ve perçin noktalarındaki yapı zayıflaması nedeniyle oluşan etkiler için.

ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО КОРИСТУВАННЯ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ніколи не залишайте дитину без нагляду.

Переконайтеся, що всі блокувальні пристрої задіяні перед використанням.

Ця коляска може стати нестій-

кою, якщо прикріпити будь-який додатковий вантаж до ручки, задньої частини спинки або боків.

Не рекомендовано використання в люльці/колясці додаткового матраца.

Ця люлька підходить для дитини, яка не може сидіти самостійно, перевертатися і пересуватися на руках і колінах. Максимальна маса дитини: 9 кг (стосується люльки).

Люльку рекомендується встановлювати на раму лише в положенні обличчям до мами.

Прогулянковий блок може використовуватися для новонароджених дітей. Використовуйте максимально лежаче положення для новонароджених.

Завжди використовуйте 5-точкові ремені безпеки (два плечові, два тазові та один між ніжками дитини).

Уникайте серйозних травм від падіння або вислизання. Завжди використовуйте систему утримання.

Цей продукт не підходить для бігу чи катання на ковзанах.

Не дозволяйте дитині гратися з цим продуктом.

Щоб уникнути травм, тримайте дитину подалі під час розкладання та складання цього виробу.

Переконайтеся, що люлька, прогулянковий блок, автокрісло або кріплення для вагончика правильно зафіксовані перед використанням.

Не підіймайте коляску, трима-

ючи за бампер безпеки або середню трубу вагончика — це не ручки для перенесення.

Ніколи не використовуйте цей продукт на підставці.

Використовуйте лише на твердій горизонтальній площині та сухій поверхні.

Не дозволяйте іншим дітям грати без нагляду біля коляски.

Не дозволяйте іншим дітям гратися без нагляду поблизу люльки або вагончика.

Не використовуйте, якщо будь-яка частина люльки або вагончика зламана, порвана чи відсутня.

Не залишайте в люльці або вагоні предмети, що можуть стано-

вити ризик удушення, як-от м'які іграшки, подушки чи незакріплені речі.

Тримайте люльку або вагон подалі від предметів, що можуть спричинити удушення, як-от мотузки, шнури від жалюзі чи штори.

Слідкуйте за температурою, щоб уникнути перегріву. Переконайтеся, що температура навколишнього середовища та одяг вашої дитини забезпечують комфортне тепло - не надто холодно і не надто спекотно.

Не соромтеся консультуватися з медичним спеціалістом щодо безпечних практик сну.

Будьте уважні до ризику, що дитина може отримати травму через випадкові удари під час розміщення продукту на підлозі або переміщення через двері. Завжди будьте свідомі свого оточення, коли несете дитину в люльці.

Цей блок сидіння у вагоні не підходить для дітей віком до 6 місяців.

Правила безпеки

Завжди переконайтесь, що використовуєте правильне положення адаптера для кожної конфігурації (див. огляд в інструкції з використання).

При використанні лише одного кріплення завжди використовуйте відповідну позицію.

При використанні двох кріплень спочатку завжди знімайте верхнє.

Ніколи не використовуйте конфігурацію, яка не проілюстрована (див. інструкцію з використання).

Застереження

Перед використанням нашого візочка уважно прочитайте цей посібник з догляду.

Недотримання вимог цього посібника загрожує безпеці вашої дитини.

Ця коляска призначена для перевезення до двох дітей одночасно.

Коляска призначена для використання однією дитиною в кожному сидінні, люльці або автокріслі.

Візок не можна використовувати для перевезення більшої кількості дітей, ніж передбачено конструкцією.

Цей виріб розрахований для дітей віком від 0 до 48 місяців

або вагою до 22 кг, залежно від того, що настане раніше, якщо використовувати сидіння в положенні I (середньому) в обох напрямках, II (найвищому) обличчям до батьків і III (найнижчому) обличчям до світу.

У разі використання положення II (найвищого) обличчям до світу або положення III (найнижчого) обличчям до батьків – це сидіння можна використовувати тільки для дітей віком від 0 до 36 місяців або вагою до 15 кг, залежно від того, що настане раніше.

Максимальний ліміт ваги для кожної конфігурації вказаний у кошику та детально описаний у інструкціях.

Будь ласка, зверніться до посібника з піктограмами для правильного ліміту ваги для кожної конфігурації.

Суворо забороняється залишати коляску з дитиною на похилих поверхнях навіть із заблокованими гальмами.

Для новонароджених дітей рекомендується використовувати найбільш лежаче положення візка.

Заборонено спускатись/ підніматись сходами, коли дитина знаходиться в колясці.

Гальма повинні бути заблоковані, коли Ви кладете дитину в коляску або виймаєте її.

Забороняється використовувати коляску, якщо хоча б один її елемент несправний.

Перш, ніж збирати коляску, необхідно переконатися, що виріб і його складові частини справні; якщо виявлена несправність, виріб не можна експлуатувати.

Під час зупинки обов'язково потрібно користуватися гальмами.

Кошик для зберігання вагончика витримує до 2 кг, але лише в конфігураціях, що дозволяють його кріплення.

Максимальна вага навантаження на кап-холдер — 0,5 кг.
Максимальна вага навантаження в сумку для мами — 1 кг.
Максимальна вага навантаження на кошик — 10 кг.

Будь-яке навантаження на ручку, задню частину спинки сидіння або на боки візка, впливає на стабільність транспортного засобу.

Надмірна вага може спричинити небезпечний нестабільний стан.

Надмірна вага може спричинити небезпечний нестабільний стан.

Слід використовувати лише запасні частини, надані або рекомендовані виробником/дистриб'ютором.

Якщо Вам необхідно заїхати на бордюр або сходинку, трохи підніміть передні колеса коляски.

Не дозволяється їздити коляскою по сходах.

Шасі Modu можна використовувати лише з люлькою Modu, сидінням Modu або автокріслом Anex.

Коляску слід зберігати у недоступному для дітей місці.

Якщо люлька-автопереноска використовується разом з шасі, слід пам'ятати, що коляска не замінює люльку або ліжко; якщо дитина хоче спати, рекомендується покласти її у відповідній колісці або ліжку.

Не ставте коліску біля відкритого вогню або іншого джерела сильного тепла.

Ручки та дно люльки слід регулярно перевіряти на ознаки пошкоджень або зношення.

Перед підняттям люльки переконайтесь, що ручка знаходиться в правильному положенні використання.

Голова дитини в люльці не повинна бути нижче за тіло дитини.

Максимальне навантаження в кожному відділенні лотка вагончика 0,5 кг.

Обслуговування та чищення

Переконайтеся, що візок залишається чистим і сухим, включно з оббивкою та рамою. Якщо він забруднився чи намок, відразу витріть, особливо металеві частини. Уникайте бруду, піску та пилу. Ігнорування цих кроків може призвести до часткової або повної несправності виробу.



Щоб почистити оббивку візка, використовуйте вологу ганчірку або щітку з мийним засобом. Тривалий вплив сонця може спричинити вицвітання матеріалів і тканин. Регулярно перевіряйте колеса на зношення й тримайте їх у чистоті. Після очищення переконайтеся, що вони сухі, а металеві частини витріть сухою тканиною. Періодично знімайте колеса з рами та очищайте вісь від бруду чи піску. Уникайте занурення підшипників коліс у воду. Для очищення коліс використовуйте щітку та воду. Пам'ятайте, що тривале перебування на сонці може змінити колір візка.

Розширена гарантія Apex

Термін дії: 2 роки + 1 рік.

Обов'язкова умова: додатковий 1 рік гарантії надається лише після реєстрації продукту на apexbaby.com.

Умови гарантії

Гарантія Apex поширюється на первинного покупця з дати

покупки та захищає від виробничих або матеріальних дефектів за умови нормального використання і дотримання цих інструкцій.

Гарантія Apex не поширюється на неавторизованих покупців продукту, призначеного для перепродажу, або на покупців, які мають намір використовувати цей продукт у комерційних цілях, наприклад для здачі його в оренду іншим.

Ця гарантія не поширюється на пошкодження або витрати, пов'язані з дефектами, спричиненими недотриманням правил використання, догляду чи зберігання продукту Apex, зазначених у посібниках чи матеріалах упаковки. Гарантія також не поширюється на продукти, змінені або модифіковані від заводських специфікацій.

Гарантія діє лише тоді, коли продукт придбано в авторизованого продавця та надано правильно заповнену реєстрацію гарантії й оригінал підтвердження покупки.

БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРЕЖІТЬ ДОКАЗ ПОКУПКИ ДЛЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Якщо ви отримали коляску Apex у подарунок, обов'язково попросіть чек, адже без підтвердження покупки ми не можемо надати гарантійне обслуговування.

Будь-які претензії щодо несправностей продукту слід направляти продавцю або подати через онлайн-форму з детальною інформацією на офіційному сайті Apex у розділі «Сервіс».

Гарантійний ремонт здійснюється виробником, авторизованим сервісним центром або уповноваженим представником.

Гарантійний термін продовжується на період проведення обслуговування.

Суб'єкт, що надає гарантію, визначає методи ремонту коляски.

Необхідно надати чистий виріб, щодо якого заявляється сервіс.

У разі втрати гарантійного листа, будь ласка, зверніться до сервісної команди Apex, щоб використати дані, які ви заповнили під час онлайн-реєстрації гарантії.

Гарантія Apex дійсна і застосовується лише в країні, де ви придбали продукт.

У разі гарантійної заміни компанія залишає за собою право вносити конструктивні зміни в роботу продукту без попереднього повідомлення про покращення.

Apex надасть запасні частини або проведе ремонт відповідно до рішення компанії.

Apex залишає за собою право замінювати деталі на новіші моделі в міру вдосконалення продукту.

Гарантія не застосовується

Дефекти, спричинені звичайним зношенням, як-от зношені колеса й тканини від щоденного використання, подряпини на рамі та природне вицвітання матеріалів з часом або внаслідок НЕдотримання інструкцій з догляду.

За пошкодження чи ремонт, виконані неавторизованими представниками.

За дефекти, спричинені недотриманням інструкції, навчальних відео чи інших рекомендацій Apex.

За пошкодження та розриви, спричинені покупцем або іншою особою (механічно пошкоджені вузли, тріщини, вм'ятини, деформації, спричинені силою).

Для використаних коліс, які були пошкоджені або про-

колоті через механічний вплив; природне зношення або вичерпання ресурсу.

За пошкодження, спричинені природними катастрофами, природними явищами, техногенними катастрофами, військовими діями та іншими обставинами непереборної сили.

У разі пошкодження продукту під час авіаперевезення або вантажного транспортування.

У разі використання аксесуарів або деталей, які не виготовлені Apex.

У разі деформації текстильного матеріалу.

За наслідки, спричинені розгойдуванням візка з боку в бік та ослабленням конструкції в місцях заклепок.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не оставяйте детето без надзор.

Уверете се, че всички заключващи устройства са включени преди употреба.

Тази количка може да стане

нестабилна, ако се добави допълнителен товар към дръжката, задната част на облегалката или страните.

Не се препоръчва да поставяте допълнителни възглавници него

коша/количката.

Кошът е подходящ за дете, което не може да седи само, да се търкаля и не може да се претъркалят и да се изправят на ръце и коленца. Максимум тегло на детето: 9 кг (в случая с кош за новородено).

Препоръчително е да монтирате кош на количката върху рамката само по начин, гарантиращ, че детето е с лице към майка си.

Седалката е подходяща за използване от раждането. Използвайте най-много легнало положение за новородено бебе.

Винаги използвайте 5-точкови предпазни колани (две презрам-

ки, два колана и един, който минава между краката на детето).

Избягвайте сериозни наранявания от падане или изплъзване. Винаги използвайте обезопасителната система.

Този продукт не е подходящ за бягане или пързаляне.

Не позволявайте на детето си да играе с този продукт.

За да избегнете наранявания, дръжте детето си далеч, когато разгъвате или сгъвате продукта.

Проверете дали кошът, седалката, столчето за кола или приставката за вагон са правилно закрепени преди употреба.

Не повдигайте количката, из-

ползвайки предпазната броня или средната тръба на вагончето — те не са дръжки за носене.

Никога не използвайте този продукт върху стойка.

Използвайте само върху твърда, хоризонтална и суха повърхност.

Не позволявайте на други деца да играят без надзор близо до коша.

Не позволявайте на други деца да играят без надзор около кошчето или вагончето.

Не използвайте, ако някоя част от кошчето или вагончето е счупена, скъсана или липсва.

Не оставяйте в кошчето или ва-

гончето предмети, които могат да създадат риск от задушаване, като меки играчки, възглавници или свободни предмети.

Дръжте кошчето или вагончето далеч от предмети, които могат да причинят удущаване, като връзки, въжета от щори или пердета.

Внимавайте за температурата, за да избегнете прегряване.

Уверете се, че околната температура и облеклото на вашето дете го поддържат комфортно топло — нито твърде горещо, нито твърде студено.

Не се колебайте да се консултирате със здравен специалист

за съвет относно безопасни практики за сън.

Внимавайте за риска вашето дете да бъде наранено от случайни удари, когато поставяте продукта на пода или преминавате през врати. Винаги бъдете внимателни към обкръжението си, когато носите детето в кошарата.

Това столче във вагона не е подходящо за деца под 6 месеца.

Правила за безопасност

Винаги се уверявайте, че използвате правилната позиция на адаптера за всяка конфигурация (вижте прегледа в инструкциите

за употреба).

Когато използвате само едно приспособление, винаги използвайте правилната позиция.

Когато използвате две приспособления, винаги първо отстранявайте горното.

Никога не използвайте конфигурация, която не е показана (вижте инструкциите за употреба).

Предпазни мерки

Преди да използвате нашата количка, внимателно прочетете това ръководство за поддръжка.

Неспазването на изискванията на това ръководство застрашава безопасността на вашето дете.

Тази количка е предназначена за транспортиране на до два деца едновременно.

Количката е предназначена за използване с едно дете на всяко седалко, кошче или автомобилна седалка.

Количката не трябва да се използва за превоз на повече деца, отколкото е проектирана за.

Този продукт е предназначен за деца от 0 до 48 месеца или до 22 кг, което настъпи първо, при използване на седалката в позиция I (средна) и в двете посоки, II (най-висока) лице към родителите и III (най-ниска) лице към света.

При използване на II (най-високата) позиция лице към света и III (най-ниската) лице към родителите – тази седалка може да се използва само за деца на възраст от 0 до 36 месеца или до 15 кг, което настъпи първо.

Максималният лимит на тегло за всяка конфигурация е посочен в кошницата и подробно описан в ръководството за употреба.

Моля, обърнете се към ръководството за иконки за правилния лимит на тегло за всяка конфигурация.

Оставянето на тази количка с бебе вътре по наклонени повърхности (дори със задействана спирачка) е строго забранено.

Използвайте количката в най-легнало положение за новородени бебета.

Не карайте тази количка нагоре/ надолу по стълбите, когато вътре има бебе.

Механизмът за паркиране трябва да бъде активиран, при поставяне на дете вътре или навън.

Забранено е използването на тази количка, ако някоя от частите му е дефектна или неизправна.

Преди да сглобите тази количка, се уверете, че продуктът и неговите части са безупречни; Ако някой бъде открита неизправност, не използвайте продукта.

Използването на спирачка при всяко спиране е задължително.

Кошът за съхранение на вагончето поддържа до 2 кг, но само в конфигурации, които позволяват поставянето му.

Максималното тегло, което може да се поставя в държача за чаша е 0,5 кг. Максималното тегло в чантата на майката трябва да е 1 кг. Максималното тегло за натоварване на багажника е 10 кг.

Тежки предмети или аксесоари, или и двете, поставени върху количката може да я направи нестабилна.

Прекомерно голямо тегло може да причини опасно нестабилно състояние.

Прекомерното тегло може да доведе до опасно нестабилно състояние.

Трябва да използвате само резервни части, предоставени или препоръчани от производителя/дистрибутора.

Повдигнете предните колела на вашата количка, ако има необходимост от пресичане на ръб на тротоар или стъпало.

Шофирането на тази количка по стълбите не е разрешено.

Шасито Modu може да се използва само с коша Modu, седалката Modu или столчето за кола Anex.

Този количка трябва да се съхранява извън достъп на деца.

За столчета за кола, използвани заедно с шасито, това превозно средство не замества кошара или легло. Ако детето ви трябва да спи, тогава трябва да бъде поставено в подходяща кошара или легло.

Не поставяйте коша близо до открит огън или друг източник на силна топлина.

Дръжките и дъното на кошчето трябва да се проверяват

редовно за признаци на повреда и износване.

Преди пренасяне или повдигане се уверете, че дръжките са в правилната позиция за използване.

Главата на детето в коша трябва никога не е по-ниско от тялото на детето.

Максимално натоварване във всяка секция на таблата на количката 0,5 kg.

Поддръжка и почистване

Уверете се, че количката се поддържа чиста и суха, включително тапицерията и рамката. Ако се замърси или намокри, избършете я веднага, особено металните части. Избягвайте контакт с мръсотия, пясък и прах. Пренебрегването на тези стъпки може да доведе до частична или пълна повреда.



За почистване на тапицерията използвайте влажна кърпа или четка с почистващ препарат. Продължителното излагане на слънце може да доведе до избледняване на материалите и тъканите. Проверявайте редовно колелата за износване и ги поддържайте чисти. След почистване се уверете, че са сухи, а металните части избършете със суха кърпа. Периодично сваляйте колелата и почиствайте оста от мръсотия и пясък. Избягвайте потапянето на лагерите във вода. Използвайте четка и вода за почистване на колелата. Имайте предвид, че продължителното излагане на слънце може да промени цвета на количката.

Разширена гаранция Anex

Валидност: 2 години + 1 година.

Задължително условие: 1 допълнителна година гаранция се предоставя само след регистрация на продукта в anexbaby.com.

Условия и правила

Гаранцията на Anex важи за първоначалния купувач от датата на покупката и покрива производствени или материални дефекти при нормална употреба и ако тези инструкции са били спазени.

Гаранцията на Anex не се отнася за неоторизирани купувачи на продукта, предназначен за препродажба, или за купувачи, които възнамеряват да използват продукта с търговска цел, например да го отдават под наем на други лица.

Тази гаранция не се прилага за повреди или разходи, свързани с дефекти, причинени от неправилна употреба, поддръжка или съхранение на продукта Anex, както е посочено в ръководствата или опаковъчните материали. Гаранцията не важи и за продукти, които са били променени спрямо фабричните спецификации.

Гаранцията важи само когато продуктът е закупен от оторизиран търговец и когато е предоставена правилно попълнена гаранционна регистрация и оригинален документ за покупка.

МОЛЯ, СЪХРАНЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ЗА ПОКУПКА ЗА ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

Ако получите бебешката количка Anex като подарък, не забравяйте да поискате касовата бележка, тъй като без доказателство за покупка не можем да предоставим

гаранционно обслужване.

Всички претенции, свързани с повреди на продукта, трябва да бъдат отправени към вашия продавач или подадени чрез онлайн формуляр с подробна информация на официалния сайт на Apex в секция „Услуги“.

Гаранционният ремонт се извършва от производителя, от оторизиран сервизен център или от оторизиран представител.

Гаранционният период се удължава с времето за обслужване.

Органът, предоставящ гаранцията, определя методите за ремонт на количката.

Необходимо е да се предостави чист продукт, за който се претендира услугата.

В случай на загубване на гаранционния лист, моля свържете се със сервизния екип на Apex, за да бъдат използвани данните, които сте попълнили при онлайн регистрацията на гаранцията.

Гаранцията Apex е валидна и приложима само в държава-та, в която сте закупили продукта.

В случай на гаранционна подмяна компанията си запазва правото да въвежда конструктивни промени в характеристиките на продукта без предварително уведомление за подобрения.

Apex ще предостави резервни части или ще извърши ремонт според решението на компанията.

Apex си запазва правото да замени частите с по-нови модели, тъй като продуктът се усъвършенства с течение на времето.

Гаранцията не се прилага

За дефекти, причинени от обичайно износване, като износени колела и тъкани от ежедневна употреба, надрасквания по рамката и естествено избледняване на материалите с времето или при НЕСпазване на инструкциите за поддръжка.

За щети или ремонти, извършени от неоторизирани представители.

За дефекти, причинени от неспазване на ръководството за употреба, инструктивните видеа или други указания на Apex.

За повреди и скъсвания, причинени от клиента или друго лице (механично повредени възли, пукнатини, вдлъбнатини, деформации, причинени от сила).

За използваните колела, които са повредени или пробити поради механични действия; естествено износване или изчерпване на ресурса.

За щети, причинени от природни бедствия, природни явления, бедствия, причинени от човешка дейност, военни действия и други форсмажорни обстоятелства.

В случай на повреда на продукта при въздушен или товарен транспорт.

В случай на употреба на аксесоари или части, които не са произведени от Apex.

В случай на деформации на текстилния материал.

За последиците, причинени от люлеенето на количката отстрани и отслабването на конструкцията при нитове.

E RËNDËSISHME! LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT DHE RUAJINI PËR REFERENCA TË ARDHSHME.

PARALAJMËRIM

Kurrë mos e lini fëmijën tuaj pa mbi-këqyrje.

Sigurohuni që të gjitha pajisjet kyçuese janë të angazhuara para përdorimit.

Ky karrocë mund të bëhet e paqën-

drueshme nëse i bashkëngjitet ndonjë ngarkesë shtesë dorezës, pjesës së pasme të shpinës ose anëve.

Nuk rekomandohet vendosja e jashtëkëve shtesë në këtë djep/karrocë.

Djepi është i përshtatshëm për një fëmijë që nuk mund të rrijë ndenjur vetë, të rrotullohet dhe të ngrihet me këmbët dhe duart e veta. Pesha maksimale e fëmijës: 9 kg, (në rastin e djepit)

Rekomandohet që djepi të montohet në strukturë vetëm në mënyrë të tillë që fëmija të jetë përballë me nënën.

Ndenjësja është e përshtatshme për përdorim që nga lindja. Përdorni pozicionin më të shtrirë për një foshnjë të sapolindur.

Gjithmonë përdorni rripat e sigurisë me 5 pika (dy në shpatulla, dy në bel dhe një që kalon mes këmbëve të fëmijës).

Shmangni lëndimet serioze nga rënia ose rrëshqitja. Përdorni gjithmonë sistemin e sigurimit.

Ky produkt nuk është i përshtatshëm për vrapim ose patinazh.

Mos lejoni fëmijën tuaj të luajë me këtë produkt.

Për të shmangur lëndimet, sigurohuni që fëmija juaj të jetë larg kur hapni ose palosni këtë produkt.

Sigurohuni që djepi, njësi e ulëses, sedilja e makinës ose pajisjet e bashkangjites së karrocës të jenë fiksuar siç duhet para përdorimit.

Mos ngrini karrocën duke e kapur nga parakolpi i sigurisë ose nga tuba i mesit të vagonit — ato nuk janë doreza mbajtëse.

Kurrë mos e përdorni këtë produkt mbi një mbajtëse.

Përdoreni vetëm në një sipërfaqe të qëndrueshme, horizontale dhe të thatë.

Mos lejoni fëmijë të tjerë të luajnë të pavëzhguar në afërsi të karrocës.

Mos lejoni fëmijët e tjerë të luajnë pa mbikëqyrje pranë djepit ose karrocës.

Mos e përdorni nëse ndonjë pjesë e djepit ose karrocës është e thyer, grisur ose mungon.

Mos lini gjëra në djep ose karrocë që mund të paraqesin rrezik mbytjeje, si lodra të buta, jastëkë ose objekte të lirshme.

Mbani djepin ose karrocën larg gjërave që mund të shkaktojnë mbytje, si litarë, kordonë të perdeve ose të roletave.

Kini kujdes për temperaturën për të shmangur mbinxehjen. Sigurohuni që temperatura e ambientit dhe rrobat e foshnjës të jenë të përshtatshme — jo shumë të nxehta dhe jo shumë të ftohta.

Mos hezitoni të konsultoheni me një profesionist shëndetësor për këshilla mbi praktikatat e sigurta të gjumit.

Kushtoni vëmendje rrezikut që foshnja të dëmtohet nga goditje aksidentale kur vendosni produktin në dysheme ose kaloni përmes dyerve. Gjithmonë mbani një vëmendje për

rrethinën tuaj kur mbani foshnjën në djep.

Ky vend i uljes në vagon nuk është i përshtatshëm për fëmijë nën 6 muaj.

Rregulla të sigurisë

Sigurohuni gjithmonë që të përdorni pozicionin e saktë të adapterit për secilën konfigurim (shihni përmbledhjen në udhëzimin e përdorimit).

Kur përdorni vetëm një lidhje, gjithmonë përdorni pozicionin e duhur.

Kur përdorni dy lidhje, gjithmonë hiqni më parë atë të sipërm.

Mos përdorni kurrë një konfigurim që nuk është i ilustruar (shihni udhë-

zimin e përdorimit).

Kujdes

Para përdorimit të karrocës sonë, lexoni me kujdes këtë manual mirëmbajtjeje.

Mosmarrja parasysht kërkesat e këtij manuali rrezikon sigurinë e fëmijës suaj.

Ky karrocë është dizajnuar për të transportuar deri në dy fëmijë në të njëjtën kohë.

Karroca është e destinuar të përdoret me një fëmijë për secilën ulëse, karrocë ose sedilje makine.

Karroca nuk duhet të përdoret për të transportuar më shumë fëmijë sesa është projektuar.

Ky produkt është dizajnuar për fëmijë nga mosha 0 deri në 48 muaj ose deri në 22 kg, çka të ndodhë më parë, në rast se përdoret vendi në pozicionin I (i mesëm) në të dy drejtimet, II (më i larti) me fytyrë nga prindërit dhe III (më i ulëti) me fytyrë nga bota.

Në rast përdorimi të pozicionit II (më i larti) me fytyrë nga bota dhe III (më i ulëti) me fytyrë nga prindërit – ky vend mund të përdoret vetëm për fëmijë nga mosha 0 deri në 36 muaj ose deri në 15 kg, çka të ndodhë më parë.

Kufiri maksimal i peshës për secilën konfigurim është i shënuar në shportë dhe i detajuar në udhëzimet e manualit.

Ju lutemi referojuni udhëzuesit të ikonave për kufirin e saktë të peshës për secilën konfigurim.

Lënja e kësaj karroce me një foshnjë në sipërfaqe të pjerrëta (qoftë edhe me frenat të bllokuara) është rreptësisht e ndaluar.

Përdoreni karrocën në pozicionin më të shtrirë për të porsalin-durit.

Mos lëvizni me karrocën lart e poshtë shkallëve kur në të ndodhet një foshnjë.

Mekanizmi i parkimit duhet të aktivizohet, kur vendosim ose heqim fëmijën.

Është e ndaluar të përdoret karroca nëse njëra prej pjesëve të tij është me defekt ose nuk funksionon.

Përpara montimit të karrocës, sigurohuni që produkti dhe pjesët e tij janë pa defekte; nëse vini re ndonjë keqfunksionim, mos e përdorni produktin.

Përdorimi i frenave në çdo ndalesë është i detyruar.

Shporta e ruajtjes së karrocës mban deri në 2 kg, por vetëm në konfigurime që lejojnë vendosjen e saj.

Pesha e ngarkesës në çantën e nënës është 1 kg. Pesha maksimale e ngarkesës në shportë është 10 kg.

Sendet ose aksesorët e rëndë, ose të dyja, të vendosura në strukturë mund ta bëjnë strukturën të paqëndrueshme.

Pesha e tepërt mund të shkaktojë gjendje të paqëndrueshme të rrezikshme.

Pesha e tepërt mund të shkaktojë një gjendje të rrezikshme të paqëndrueshme.

Duhet të përdorni vetëm pjesë këmbimi të ofruara ose të rekomanduara nga prodhuesi/shpërndarësi.

Ngrini rrotat e para të karrocës tuaj, nëse ju duhet të kaloni ndonjë cep trotuari ose shkallë.

Është e ndaluar ta shtyni karrocën teposhtë shkallëve.

Korniza Modu mund të përdoret vetëm me karrocën Modu,

sediljen Modu ose sediljen e makinës Anex.

Kjo karrocë duhet ruajtur larg arritjes së fëmijëve.

Për ndenjset e makinës që përdoren bashkë me strukturën mbështetëse, ky mjet nuk zëvendëson shtratin.

Mos e lini djepin pranë një zjarri të hapur ose burimi të fortë të nxehtësisë.

Dorezat dhe pjesa e poshtme e karrocës duhet të kontrollohen rregullisht për shenja dëmtimi dhe konsumimi.

Përpara se ta mbaroni ose ngrini, sigurohuni që dorezat të jenë në pozicionin e duhur të përdorimit.

Koka e fëmijës në djep nuk duhet të jetë asnjëherë më e ulur se trupi i fëmijës.

Ngarkesa maksimale në çdo seksion të tabakasë së karrocës 0,5 kg.

Mirëmbajtja dhe pastrimi

Sigurohuni që karroca të qëndrojë e pastër dhe e thatë, si mbulesa ashtu edhe korniza. Nëse ndodet ose laget, pastrojeni menjëherë, veçanërisht pjesët metalike. Shmangni papastërtitë, rërën dhe pluhurin. Nëglizhenca mund të shkaktojë dëmtime të pjesthme ose të plota.



Përdorni një leckë të lagur ose një furçë me detergent për të pastruar mbulesën e karrocës. Ekspozimi i gjatë në diell mund të shkaktojë zbehjen e materialeve dhe stofrave. Kontrolloni rregullisht rrotat për konsumim dhe mbajini ato të pastra. Pas

pastrimit sigurohuni që të jenë të thata dhe pjesët metalike t'i fshini me një leckë të thatë. Periodikisht hiqni rrotat nga shasia dhe pastroni boshtin nga papastërtitë ose rëra. Shmangni zhytjen e kushinetave të rrotave në ujë. Përdorni një furçë dhe ujë për të pastruar rrotat. Kini parasysh se ekspozimi i gjatë në diell mund të ndryshojë ngjyrën e karrocës.

Garancia e zgjeruar Anex

Vlefshmëria: 2 vite + 1 vit.

Kusht i detyrueshëm: 1 vit shtesë garancie ofrohet vetëm pas regjistrimit të produktit në anexbaby.com.

Kushtet dhe termat

Garancia e Anex mbulon blerësin origjinal nga data e blerjes kundër defekteve të prodhimit ose materialit, në përdorim normal dhe për sa kohë që këto udhëzime janë ndjekur.

Garancia e Anex nuk shtrihet të blerësit e paautorizuar të produktit të destinuar për rishitje ose të blerësit që synojnë ta përdorin këtë produkt për përdorim komercial, si p.sh. dhënie me qira të tij për të tjerët.

Kjo garanci nuk zbatohet për dëme ose shpenzime të shkaktuara nga defektet që lindin për shkak të mos përdorimit, mirëmbajtjes ose ruajtjes së produktit Anex sipas udhëzimeve në manuale ose materiale të tjera të paketimit. Garancia nuk vlen për produkte që janë ndryshuar nga specifikimet e fabrikës.

Garancia është e vlefshme vetëm kur produkti blihet nga një shitës i autorizuar dhe kur paraqitet regjistrimi i garancisë i plotësuar saktë dhe dëshmia origjinale e blerjes.

JU LUTEM RUANI PROVËN E BLERJES PËR SHËRBIMIN E GARANCISË.

Nëse e merrni karrocën Anex si dhuratë, ju lutemi kërkoni faturën,

sepse pa dëshmi blerjeje nuk mund të ofrojmë shërbim garancie.

Çdo ankesë lidhur me dështimet e produktit duhet t'i drejtohet shitësit tuaj ose të dërgohet duke plotësuar një formular online me informacion të detajuar në faqen zyrtare të Anex, në seksionin Shërbime.

Riparimi i garancisë kryhet nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose përfaqësuesi i autorizuar.

Periudha e garancisë zgjatet përgjatë kohëzgjatjes së mirëmbajtjes.

Subjekti që ofron garancinë përcakton metodat e riparimit të karrocës.

E domosdoshme të dorëzohet një produkt i pastër, për të cilin kërkohet shërbimi.

Në rast humbjeje të fletës së garancisë, ju lutemi kontaktoni ekipin e shërbimit Anex që të përdoren të dhënat që keni plotësuar gjatë regjistrimit online të garancisë.

Garancia e Anex-it është e vlefshme dhe e zbatueshme vetëm në vendin ku keni blerë produktin.

Në rast të zëvendësimit në garanci, kompania rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në dizajn ose funksionim pa njoftim paraprak për përmirësime.

Anex do të ofrojë pjesë zëvendësuese ose do të kryejë riparime sipas përcaktimit të kompanisë.

Anex rezervon të drejtën të zëvendësojë pjesët me modele më të reja ndërsa produkti përmirësohet me kalimin e kohës.

Garancia nuk zbatohet

Për defektet e shkaktuara nga konsumimi i zakonshëm, si rrotat dhe materialet e konsumuara nga përdorimi ditor, gërvishtjet në kornizë dhe zbehja natyrale e materialeve me kalimin e kohës

ose duke MOS ndjekur udhëzimet e mirëmbajtjes.

Për dëmet ose riparimet e kryera nga përfaqësues jo të autorizuar.

Për defektet e shkaktuara nga mosrespektimi i manualit të udhëzimeve, videove udhëzuese ose udhëzimeve të tjera të Anex.

Për dëmet dhe grisjet e shkaktuara nga klienti ose një person tjetër (nyje të dëmtuara mekanikisht, fraktura, gropa, deformime të shkaktuara nga forca).

Për rotat e përdorura që janë dëmtuar ose shpuar për shkak të veprimeve mekanike; konsum natyror ose lodhje materiali.

Për dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, fenomenet natyrore, katastrofat e shkaktuara nga njeriu, veprimet ushtarake dhe rrethana të tjera të forcës madhore.

Në rast dëmtimi të produktit gjatë transportit ajror ose të ngarkesave.

Në rast përdorimi të aksesorëve ose pjesëve që nuk janë prodhuar nga Anex.

Në rast deformimi të materialit tekstil.

Për efektet e shkaktuara nga lëkundja e karrocës nga njëra anë në tjetrën dhe dobësimi i strukturës të thonjtë.

VIGTIGT! LÆS INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT, FØR DU BRUGER DET, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG.

ADVARSEL

Forlad aldrig dit barn uden opsyn.

Sørg for, at alle låsemekanismerne er aktiveret, før produktet bruges.

Dette barnevogn kan blive ustabil, hvis der fastgøres ekstra vægt på håndtaget, bagsiden af ryglænet eller siderne.

Det anbefales ikke at anbringe yderli-

gere polstring i denne barnevogn/klapvogn.

Barnevognen egner sig til et barn, der ikke kan sidde op selv, rulle rundt og som ikke kan skubbe sig op på hænder og knæ. Barnets maksimale vægt: 9 kg (i tilfælde af barnevognen).

Det anbefales at montere barnevognens barnestol på stellet på en måde, der sikrer, at barnet er vendt mod sin mor.

Sædeenheden er egnet til brug fra fødslen. Brug den mest tilbagelægnede stilling til den nyfødte baby.

Brug altid 5-punkts sikkerhedsseler (to skulder, to hofter og én gennem barnets ben).

Undgå alvorlig personskade fra fald eller udskridning. Brug altid fastholdelsessystemet.

Dette produkt er ikke egnet til løb eller skøjteløb.

Lad ikke dit barn lege med dette produkt.

For at undgå skader skal du holde dit barn væk, når du folder produktet ud eller sammen.

Kontrollér, at lift, siddeenhed, autostol eller vognudstyr er korrekt fastgjort før brug.

Løft ikke klapvognen ved sikkerhedsbøjlen eller vognens midterør — disse er ikke bærehåndtag.

Brug aldrig dette produkt på et stativ.

Må kun anvendes på et fast, vandret, plant og tørt underlag.

Lad ikke andre børn lege i nærheden af vuggen uden opsyn.

Lad ikke andre børn lege uden opsyn i nærheden af lift eller vogn.

Brug ikke produktet, hvis nogen del af liften eller vognen er brudt, revet eller mangler.

Lad ikke genstande ligge i liften eller vognen, som kan udgøre en kvælningsfare, såsom bamser, puder eller løse genstande.

Hold liften eller vognen væk fra ting, der kan forårsage kvælningsfare, såsom snore, persienne- eller gardinsnore.

Vær opmærksom på temperaturen for at undgå overophedning. Sørg for, at den omgivende temperatur og dit barns tøj holder dem behageligt varme — hverken for kolde eller for varme.

Tøv ikke med at rådføre dig med en

sundhedsprofessionel for rådgivning om sikker søvnpraksis.

Vær opmærksom på risikoen for, at barnet kan komme til skade ved utilsigtede stød, når du placerer produktet på gulvet eller går gennem døre. Vær altid opmærksom på dine omgivelser, når du bærer barnet i liften.

Denne sædeenhed i vognen er ikke egnet til børn under 6 måneder.

Sikkerhedsregler

Sørg altid for at bruge den korrekte adapterposition til hver konfiguration (se oversigten i brugsanvisningen).

Brug altid den korrekte position, når

der kun anvendes ét tilbehør.

Ved brug af to tilbehørsdele skal den øverste altid fjernes først.

Brug aldrig en konfiguration, der ikke er vist i brugsanvisningen.

Dedikationer

Læs venligst denne vedligeholdelsesmanual omhyggeligt, før du bruger barnevognen.

Manglende overholdelse af kravene i denne manual bringer dit barns sikkerhed i fare.

Denne barnevogn er designet til at transportere op til to børn ad gangen.

Barnevognen er beregnet til at blive brugt med ét barn pr. sæde, vugge eller bilstol.

Barnevognen må ikke bruges til at transportere flere børn, end den er designet til.

Dette produkt er designet til børn fra 0 til 48 måneder eller op til 22 kg, alt efter hvad der indtræffer først, når sædet bruges i position I (midt) i begge retninger, II (højeste) vendt mod forældrene og III (laveste) vendt mod verden.

Når det bruges i position II (højeste) vendt mod verden og III (laveste) vendt mod forældrene – kan sædet kun anvendes til børn fra 0 til 36 måneder eller op til 15 kg, alt efter hvad der indtræffer først.

Den maksimale vægtgrænse for hver konfiguration er angivet i kurven og detaljeret i manualen.

Venligst henvis til ikonguiden for den korrekte vægtgrænse for hver konfiguration.

Det er strengt forbudt at efterlade denne klapvogn med barnet i på skrå flader (selv med blokerede bremses).

Brug barnevognen i den mest tilbagelænede position til nyfødte babyer.

Kør ikke med denne klapvogn op/ned ad trapper, når der er en baby i den.

Parkeringsmekanismen skal aktiveres, når et barn sættes ind eller ud.

Det er forbudt at bruge denne klapvogn, hvis en af dens dele er defekt eller fungerer dårligt.

Før du samler denne klapvogn, skal du sikre dig, at produktet og dets dele er fejlfri; hvis der konstateres fejl, må du ikke bruge produktet.

Det er obligatorisk at bruge bremseserne ved hvert stop.

Opbevaringskurven til vognen kan bære op til 2 kg, men kun i konfigurationer der tillader montering af kurven.

Den maksimale vægt i kopholderne er 0,5 kg. Den maksimale vægtbelastning i momsposen er 1 kg. Den maksimale vægtbelastning i kurven er 10 kg.

Tunge genstande eller tilbehør eller begge dele, der er placeret på enheden, kan gøre enheden ustabil.

Overdreven vægt kan forårsage en farlig ustabil tilstand.

Din for store vægt kan skabe en farlig ustabil situation.

Du bør kun bruge reservedele, der leveres eller anbefales af

producenten/distributøren.

Løft klapvognens forhjul, hvis der er behov for at krydse en kant af fortovet eller et trin.

Det er ikke tilladt at køre denne klapvogn ned ad trapper.

Modu stel kan kun bruges med Modu lift, Modu sæde eller Anex autostol.

Denne klapvogn skal opbevares uden for børns rækkevidde.

For autostole, der anvendes sammen med et chassis, erstatter dette køretøj ikke en barneseng eller en seng. Hvis dit barn har brug for at sove, skal det placeres i en egnet barnestol, barneseng eller seng.

Anbring ikke barnesengen i nærheden af åben ild eller andre kilder til stærk varme.

Håndtagene og bunden af liftet bør inspiceres regelmæssigt for tegn på skader og slitage.

Før du bærer eller løfter den, skal du sikre dig, at håndtagene er i den korrekte brugsposition.

Barnets hoved i bæreskålen bør aldrig være lavere end barnets krop.

Maksimal belastning i hver sektion af vognbakken 0,5 kg.

Vedligeholdelse og rengøring

Sørg for, at barnevognen holdes ren og tør, både tekstil og stel. Hvis den bliver snavset eller våd, tør den straks af, især metaldele. Undgå snavs, sand og støv. Manglende vedligeholdelse kan føre til delvis eller fuldstændig fejl.



Rengør klapvognens betræk med en fugtig klud eller en børste med rengøringsmiddel. Langvarig sollys kan få materialer og tekstiler til at falme. Kontrollér hjulene regelmæssigt for slitage og hold dem rene. Efter rengøring skal du sikre dig, at de er tørre, og tør metaldele af med en tør klud. Fjern hjulene med jævne mellemrum og børst snavs eller sand væk fra akslen. Undgå at nedsænke hjullejerne i vand. Brug en børste og vand til at rengøre hjulene. Vær opmærksom på, at langvarig soleksposering kan ændre klapvognens farve.

Anex udvidet garanti

Gyldighed: 2 år + 1 år.

Påkrævet betingelse: 1 ekstra år garanti gives kun efter registrering af produktet på anexbaby.com.

Betingelser og vilkår

Anex-garantien dækker den oprindelige køber fra købsdatoen mod fabriktions- eller materialefejl ved normal brug og så længe disse instruktioner er fulgt.

Anex-garantien gælder ikke for uautoriserede købere af produktet, der er beregnet til videresalg, eller købere der agter at bruge produktet kommercielt, f.eks. ved at udleje det til andre.

Denne garanti gælder ikke for skader eller udgifter som følge af fejl, der skyldes manglende brug, vedligeholdelse eller opbevaring af Anex-produktet som angivet i manualer eller andre emballagematerialer. Garantien gælder heller ikke produkter, der er ændret i forhold til fabriksstandarder.

Garantien gælder kun, når produktet er købt hos en autoriseret forhandler, og når en korrekt udfyldt garantiregistrering samt originalt købsbevis foreligger.

OPBEVAR VENLIGST KØBSBEVIS TIL GARANTISERVICEN.

Hvis du modtager din Anex-barnevogn som gave, skal du huske at bede om kvitteringen, da vi ikke kan yde garantiservice uden købsbevis.

Enhver reklamation vedrørende produktfejl skal rettes til din forhandler eller indsendes via en online formular med detaljeret information på Anex' officielle hjemmeside under Services-sektionen.

Garantireparation udføres af producenten, et autoriseret servicecenter eller en autoriseret repræsentant.

Garantiperioden forlænges med den tid, som vedligeholdelsen varer.

Enheden der giver garantien fastlægger reparationsmetoderne for barnevognen.

Det er nødvendigt at levere et rent produkt, som servicen kræves for.

I tilfælde af tab af garantibeviset, kontakt venligst Anex-service-teamet for at bruge de oplysninger, du udfyldte under den online registrering af garantien.

Anex-garantien er kun gyldig og håndhævelig i det land, hvor du har købt produktet.

I tilfælde af garantierstatning forbeholder virksomheden sig retten til at indføre designændringer i produktets ydeevne uden forudgående meddelelse om forbedringer.

Anex vil levere reservedele eller udføre reparationer, som bestemt af virksomheden.

Anex forbeholder sig retten til at udskifte delene med nyere modeldele, efterhånden som produktet forbedres over tid.

Garantien gælder ikke

For fejl forårsaget af almindeligt slid, såsom slidte hjul og stoffer ved daglig brug, ridser på rammen og naturlig misfarvning af materialer over tid eller ved IKKE at følge vedligeholdelsesinstruktionerne.

For skader eller reparationer udført af ikke-autoriserede repræsentanter.

For fejl, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen, instruktionsvideoer eller andre Anex-retningslinjer.

For skader og revner forårsaget af kunden eller en anden person (mekanisk beskadigede knuder, brud, buler, deformationer forårsaget af kraft).

For brugte hjul, der er blevet beskadiget eller punkteret på grund af mekanisk påvirkning; naturligt slid eller materialetræthed.

For skader forårsaget af naturkatastrofer, naturfænomener, menneskeskabte katastrofer, militære handlinger og andre force majeure-omstændigheder.

I tilfælde af beskadigelse af produktet under lufttransport eller fragt.

I tilfælde af brug af tilbehør eller dele, der ikke er fremstillet af Anex.

I tilfælde af deformation af tekstilmateriale.

For effekterne, der er forårsaget af, at vognen svinger fra side til side og svækkelsen af strukturen ved nitterne.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές κλειδώματος έχουν ενεργοποιηθεί πριν από τη χρήση.

Το καρότσι μπορεί να γίνει

ασταθές αν προστεθεί επιπλέον βάρος στη λαβή, στο πίσω μέρος της πλάτης ή στα πλαϊνά.

Δεν συνιστάται η τοποθέτηση πρόσθετου προστατευτικού υλικού σε αυτό το πορτ μπεμπέ/καρότσι.

Το πορτ μπεμπέ είναι κατάλληλο για ένα παιδί που δεν μπορεί να καθίσει μόνο του, να κυλήσει και να σηκωθεί στα χέρια και τα γόνατά του. Μέγιστο βάρος του παιδιού: 9 κιλά (στην περίπτωση του πορτ μπεμπέ).

Συνιστάται να τοποθετείτε το πορτ μπεμπέ του καροτσιού στο πλαίσιο μόνο με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί να είναι στραμμένο προς τη μητέρα του.

Η μονάδα καθίσματος είναι κατάλληλη για χρήση από τη γέννηση. Χρησιμοποιήστε την πιο κεκλιμένη θέση για το νεογέννητο μωρό.

Πάντα να χρησιμοποιείτε ζώνες

ασφαλείας 5 σημείων (δύο στους ώμους, δύο στη μέση και μία ανάμεσα στα πόδια του παιδιού).

Αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς από πτώση ή ολίσθηση. Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ.

Μην αφήνετε το παιδί σας να παίξει με αυτό το προϊόν.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε το παιδί σας μακριά όταν ανοίγετε ή διπλώνετε το προϊόν.

Βεβαιωθείτε ότι το πορτ-μπεμπέ, η μονάδα καθίσματος, το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου ή το

εξάρτημα του καροτσιού είναι σωστά τοποθετημένα πριν από τη χρήση.

Μην ανυψώνετε το καρότσι από τον προστατευτικό προφυλακτήρα ή τον κεντρικό σωλήνα του καροτσιού· δεν είναι λαβές μεταφοράς.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν πάνω σε βάση.

Χρησιμοποιείτε μόνο σε σταθερή, οριζόντια και στεγνή επιφάνεια.

Μην αφήνετε άλλα παιδιά να παίζουν κοντά στο πορτ μπεμπέ χωρίς επίβλεψη.

Μην αφήνετε άλλα παιδιά να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στο πορτ-μπεμπέ ή το καροτσάκι.

Μην το χρησιμοποιείτε εάν κάποιο μέρος της καλαθούνας ή του καροτσιού είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει.

Μην αφήνετε αντικείμενα στην καλαθούνα ή στο καρότσι που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού, όπως λούτρινα παιχνίδια, μαξιλάρια ή χαλαρά αντικείμενα.

Κρατήστε το πορτ-μπεμπέ ή το καρότσι μακριά από αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν στραγγαλισμό, όπως κορδόνια, σκοινιά στόρια ή κουρτινών.

Προσέξτε τη θερμοκρασία για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τα ρούχα

του μωρού είναι κατάλληλα για να είναι ζεστό — ούτε πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύο.

Μη διστάσετε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας για συμβουλές σχετικά με ασφαλείς πρακτικές ύπνου.

Να είστε προσεκτικοί στον κίνδυνο τραυματισμού του μωρού από τυχαίο χτύπημα κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στο πάτωμα ή τη διέλευση από πόρτες. Πάντα να προσέχετε το περιβάλλον σας όταν μεταφέρετε το μωρό στο πορτ-μπεμπέ.

Αυτή η θέση στο βαγόνι δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 6 μηνών.

Κανονες ασφαλείας

Βεβαιωθείτε πάντα ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή θέση του προσαρμογέα για κάθε διαμόρφωση (δείτε την επισκόπηση στις οδηγίες χρήσης).

Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή θέση όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα εξάρτημα.

Όταν χρησιμοποιείτε δύο εξαρτήματα, αφαιρέστε πάντα πρώτα το επάνω.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαμόρφωση που δεν απεικονίζεται (δείτε τις οδηγίες χρήσης).

Προειδοποιήσεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο συντήρησης πριν χρησιμοποιήσετε το καρτσάκι μας.

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτού του εγχειριδίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού σας.

Αυτή η καρότσα είναι σχεδιασμένη για να μεταφέρει έως δύο παιδιά ταυτόχρονα.

Η καρότσα προορίζεται για χρήση με ένα παιδί ανά κάθισμα, καλαθάκι ή παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

Το καρτσάκι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει περισσότερα παιδιά από όσα έχει σχεδιαστεί.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας από 0 έως 48 μηνών ή έως 22 kg, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, εάν χρησιμοποιείται η θέση I (μεσαία) και στις δύο κατευθύνσεις, θέση II (ψηλότερη) με κατεύθυνση προς τους γονείς και θέση III (χαμηλότερη) με κατεύθυνση προς τον κόσμο.

Σε περίπτωση χρήσης της θέσης II (ψηλότερης) με κατεύθυνση προς τον κόσμο και της θέσης III (χαμηλότερης) με κατεύθυνση προς τους γονείς – αυτή η θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για παιδιά ηλικίας από 0 έως 36 μήνες ή έως 15 kg, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Το μέγιστο όριο βάρους για κάθε διαμόρφωση αναφέρεται στο καλάθι και αναλύεται στις οδηγίες χρήσης.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον οδηγό εικονιδίων για το σωστό όριο βάρους για κάθε διαμόρφωση.

Απαγορεύεται αυστηρά να αφήνεται αυτό το καρότσι με ένα μωρό σε κεκλιμένες επιφάνειες (ακόμα και με μπλοκαρισμένα φρένα).

Χρησιμοποιήστε το καρτσάκι στην πιο κεκλιμένη θέση για τα νεογέννητα μωρά.

Μην οδηγείτε αυτό το καρότσι πάνω/κάτω από τις σκάλες, όταν υπάρχει ένα μωρό μέσα.

Ο μηχανισμός στάθμευσης θα πρέπει να ενεργοποιείται, όταν τοποθετείτε ένα παιδί μέσα ή έξω.

Απαγορεύεται η χρήση αυτού του καρτσοιού εάν οποιοδήποτε από τα μέρη του είναι ελαττωματικό ή δυσλειτουργεί.

Πριν από τη συναρμολόγηση αυτού του καρτσοιού, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και τα μέρη του είναι άψογα. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η χρήση φρένων σε κάθε στάση είναι υποχρεωτική.

Το καλάθι αποθήκευσης του καρτσοιού υποστηρίζει έως 2 κιλά, αλλά μόνο σε διαμορφώσεις που επιτρέπουν την τοποθέτησή του.

Το μέγιστο βάρος που φορτώνεται στην ποτηροθήκη είναι 0.5 kg. Το μέγιστο φορτίο βάρους στην τσάντα της μητέρας είναι 1 kg. Το μέγιστο φορτίο βάρους στο καλάθι είναι 10 kg.

Τα βαριά αντικείμενα ή αξεσουάρ ή και τα δύο τοποθετημένα στη μονάδα ενδέχεται να προκαλέσουν ασταθή λειτουργία της μονάδας.

Το υπερβολικό βάρος μπορεί να προκαλέσει την ύπαρξη μιας επικίνδυνης ασταθούς κατάστασης.

Υπερβολικό βάρος μπορεί να προκαλέσει μια επικίνδυνη ασταθή κατάσταση.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται ή συσιστώνται από τον κατασκευαστή/διανομέα.

Σηκώστε τους μπροστινούς τροχούς του καρτσοιού σας, εάν χρειάζεται να διασχίσετε μια άκρη του πεζοδρομίου ή ένα σκαλοπάτι.

Δεν επιτρέπεται η οδήγηση αυτού του καροτσιού στις σκάλες.

Ο σκελετός Modu μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το πορτ-μπεμπέ Modu, το κάθισμα Modu ή το κάθισμα αυτοκινήτου Anex.

Αυτό το καρότσι πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Για καθίσματα αυτοκινήτου που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με σασί, αυτό το όχημα δεν αντικαθιστά την κούνια ή το κρεβάτι. Εάν το παιδί σας χρειάζεται να κοιμηθεί, τότε θα πρέπει να το τοποθετήσετε σε κατάλληλο πορτ μπεμπέ, κούνια ή κρεβάτι.

Μην τοποθετείτε το πορτ μπεμπέ κοντά σε ανοιχτή φωτιά ή άλλη πηγή ισχυρής θερμότητας.

Οι λαβές και ο πυθμένας της καλαθούνας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.

Πριν από τη μεταφορά ή την ανύψωση, βεβαιωθείτε ότι οι λαβές βρίσκονται στη σωστή θέση χρήσης.

Το κεφάλι του παιδιού στο πορτ μπεμπέ δεν πρέπει ποτέ να είναι χαμηλότερο από το σώμα του παιδιού.

Μέγιστο φορτίο σε κάθε τμήμα της δίσκου του καροτσιού 0,5 κιλ.

Συντήρηση και καθαρισμός

Βεβαιωθείτε ότι το καρότσι παραμένει καθαρό και στεγνό, τόσο το ύφασμα όσο και ο σκελετός. Εάν λερωθεί ή βραχεί, σκουπίστε το αμέσως, ιδιαίτερα τα μεταλλικά μέρη. Αποφύγετε τη βρωμιά, την άμμο και τη σκόνη. Η παράλειψη των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ολική βλάβη του προϊόντος.



Καθαρίστε το ύφασμα του καροτσιού με ένα υγρό πανί ή βούρτσα με απορρυπαντικό. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα υλικών και υφασμάτων. Ελέγχετε τακτικά τα σημάδια φθοράς στους τροχούς και κρατήστε τους καθαρούς. Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνοί και σκουπίστε τα μεταλλικά μέρη με στεγνό πανί. Περιοδικά αφαιρέστε τους τροχούς και καθαρίστε τον άξονα από βρωμιά ή άμμο. Αποφύγετε την εμβάπτιση των ρουλεμάν σε νερό. Χρησιμοποιήστε βούρτσα και νερό για τον καθαρισμό των τροχών. Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να αλλοιώσει το χρώμα του καροτσιού.

Επεκταμένη εγγύηση Anex

Ισχύς: 2 χρόνια + 1 χρόνο.

Υποχρεωτικός όρος: παρέχεται 1 επιπλέον έτος εγγύησης μόνο μετά την καταχώρηση του προϊόντος στο anexbaby.com.

Όροι εγγύησης

Η εγγύηση της Anex καλύπτει τον αρχικό αγοραστή από την ημερομηνία αγοράς για ελαττώματα κατασκευής ή υλικών, με βάση τη φυσιολογική χρήση και εφόσον έχουν τηρηθεί αυτές οι οδηγίες.

Η εγγύηση της Anex δεν ισχύει για μη εξουσιοδοτημένους αγοραστές του προϊόντος που προορίζεται για μεταπώληση ή για αγοραστές που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν για εμπορικούς σκοπούς, όπως η ενοικίασή του σε άλλους.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές ή έξοδα που

σχετίζονται με ελαττώματα τα οποία προκλήθηκαν από μη σωστή χρήση, συντήρηση ή αποθήκευση του προϊόντος Anex, αντίθετα με τις οδηγίες των εγχειριδίων ή άλλων υλικών συσκευασίας. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί από τις εργοστασιακές προδιαγραφές.

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και όταν παρέχεται ορθά συμπληρωμένη δήλωση εγγύησης μαζί με το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Εάν λάβετε το καρότσι Anex ως δώρο, θυμηθείτε να ζητήσετε την απόδειξη, καθώς χωρίς απόδειξη αγοράς δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσία εγγύησης.

Οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με βλάβες του προϊόντος πρέπει να απευθύνονται στον πωλητή σας ή να υποβάλλονται μέσω διαδικτυακής φόρμας με αναλυτικές πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο της Anex, στην ενότητα Υπηρεσίες.

Η επισκευή εγγύησης πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται ανάλογα με τον χρόνο συντήρησης.

Η οντότητα που παρέχει την εγγύηση καθορίζει τις μεθόδους επισκευής του καροτσιού.

Είναι απαραίτητο να παραδοθεί καθαρό προϊόν για το οποίο ζητείται η υπηρεσία.

Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα

εξυπηρέτησης της Anex, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που συμπληρώσατε κατά την ηλεκτρονική καταχώριση της εγγύησης.

Η εγγύηση της Anex ισχύει και εφαρμόζεται μόνο στη χώρα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σε περίπτωση αντικατάστασης βάσει εγγύησης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στον σχεδιασμό ή την απόδοση του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση या βελτιώσεις.

Η Anex θα παρέχει ανταλλακτικά ή θα πραγματοποιεί επισκευές, σύμφωνα με την απόφαση της εταιρείας.

Η Anex διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά τα εξαρτήματα με νεότερα μοντέλα καθώς το προϊόν βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η εγγύηση δεν ισχύει

Για ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά, όπως φθαρμένοι τροχοί και υφάσματα από καθημερινή χρήση, γρατσουνιές στο πλαίσιο και φυσική αποχρωμάτιση των υλικών με την πάροδο του χρόνου ή από ΜΗ τήρηση των οδηγιών συντήρησης.

Για ζημιές ή επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

Για ελαττώματα που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο οδηγιών, τα εκπαιδευτικά βίντεο ή άλλες οδηγίες της Anex.

Για ζημιές και σκισίματα που προκαλούνται από τον πελάτη ή άλλο άτομο (κόμποι που έχουν υποστεί μηχανική βλάβη, κατάγματα, βαθουλώματα, παραμορφώσεις λόγω δύναμης).

Για χρησιμοποιημένους τροχούς που έχουν υποστεί ζημιά

ή τρύπημα λόγω μηχανικών ενεργειών· φυσική φθορά ή εξάντληση υλικού.

Για ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, φυσικά φαινόμενα, καταστροφές που προκλήθηκαν από τον άνθρωπο, στρατιωτικές ενέργειες και άλλες περιστάσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση ζημιάς του προϊόντος κατά τη διάρκεια αερομεταφοράς ή μεταφοράς φορτίου.

Σε περίπτωση χρήσης αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται από την Apex.

Σε περίπτωση παραμόρφωσης του υφασμάτινου υλικού.

Για τις επιπτώσεις που προκαλούνται από την ταλάντωση του καρτσιού από τη μία πλευρά στην άλλη και την αποδυνάμωση της δομής στα πριτσίνια.

FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ÓRIZZE MEG AZOKAT A KÉSŐBBIEKRE.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.

Győződjön meg arról, hogy minden rögzítő szerkezet be van kapcsolva használat előtt.

Ez a babakocsi instabillá válhat, ha

extra terhet rögzítenek a fogantyúhoz, a háttámla hátoldalához vagy az oldalakhoz.

Nem ajánlott további párnát helyezni a mózeskosárba/babakocsiba.

A mózeskosár olyan gyermek

számára alkalmas, aki még nem tud önállóan felülni, forogni, mászni. A gyermek maximális súlya: 9 kg (mózeskosár esetén).

Javasoljuk, hogy a babakocsi mózeskosarát úgy szerelje fel a keretre, hogy a gyermek az anyja felé nézzen.

A mózeskosár újszülött kortól használható. Újszülött esetén teljesen fekvő módban használja a mózeskosarat.

Mindig használjon 5 pontos biztonsági övet (két váll-, két derékpánt és egy, amely a gyermek lábai között fut).

Kerülje el a súlyos sérüléseket, amelyeket az esés vagy kicsúszás

okozhat. Mindig használja a rögzítő rendszert.

Ez a termék nem alkalmas futásra vagy korcsolyázásra.

Ne engedje, hogy gyermeke ezzel a termékkel játsszon.

A sérülések elkerülése érdekében tartsa gyermekét távol, amikor a terméket kinyitja vagy összecsukja.

Ellenőrizze, hogy a mózeskosár, az ülőegység, az autósülés vagy a kocsi tartozékai megfelelően rögzítve vannak-e használat előtt.

Ne emelje a babakocsit a biztonsági ütközőnél vagy a kocsi középső csövénél fogva — ezek nem hordozó fogantyúk.

Soha ne használja ezt a terméket állványon.

Csak szilárd, vízszintes és száraz felületen használja.

Ne engedje, hogy más gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a mózeskosár közelében.

Ne engedje, hogy más gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a mózeskosár vagy a kocsi közelében.

Ne használja, ha a mózeskosár vagy a kocsi bármely része sérült, elszakadt vagy hiányzik.

Ne hagyjon a mózeskosárban vagy a kocsiban olyan tárgyakat, amelyek fulladásveszélyt okozhatnak, például plüssöket, párnákat vagy laza tárgyakat.

Tartsa a mózeskosarat vagy a kocsit távol olyan tárgyaktól, amelyek fulladásveszélyt okozhatnak, például zsinórok, relaxzsinórok vagy függőzsinórok.

Figyeljen a hőmérsékletre, hogy elkerülje a túlmelegedést. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet és gyermeke ruházata kényelmes meleget biztosít — se nem túl meleg, se nem túl hideg.

Ne habozzon tanácsot kérni egy egészségügyi szakembertől a biztonságos alvási gyakorlatokról.

Legyen figyelmes a kockázatra, hogy a baba sérülhet véletlen ütések miatt, amikor a terméket a padlóra helyezi vagy ajtókon megy át. Min-

dig figyeljen a környezetére, amikor a babát a mózeskosárban viszi.

Ez a ülőegység a kocsiban nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.

Biztonsági szabályok

Mindig győződjön meg róla, hogy minden konfigurációhoz a megfelelő adapterpozíciót használja (lásd az útmutató áttekintését).

Ha csak egy kiegészítőt használ, mindig a megfelelő pozíciót használja.

Két kiegészítő használata esetén mindig először a felsőt távolítsa el.

Soha ne használjon olyan konfigurációt, amely nincs bemutatva (lásd a használati útmutatót).

Figyelmeztetések

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a karbantartási kézikönyvet.

A kézikönyv követelményeinek be nem tartása veszélyezteti gyermeke biztonságát.

Ez a babakocsi úgy van tervezve, hogy egyszerre két gyermeket szállítson.

A babakocsi úgy van kialakítva, hogy egy gyerek üljön minden ülésben, mózeskosárban vagy autósülésben.

A babakocsit nem szabad több gyermek szállítására használni, mint amennyire tervezték.

Ez a termék 0–48 hónapos vagy legfeljebb 22 kg súlyú gyermekek számára készült, attól függően, mi következik be előbb, ha az ülést I (középső) pozícióban mindkét irányban, II (legmagasabb) a szülők felé, illetve III (legalacsonyabb) a világ felé használják.

Ha a II (legmagasabb) pozíciót a világ felé, illetve a III (legalacsonyabb) pozíciót a szülők felé használják – az ülést csak 0–36 hónapos vagy legfeljebb 15 kg súlyú gyermekek számára lehet használni, attól függően, mi következik be előbb.

Minden konfiguráció maximális súlykorlátja a kosárban található, és részletesen le van írva a használati utasításban.

Kérjük, nézze meg az ikon útmutatót a helyes súlykorláthoz minden konfigurációnál.

A babakocsit a babával lejtős terepen hagyni (még blokkolt fékekkel is) szigorúan tilos!

Babakocsinkat újszülöttek esetén teljesen fekvő pozícióban használja

Ne használja a babakocsit lépcsőn, ha gyermek van benne.

Használja a babakocsi fékrendszerét a gyermek babakocsiból ki-vagy behelyezése esetén.

Tilos használni a babakocsit, ha bármely alkatrésze hibás vagy hibásan működik.

A babakocsi összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a termék és annak alkatrészei hibátlanok. Ha bármilyen hibát észlel, ne használja a terméket.

Minden megállás alkalmával kötelező a fék használata.

A kocsi tárolókosara legfeljebb 2 kg-ot bír el, de csak olyan konfigurációkban, amelyek lehetővé teszik a rögzítését.

A pohártartó terhelhetősége maximum 0,5 kg. A táska tartó terhelhetősége maximum 1 kg. A kosár terhelhetősége maximum 10 kg.

A babakocsi részeire helyezett tartozékok vagy egyéb nehéz tárgyak instabillá tehetik a babakocsit.

A túlsúly veszélyes instabil állapotot okoz.

A túl nagy súly veszélyesen instabil állapotot idézhet elő.

Kizárólag a gyártó/forgalmazó által biztosított vagy ajánlott cserealkatrészeket szabad használni.

Járda szegélyen vagy magasabb felületen való átkelésnél kérjük emelje meg a babakocsi első kerekeit.

A babakocsi lépcsőn való használata szigorúan tilos!

A Modu váz csak a Modu mózeskosárral, Modu üléssel vagy Anex autósüléssel használható.

A babakocsit gyermekektől elzárva tartandó!

A vázzal együtt használt autósülések esetében a babakocsi nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, akkor megfelelő mózeskosárba, kiságyba vagy ágyba kell

helyezni.

Ne helyezze a mózeskosarat nyílt láng vagy más hőforrás közvetlen közelébe.

A mózeskosár fogantyúit és alját rendszeresen ellenőrizni kell sérülés vagy kopás jelei miatt.

Szállítás vagy emelés előtt győződjön meg arról, hogy a hordozó fogantyúk megfelelő használati helyzetben vannak.

A mózeskosárban fekvő gyermek feje soha nem lehet alacsonyabban a testétől.

Maksimális terhelés a babakocsi tálcá minden részében 0,5 kg.

Karbantartás és tisztítás

Győződjön meg róla, hogy a babakocsi tiszta és száraz marad, beleértve a huzatot és a vázat is. Ha koszos vagy nedves lesz, azonnal törölje le, különösen a fém részeket. Kerülje a szennyeződést, homokot és port. Ezek elmulasztása részleges vagy teljes meghibásodást okozhat.



Tisztítsa meg a babakocsi huzatát nedves ruhával vagy tisztítószeres kefével. A hosszan tartó napsütés kifakíthatja az anyagokat. Rendszeresen ellenőrizze a kerekek kopását, és tartsa őket tisztán. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy szárazak, a fém részeket törölje száraz ruhával. Időnként vegye le a kerekeket a vázról, és tisztítsa meg a tengelyt a kosztól vagy homoktól. Kerülje a kerécsapágnyak vízbe merítését. A kerekek tisztításához használjon kefét és vizet. Ne feledje, hogy a napfény hosszú távú hatása megváltoztathatja a babakocsi színét.

Anex meghosszabbított garancia

Érvényesség: 2 év + 1 év.

Kötelező feltétel: 1 további év garancia csak a termék anexbaby.com oldalon történő regisztrálása után biztosított.

Feltételek és kikötések

Az Anex garancia a vásárlás dátumától védi az eredeti vásárlót a gyártási vagy anyaghibák ellen, normál használat mellett és amennyiben ezek az utasítások be vannak tartva.

Az Anex garancia nem terjed ki azokra a nem hivatalos vásárlókra, akik a terméket továbbértékesítés céljából vásárolják, illetve azokra a vásárlókra, akik a terméket kereskedelmi célra — például bérbeadásra — kívánják használni.

Ez a garancia nem vonatkozik azokra a károokra vagy költségekre, amelyek az Anex termék nem megfelelő használatából, karbantartásából vagy tárolásából erednek, a kézikönyvekben vagy más csomagolóanyagokban foglaltak figyelmen kívül hagyása miatt. A garancia nem érvényes olyan termékekre sem, amelyeket módosítottak a gyári specifikációkhoz képest.

A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket hivatalos forgalmazótól vásárolták, és ha a garanciaregisztráció helyesen kitöltve és az eredeti vásárlási bizonylat csatolva van.

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI BIZONYLATOT A GARANCIA SZOLGÁLTATÁSHOZ.

Ha az Anex babakocsit ajándékba kapja, feltétlenül kérje el a nyugtát, mert vásárlási igazolás nélkül nem tudunk garanciális szolgáltatást nyújtani.

A termék meghibásodásával kapcsolatos bármilyen igényt a forgalmazóhoz kell benyújtani, vagy online űrlapon kell jelenteni, részletes információkkal az Anex hivatalos weboldalán, a Szolgáltatások részben.

A garanciális javítást a gyártó, egy hivatalos szervizközpont vagy egy hivatalos képviselő végzi.

A garanciaidő meghosszabbodik a karbantartás időtartamával.

A garanciát biztosító fél határozza meg a babakocsi javítási módszereit.

Szükséges a tiszta termék átadása, amelyre a szolgáltatást igénylik.

Garancialevél elvesztése esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az Anex szervizcsapattal, hogy felhasználják az online garanciaregisztráció során megadott adatokat.

Az Anex garancia csak abban az országban érvényes és alkalmazható, ahol a terméket megvásárolták.

Garanciális csere esetén a vállalat fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül tervezési változtatásokat hajtson végre a termék teljesítményében.

Az Anex cserealkatrészeket biztosít vagy javítást végez a vállalat döntése szerint.

Anex fenntartja a jogot, hogy az alkatrészeket újabb modellalkatrészekre cserélje, ahogy a termék az idő múlásával tökéletesedik.

A garancia nem érvényes

A normál használatból eredő kopás okozta hibákért, mint például a mindennapi használatból elkopott kerekek és anyagok, a víz karcosításai és az anyagok természetes elszíneződése idővel vagy a KARBANTARTÁSI utasítások be nem tartása miatt.

A nem engedélyezett képviselők által végzett károkért vagy javításokért.

A használati útmutató, az oktatóvideók vagy más Anex-irányelvek be nem tartása miatt keletkezett hibákért.

A vásárló vagy más személy által okozott sérülésekért és szakadásért (mechanikusan sérült csomók, törések, horpadások, erőhatás okozta deformációk).

Használt kerekekért, amelyek mechanikai hatás miatt megsérültek vagy kilyukadtak; természetes kopás vagy anyagfáradás.

A természeti katasztrófák, természeti jelenségek, ember okozta katasztrófák, katonai cselekmények és egyéb vis maior körülmények által okozott károkért.

A termék légi vagy teherszállítása során bekövetkező károsodás esetén.

Az Anex által nem gyártott tartozékok vagy alkatrészek használata esetén.

Textil anyag deformációja esetén.

A kocsi oldalirányú kilengése és a szegecseknel fellépő szerkezeti gyengülés által okozott hatásokért.

VIKTIG! LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK OG OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL

La aldri barnet være uten tilsyn.
Forsikre deg om at alle låsemekanismene er aktivert før bruk.

Denne barnevognen kan bli ustø hvis ekstra vekt festes til håndtaket, baksiden av ryggstøtten eller sidene.

Det anbefales ikke å legge til ekstra

puter i denne bæreselen/barnevognen.

Bæreselen er egnet for et barn som ikke kan sitte på egenhånd, rulle rundt og som ikke kan presse seg opp på hendene og knærne. Maksimal vekt på barnet: 9 kg (i tilfellet med bæreselen).

Det anbefales å montere barnevognens bæresele på rammen bare på en måte som sikrer at barnet vender mot moren sin.

Sete-enheten er egnet for bruk fra fødselen av. Bruk den mest tilbake-lente posisjonen for nyfødte babyer. Bruk alltid 5-punkts sikkerhetssele (to skulder, to hofter og én mellom barnets ben).

Unngå alvorlig skade fra fall eller utglidning. Bruk alltid fastholdelses-systemet.

Dette produktet er ikke egnet for løping eller skøyter.

Ikke la barnet ditt leke med dette produktet.

For å unngå skader, hold barnet ditt unna når du folder ut eller sammen produktet.

Sørg for at bæreliften, sittedelen, bilsetet eller vognfestene er riktig festet før bruk.

Løft ikke vognen ved sikkerhetsbøylen eller midtrøret på vognen — dette er ikke bærehåndtak.

Bruk aldri dette produktet på et stativ.

Brukes kun på en fast, flat og tørr overflate.

Ikke la andre barn leke uten tilsyn i nærheten av bæreselen.

La ikke andre barn leke uten tilsyn i nærheten av bag eller vogn.

Ikke bruk produktet dersom noen del av bag eller vogn er ødelagt, revet eller mangler.

Ikke la gjenstander ligge i bag eller vogn som kan utgjøre kvelningsfare, som myke leker, puter eller løse gjenstander.

Hold bag eller vogn unna ting som kan medføre kvelningsfare, som tau, persiengesnorer eller gardinsnorer.

Vær oppmerksom på temperaturen for å unngå overoppheting. Sørg for at omgivelsestemperaturen og barnets klær holder dem komfortabelt varme — verken for varme eller for kalde.

Ikke nøl med å konsultere en helsepersonell for råd om trygge

sovepraksiser.

Vær oppmerksom på risikoen for at barnet kan bli skadet ved utilsiktede støt når du plasserer produktet på gulvet eller beveger deg gjennom døråpninger. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine når du bærer barnet i bagen.

Denne seteenheten i vognen er ikke egnet for barn under 6 måneder.

Sikkerhetsregler

Sørg alltid for å bruke riktig adapterposisjon for hver konfigurasjon (se oversikt i bruksanvisningen).

Bruk alltid riktig posisjon når du bruker kun ett tilbehør.

Når du bruker to tilbehør, fjern alltid

det øverste først.

Bruk aldri en konfigurasjon som ikke er illustrert (se bruksanvisningen).

Advarsler

Les denne vedlikeholdsmanualen nøye før du bruker barnevognen vår.

Manglende overholdelse av kravene i denne manualen kan sette barnets sikkerhet i fare.

Denne barnevognen er designet for å transportere opptil to barn samtidig.

Barnevognen er ment å brukes med ett barn per sete, vogn eller bilstol.

Barnevognen skal ikke brukes til å transportere flere barn enn den er designet for.

Dette produktet er designet for barn fra 0 til 48 måneder eller opptil 22 kg, avhengig av hva som inntreffer først, når setet brukes i posisjon I (midt) begge veier, posisjon II (høyeste) vendt mot foreldrene og posisjon III (laveste) vendt mot verden.

Ved bruk i posisjon II (høyeste) vendt mot verden og III (laveste) vendt mot foreldrene – kan dette setet kun brukes for barn fra 0 til 36 måneder eller opptil 15 kg, avhengig av hva som inntreffer først.

Maksimal vektgrense for hver konfigurasjon er angitt i kurven og detaljert i bruksanvisningen.

Vennligst se ikonveiledningen for korrekt vektgrense for hver

konfigurasjon.

Det er strengt forbudt å etterlate denne barnevognen med en baby på skrå overflater

Bruk barnevognen i den mest tilbakelente posisjonen for nyfødte babyer.

Ikke kjør denne barnevognen opp/ned trapper når en baby sitter i den.

Parkeringsmekanismen skal aktiveres når du setter et barn inn eller tar det ut.

Det er forbudt å bruke denne barnevognen hvis noen av delene er defekte eller ikke fungerer.

Før du setter sammen denne barnevognen, sørg for at produktet og delene er feilfrie; hvis en feil oppdages, må du ikke bruke produktet.

Bruk av bremses ved hver stopp er obligatorisk.

Oppbevaringskurven til vognen tåler opptil 2 kg, men bare i konfigurasjoner som tillater montering av kurven.

Maksimal vektbelastning i koppholderen er 0,5 kg. Maksimal vektbelastning i morsvesken er 1 kg. Maksimal vektbelastning på kurven er 10 kg.

Tungt objekt eller tilbehørsartikler, eller begge deler, plassert på enheten kan forårsake at enheten blir ustabil.

Overdreven vekt kan forårsake en farlig og ustabil tilstand.

Overdreven vekt kan føre til en farlig ustabil tilstand.

Du bør bare bruke reservedeler som er levert eller anbefalt av produsenten/distributøren.

Løft forhjulene på barnevognen din, hvis det er behov for å krysse en fortauskant eller et trinn.

Det er ikke tillatt å kjøre denne barnevognen ned trapper.

Modu understel kan kun brukes med Modu bag, Modu sete eller Anex bilsete.

Denne barnevognen skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.

For bilseter som brukes i forbindelse med et chassis, erstatter dette kjøretøyet ikke en barneseng eller en seng. Hvis barnet ditt trenger å sove, skal det plasseres i en egnet bæresele, barneseng eller seng.

Ikke plasser bæreselen i nærheten av åpen ild eller en annen kilde til sterk varme.

Håndtakene og bunnen av baggen bør inspiseres jevnlig for tegn på skade eller slitasje.

Før du bærer eller løfter, sørg for at håndtakene er i riktig bruksposisjon.

Hodet til barnet i bæreselen skal aldri være lavere enn kroppen til barnet.

Maksimal belastning i hver seksjon av vognbrettet 0,5 kg.

Vedlikehold og rengjøring

Sørg for at vognen holdes ren og tørr, både tekstil og ramme. Hvis den blir skitten eller våt, tørk den umiddelbart, spesielt metalldelene. Unngå skitt, sand og støv. Manglende vedlikehold kan føre til delvis eller total feil.



Rengjør stoffet på vognen med en fuktig klut eller en børste med rengjøringsmiddel. Langvarig sollys kan falme materialer og tekstiler. Sjekk jevnlig hjulene for slitasje og hold dem rene. Etter

rengjøring, sørg for at de er tørre, og tørk metalldelene med en tørr klut. Fjern hjulene av og til og børst skitt eller sand av akselen. Unngå å senke hjullagre i vann. Bruk børste og vann til å rengjøre hjulene. Langvarig soleksponeering kan endre fargen på vognen.

Utvidet Anex-garanti

Gyldighet: 2 år + 1 år.

Påkrevd betingelse: 1 ekstra garantiår gis kun etter produktregistrering på anexbaby.com.

Vilkår og betingelser

Anex-garantien gjelder den opprinnelige kjøperen fra kjøpsdatoen mot produksjons- eller materialfeil ved normal bruk og så lenge disse instruksjonene er fulgt.

Anex-garantien gjelder ikke for uautoriserte kjøpere av produktet som er ment for videresalg, eller kjøpere som har til hensikt å bruke produktet kommersielt, for eksempel ved å leie det ut til andre.

Denne garantien gjelder ikke skader eller kostnader knyttet til feil som skyldes manglende bruk, vedlikehold eller lagring av Anex-produktet slik det er angitt i manualene eller annet emballasjemateriell. Garantien gjelder heller ikke produkter som er endret fra fabrikkspesifikasjonene.

Garantien gjelder bare når produktet er kjøpt hos en autorisert forhandler og når korrekt utfylt garanti-registrering og originalt kjøpsbevis foreligger.

VENNIGST OPPBEVAR KJØPSBEVIS FOR GARANTISERVICE.

Hvis du mottar Anex-barnevognen som gave, husk å be om kvitteringen, for uten kvittering kan vi ikke tilby garantiservice.

Eventuelle krav om produktfeil må rettes til forhandleren din eller sendes inn ved å fylle ut et nettbasert skjema med detaljert

informasjon på Anex' offisielle nettsted under Tjenester.

Garantireparasjon utføres av produsenten, et autorisert service-senter eller en autorisert representant.

Garantiperioden forlenges tilsvarende tiden som vedlikeholdet tar.

Enheten som gir garantien fastsetter reparasjonsmetodene for vognen.

Det er nødvendig å levere et rent produkt som tjenesten kreves for.

Ved tap av garantibeviset, vennligst kontakt Anex-serviceteamet for å bruke opplysningene du fylte inn under den elektroniske garantiregistreringen.

Anex-garantien gjelder kun i landet der du kjøpte produktet.

Ved garantibytte forbeholder selskapet seg retten til å gjøre designendringer på produktets ytelse uten forhåndsvarsel om forbedringer.

Anex vil tilby reservedeler eller utføre reparasjoner slik selskapet bestemmer.

Anex forbeholder seg retten til å erstatte deler med nyere modelldeler etter hvert som produktet forbedres over tid.

Garantien gjelder ikke

For feil som skyldes vanlig slitasje, som slitte hjul og tekstiler ved daglig bruk, riper i rammen og naturlig misfarging av materialer over tid eller ved å IKKE følge vedlikeholdsinstruksjonene.

For skader eller reparasjoner utført av ikke-autoriserte representanter.

For feil som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisningen, instruksjonsfilmer eller andre retningslinjer fra Anex.

For skader og rifter som er forårsaket av kunden eller en annen person (mekanisk skadede knuter, brudd, bulker, deformasjoner forårsaket av kraft).

For brukte hjul som er skadet eller punktert på grunn av mekanisk påvirkning; naturlig slitasje eller materialtretthet.

For skader som skyldes naturkatastrofer, naturfenomener, menneskeskapt katastrofer, militære handlinger og andre force majeure-omstendigheter.

Ved skade på produktet under lufttransport eller godstransport.

Dersom tilbehør eller deler som ikke er produsert av Anex brukes.

Ved deformasjon av tekstilmateriale.

For virkninger som skyldes at vognen beveger seg fra side til side og svekkelsen av strukturen ved naglene.

POMEMBNO! PRED UPORABO SKRIBNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO

Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.

Poskrbite, da so vse ključavnice vključene pred uporabo.

Voziček lahko postane nestabilen, če se na ročaj, zadnjo stran nas-

lonjala ali stranice pritrdi dodatna obremenitev.

V voziček ali nosilno košaro ni priporočljivo dodajati dodatnega oblaganja.

Nosilna košara je primerna za otroka,

ki ne more sedeti sam, se ne more kotaliti in se ne more dvigniti na roke in kolena. Maksimalna teža otroka je 9 kg (v primeru uporabe nosilne košare).

Priporoča se montaža nosilne košare na voziček tako, da je otrok obrnjen proti materi.

Sedežna enota je primerna za uporabo od rojstva dalje. Za novorojenčka izberite vodoraven položaj.

Uporabljajte vedno 5-točkovne varnostne pasove (dva ramenska, dva ledvena in en med nogami otroka).

Izogibajte se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno upo-

rabljajte zadrževalni sistem.

Ta izdelek ni primeren za tek ali drsanje.

Ne dovolite otroku, da se igra s tem izdelkom.

Da bi se izognili poškodbam, imejte otroka stran, ko izdelek razprete ali zložite.

Preverite, ali so košara, sedežna enota, avtosedež ali priključki za voziček pravilno pritrjeni pred uporabo.

Ne dvignite vozička za varnostno ograjo ali srednjo cev vozička — to niso ročaji za nošenje.

Nikoli ne uporabljajte tega izdelka na stojalu.

Proizvod uporabljajte samo na čvrsti, vodoravni in suhi površini.

Ne dovolite drugim otrokom, da se brez nadzora igrajo v bližini nosilne košare.

Ne dovolite drugim otrokom igrati se brez nadzora v bližini košare ali vozička.

Ne uporabljajte, če je kateri koli del košare ali vozička poškodovan, strgan ali manjka.

Ne puščajte v košari ali vozičku predmetov, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve, kot so plišaste igrače, blazine ali ohlapni predmeti.

Držite košaro ali voziček stran od predmetov, ki lahko povzročijo nevarnost zadušitve, kot so vrvice,

vrvice od žaluzij ali zaves.

Bodite pozorni na temperaturo, da se izognete pregrevanju. Poskrbite, da okoljska temperatura in otrokova oblačila zagotavljajo udobno toploto — ne preveč toplo in ne preveč hladno.

Ne oklevajte in se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom glede varnih praks spanja.

Bodite pozorni na tveganje, da se otrok poškoduje zaradi nenamernih udarcev pri postavljanju izdelka na tla ali prehodu skozi vrata. Vedno bodite pozorni na svojo okolico, ko nosite otroka v košari.

Ta sedežna enota v vagonu ni primerna za otroke, mlajše od 6 mesecev.

Varnostna pravila

Vedno se prepričajte, da uporabljate pravilen položaj adapterja za vsako konfiguracijo (glejte pregled v navodilih za uporabo).

Pri uporabi samo enega dodatka vedno uporabite ustrezen položaj.

Če uporabljate dva dodatka, najprej vedno odstranite zgornjega.

Nikoli ne uporabljajte konfiguracije, ki ni prikazana (glejte navodila za uporabo).

Opozorila

Pred uporabo našega vozička natančno preberite ta priročnik za vzdrževanje.

Nespoštovanje zahtev tega priročnika ogroža varnost vašega otroka.

Ta voziček je zasnovan za prevoz do dveh otrok hkrati.

Voziček je namenjen uporabi z enim otrokom na vsakem sedežu,

košari ali avtosedežu.

Voziček se ne sme uporabljati za prevoz več otrok, kot je zasnovano.

Izdelek je zasnovan za otroke, stare od 0 do 48 mesecev ali do 22 kg, kar koli nastopi prej, če se sedež uporablja v položaju I (srednjem) v obeh smereh, II (najvišjem) obrnjeno proti staršem in III (najnižjem) obrnjeno proti svetu.

Če se uporablja II (najvišji) položaj obrnjeno proti svetu in III (najnižji) položaj obrnjeno proti staršem – se sedež lahko uporablja le za otroke od 0 do 36 mesecev ali do 15 kg, kar koli nastopi prej.

Maksimalna teža za vsako konfiguracijo je navedena v košari in podrobno opisana v navodilih.

Prosimo, da si ogledate vodič po ikonah za pravilne omejitve teže za vsako konfiguracijo.

Puščanje vozička z otrokom na neravnih površinah je strogo prepovedano.

Voziček za novorojenčke uporabljajte v najbolj vodoravnem položaju.

Nikar ne vozite vozička po stopnicah gor/dol, kadar je v njem otrok.

Parkirni mehanizem mora biti aktiviran, ko otroka položite v voziček ali ga dvignete iz vozička.

Vozička ni dovoljeno uporabljati v primeru, da kateri koli del ni brezhiben.

Pred sestavljanjem vozička preverite ali je proizvod in njegovi sestavni deli brez napak. V primeru odkrite napake proizvoda ne uporabljajte.

Uporaba zavor je obvezna pri vsakem postanku.

Koš za shranjevanje vozička podpira do 2 kg, vendar le v konfigu-

racijah, ki omogočajo pritrnitev košare.

Maksimalno obremenitev držala za lončke je 0,5 kg. Maksimalna obremenitev mamine torbe znaša 1 kg. Maksimalna obremenitev nosilne košare je 10 kg.

Težki predmeti ali dodatki ali oboje hkrati, postavljeno na proizvod lahko povzročijo nestabilnost vozička.

Prekomerna teža je lahko vzrok, ki lahko privede do nevarnega nestabilnega stanja vozička.

Prekomerna teža lahko povzroči nevarno nestabilno stanje.

Uporabljati je treba samo nadomestne dele, ki jih dobavi ali priporoča proizvajalec/distributer.

Privzdignite prednji kolesi vozička, kadar je potrebno iti preko roba pločnika ali preko stopnic.

Vožnja vozička po stopnicah navzdol ni dovoljena.

Okvir Modu se lahko uporablja samo z otroško košaro Modu, sedežem Modu ali otroškim sedežem Anex.

Voziček je potrebno hraniti izven dosega otrok.

Avto sedeži, ki se uporabljajo v kombinaciji s podvozjem, ne zamenjujejo otroške postelje ali zibke. V kolikor vaš otrok potrebuje spanec, ga je potrebno položiti v primerno nosilno šaro, zibko ali posteljo.

Ne postavljajte nosilne košare v bližino odprtega ognja ali kakšnega drugega vira visoke vročine.

Ročaji in dno košare naj se redno pregledujejo zaradi znakov poškodb ali obrabe.

Pred začetkom dvigovanja oziroma nošenja, je potrebno preveriti, če so ročaji v pravilnem položaju za uporabo.

Glava otroka v nosilni košari naj nikoli ne bo nižje kot telo otroka.

Maksimalna obremenitev v vsakem delu pladnja vozička 0,5 kg.

Vzdrževanje in čiščenje

Poskrbite, da je voziček čist in suh, tako tkanina kot okvir. Če se umaže ali zmoči, ga takoj obrišite, predvsem kovinske dele. Izogibajte se umazaniji, pesku in prahu. Neupoštevanje teh korakov lahko povzroči delno ali popolno okvaro izdelka.



Za čiščenje prevleke vozička uporabite vlažno krpo ali krtačo z detergentom. Dolgotrajna izpostavljenost soncu lahko povzroči bledenje materialov in tkanin. Redno preverjajte obrabo koles in jih ohranjajte čista. Po čiščenju zagotovite, da so kolesa suha, kovinske dele pa obrišite s suho krpo. Občasno snemite kolesa s podvozja in očistite umazanijo ali pesek z osi. Izogibajte se potapljanju kolesnih ležajev v vodo. Za čiščenje koles uporabite krtačo in vodo. Dolgotrajna izpostavljenost soncu lahko spremeni barvo vozička.

Razširjeno jamstvo Anex

Veljavnost: 2 leti + 1 leto.

Obvezni pogoji: dodatno 1 leto garancije je zagotovljeno le po registraciji izdelka na anexbaby.com.

Pogoji in določila

Garancija Anex velja za prvotnega kupca od datuma nakupa in krije napake v proizvodnji ali materialu pri običajni uporabi ter ob upoštevanju teh navodil.

Garancija Anex ne velja za nepooblaščen kupce izdelka, namenjenega preprodaji, ali kupce, ki nameravajo izdelek uporabljati v komercialne namene, kot je oddaja v najem drugim.

Ta garancija ne velja za škodo ali stroške, povezane z napakami, ki so posledica nepravilne uporabe, vzdrževanja ali shranjevanja izdelka Anex, v nasprotju z navodili v priročnikih ali drugih embalažnih materialih. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili spremenjeni glede na tovarniške specifikacije.

Garancija velja le, če je izdelek kupljen pri pooblaščenem prodajalcu in če je priložena pravilno izpolnjena garancijska registracija ter originalni dokaz o nakupu.

PROSIMO, HRANITE DOKAZILO O NAKUPU ZA GARANCIJSKO STORITEV.

Če prejmete voziček Anex kot darilo, ne pozabite prositi za račun, saj brez dokazila o nakupu ne moremo zagotoviti garancijskega servisa.

Kakršne koli zahtevke glede okvar izdelka je treba nasloviti na prodajalca ali oddati prek spletnega obrazca s podrobnimi podatki na uradni spletni strani Anex v razdelku Storitve.

Garancijsko popravilo opravi proizvajalec, pooblaščen servisni center ali pooblaščen predstavnik.

Garancijska doba se podaljša za čas trajanja vzdrževanja.

Subjekt, ki zagotavlja garancijo, določa načine popravila vozička.

Potrebno je dostaviti čist izdelek, za katerega se uveljavlja storitev.

V primeru izgube garancijskega lista prosimo kontaktirajte Anexov servisni tim, da se uporabijo podatki, ki ste jih izpolnili med spletno registracijo garancije.

Anex garancija velja in se lahko uveljavlja le v državi, kjer je bil izdelek kupljen.

V primeru garancijske zamenjave si podjetje pridržuje pravico do uvedbe oblikovnih sprememb na delovanju izdelka brez predhodnega obvestila o izboljšavah.

Anex bo zagotovil nadomestne dele ali izvedel popravila, kot določi podjetje.

Anex si pridržuje pravico, da nadomesti dele z novejšimi modeli, ko se izdelek sčasoma izboljšuje.

Garancija ne velja

Za napake, ki nastanejo zaradi običajne obrabe, kot so obrabljeni kolesa in tkanine zaradi vsakodnevne uporabe, praske na okvirju ter naravna razbarvanja materialov s časom ali zaradi NEupoštevanja navodil za vzdrževanje.

Za škodo ali popravila, ki jih opravijo nepooblaščen predstavniki.

Za napake, nastale zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, izobraževalnih videov ali drugih smernic Anex.

Za poškodbe in trganje, ki jih povzroči kupec ali druga oseba (mehansko poškodovani vozli, zlomi, udrtine, deformacije, povzročene s silo).

Za uporabljena kolesa, ki so bila poškodovana ali predrta zaradi mehanskih vplivov; naravna obraba ali izčrpanost materiala.

Za škodo, povzročeno zaradi naravnih nesreč, naravnih pojavov, človek povzročenih katastrof, vojaških dejanj in drugih višje sile okoliščin.

V primeru poškodbe izdelka med letalskim ali tovornim prevozom.

V primeru uporabe dodatkov ali delov, ki jih ni izdelal Anex.

V primeru deformacij tekstilnega materiala.

Za učinke, ki jih povzroči nihanje vozička iz ene strani na drugo in oslabitev konstrukcije pri zakovicah.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO PRE UPOTREBE I SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU.

UPOZORENJE

Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.

Pobrinite se da su svi uređaji za zaključavanje aktivirani prije korištenja.

Ova kolica mogu postati nestabilna ako se na ručku, zadnju stranu

naslona ili bočne strane pričvrsti dodatno opterećenje.

Ne preporučuje se dodavanje dodatne podloge na kolicu ili košaru za nošenje.

Košara za nošenje je prikladna za

dijete koje ne može samostalno sjediti, ne može se prevrnuti i ne može ustati na ruke i koljena. Maksimalna težina djeteta je 9 kg (u slučaju korištenja košare za nošenje)

Preporuča se postaviti košaru za nošenje na kolica tako da je dijete okrenuto prema majci.

Sjedalica je prikladna za korištenje od rođenja nadalje. Odaberite vodoravni položaj za novorođenče.

Uvijek koristite sigurnosne pojaseve u 5 tačaka (dva ramena, dva kuka i jedan između nogu djeteta).

Izbjegnite ozbiljne povrede zbog pada ili klizanja. Uvijek koristite sigurnosni sistem.

Ovaj proizvod nije prikladan za trča-

nje ili klizanje.

Ne dopustite da se vaše dijete igra ovim proizvodom.

Da biste izbjegli ozljede, držite dijete podalje dok rasklapate ili sklapate ovaj proizvod.

Provjerite jesu li košara, sjedalo, autosjedalica ili dodatak za vagon pravilno pričvršćeni prije upotrebe.

Ne podižite kolica držeći za sigurnosnu prečku ili srednju cijev vagona — to nisu ručke za nošenje.

Nikada ne koristite ovaj proizvod na postolju.

Proizvod koristite samo na čvrstoj, vodoravnoj i suhoj površini.

Ne dopustite drugoj djeci da se bez

nadzora igraju u blizini nosiljke.

Ne dozvoljavajte drugoj deci da se igraju bez nadzora u blizini nosiljke ili vagona.

Ne koristite ako je bilo koji deo nosiljke ili vagona polomljen, pocepan ili nedostaje.

Ne ostavljajte u nosiljci ili vagonu predmete koji mogu predstavljati opasnost od gušenja, poput mehaničkih igračaka, jastuka ili labavih stvari.

Držite nosiljku ili vagon dalje od stvari koje mogu izazvati opasnost od gušenja, poput kanapa, uzica od roletni ili zavesa.

Obratite pažnju na temperaturu kako biste izbjegli pregrijavanje. Osigurajte da temperatura okoli-

ne i odjeća vašeg djeteta pružaju ugodnu toplinu – niti previše toplo, niti previše hladno.

Nemojte se ustručavati konzultirati zdravstvenog stručnjaka za savjete o sigurnim praksama spavanja.

Budite svjesni rizika da se dijete može ozlijediti slučajnim udarcima prilikom postavljanja proizvoda na pod ili prolaska kroz vrata. Uvijek budite svjesni svoje okoline dok nosite dijete u košari.

Ovaj sedežni modul u vagonu nije pogodan za decu mlađu od 6 meseci.

Pravila sigurnosti

Uvijek se pobrinite da koristite

ispravan položaj adaptera za svaku konfiguraciju (pogledajte pregled u uputama za upotrebu).

Kada koristite samo jedan dodatak, uvijek koristite odgovarajući položaj.

Kada koristite dva dodatka, uvijek prvo uklonite gornji.

Nikada ne koristite konfiguraciju koja nije prikazana (pogledajte upute za upotrebu).

Upozorenja

Prije korištenja naših kolica pažljivo pročitajte ovaj priručnik za održavanje.

Nepoštivanje zahteva ovog priručnika ugrožava bezbednost vašeg deteta.

Ovaj kolica dizajniran je za prijevoz do dvoje djece odjednom.

Kolica su namijenjena za upotrebu s jednim djetetom po sjedalu, kolijevci ili autosjedalici.

Kolica se ne smeju koristiti za prevoz više dece nego što su dizajnirana.

Ovaj proizvod je dizajniran za djecu od 0 do 48 mjeseci ili do 22 kg, ovisno što prije nastupi, u slučaju upotrebe sjedalice u položaju I (srednjem) u oba smjera, II (najvišem) prema roditeljima i III (najnižem) prema svijetu.

U slučaju korištenja položaja II (najvišeg) prema svijetu i III (najnižeg) prema roditeljima – ova sjedalica može se koristiti samo za djecu od 0 do 36 mjeseci ili do 15 kg, ovisno što prije nastupi.

Maksimalna težina za svaku konfiguraciju označena je u košari i detaljno opisano u uputama.

Molimo pogledajte vodič ikona za ispravan težinski limit za svaku konfiguraciju.

Ostavljanje kolica s bebom na kosim površinama (čak i sa blokiranim kočnicama) je strogo zabranjeno.

Koristite dječja kolica u naj ležećem položaju za novorođenčad.

Nemojte voziti ova kolica gore/dole po stepenicama, dok je unutra beba.

Mehanizam za parkiranje treba biti aktiviran kada stavljate ili izvlačite dijete.

Ova kolica je zabranjeno koristiti ako je bilo koji dio neispravan.

Prije sastavljanja ovih kolica provjerite jesu li proizvod i njegovi dijelovi besprijekorni. Ako se otkrije bilo kakav kvar, nemojte koristiti proizvod.

Korištenje kočnica pri svakom zaustavljanju je obavezno.

Koš za odlaganje na vagonu podržava do 2 kg, ali samo u konfiguracijama koje omogućavaju njegovo pričvršćivanje.

Maksimalna težina u držaču za čaše je 0,5 kg. Maksimalno opterećenje u maminoj torbi je 1 kg. Maksimalno opterećenje košare je 10 kg.

Teški predmeti ili dodaci, ili oboje, postavljeni na jedinicu mogu

uzrokovati nestabilnost kolice.

Prekomjerna težina može uzrokovati postojanje opasnog nestabilnog stanja.

Prekomjerna težina može uzrokovati opasno nestabilno stanje.

Trebate koristiti samo rezervne dijelove koje je isporučio ili preporučio proizvođač/distributer.

Podignite prednje kotače svojih kolica, ako postoji potreba za prelaskom ruba pločnika ili stepenice.

Vožnja ovih kolica niz stepenice nije dopuštena.

Modu okvir može se koristiti samo s Modu košarom, Modu sjedalom ili autosjedralicom Anex.

Ova kolica treba čuvati izvan dohvata djece.

Za auto sjedalice koje se koriste u kombinaciji s šasijom, ovo vozilo ne zamjenjuje dječji krevetić ili krevet. Ako vaše dijete treba spavati, treba ga staviti u odgovarajuću nosiljku, krevetić ili krevet.

Ne stavljajte nosiljku blizu otvorene vatre ili drugog izvora jake topline.

Ručke i dno nosiljke treba redovito pregledavati zbog znakova oštećenja ili trošenja.

Prije nošenja ili podizanja, provjerite jesu li ručke u ispravnom položaju za korištenje.

Glava djeteta u nosiljci nikako ne smije biti niža od njegovog tijela.

Maksimalno opterećenje u svakom odeljku tačne kolica 0,5 kg.

Održavanje i čišćenje

Pazite da kolica ostanu čista i suva, uključujući presvlake i ram. Ako se uprljaju ili pokvase, odmah ih obrišite, posebno metalne delove. Izbegavajte prljavštinu, pesak i prašinu. Zanemarivanje

ovih koraka može dovesti do delimičnog ili potpunog kvara proizvoda.



Za čišćenje presvlake kolica koristite vlažnu krpu ili četku s deterdžentom. Dugotrajno izlaganje suncu može izbledeti materijale i tkanine. Redovno proveravajte točkove i održavajte ih čistim. Nakon čišćenja uverite se da su suvi, a metalne delove obrišite suvom krpom. Povremeno skinite točkove sa šasije i očistite prljavštinu ili pesak sa osovine. Izbegavajte potapanje ležajeva točkova u vodu. Točkove čistite četkom i vodom. Imajte na umu da dugotrajno izlaganje suncu može promeniti boju kolica.

Proširena Anex garancija

Valjanost: 2 godine + 1 godina.

Obezbezan uslov: dodatna 1 godina garancije obezbeđuje se samo nakon registracije proizvoda na anexbaby.com.

Uvjeti i odredbe

Anex jamstvo vrijedi za izvornog kupca od datuma kupnje i pokriva nedostatke u proizvodnji ili materijalu pri normalnoj uporabi i ako su ove upute poštovane.

Anex jamstvo ne vrijedi za neovlaštene kupce proizvoda namijenjenog preprodaji ili kupce koji namjeravaju proizvod koristiti u komercijalne svrhe, poput iznajmljivanja drugim osobama.

Ova garancija ne odnosi se na štetu ili troškove povezane s nedostacima nastalim uslijed nepravilnog korištenja, održavanja ili skladištenja proizvoda Anex suprotno uputama iz priručnika ili ambalaže. Garancija se ne odnosi na proizvode koji su izmijenjeni

u odnosu na tvorničke specifikacije.

Garancija važi samo kada je proizvod kupljen kod ovlašćenog prodavca i kada je dostavljena pravilno popunjena garancijska registracija i originalni dokaz o kupovini.

MOLIMO SAČUVAJTE DOKAZ O KUPOVINI ZA GARANCIJSKI SERVIS.

Ako dobijete Anex kolica na poklon, svakako zatražite račun er bez dokaza o kupovini ne možemo pružiti garancijski servis.

Sve pritužbe u vezi s kvarovima proizvoda treba uputiti prodavaču ili podnijeti putem online obrasca s detaljnim informacijama na službenoj web stranici Anex u odjeljku Usluge.

Garancijsko popravlanje obavlja proizvođač, ovlašteni servisni centar ili ovlašteni predstavnik.

Garancijski rok se produžuje za vrijeme trajanja održavanja.

Subjekt koji daje garanciju određuje metode popravka kolica.

Potrebno je dostaviti čist proizvod za koji se traži servis.

U slučaju gubitka garancijskog lista, molimo kontaktirajte Anex servisni tim kako bi se iskoristili podaci koje ste ispunili prilikom online registracije garancije.

Garancija Anex vrijedi i može se ostvariti samo u zemlji u kojoj je proizvod kupljen.

U slučaju zamjene u okviru garancije, kompanija zadržava pravo uvesti dizajnerske promjene u performanse proizvoda bez prethodne najave o poboljšanjima.

Anex će pružiti zamjenske dijelove ili obaviti popravke prema odluci kompanije.

Anex zadržava pravo zamijeniti dijelove novijim modelima kako se proizvod s vremenom poboljšava.

Garancija se ne primjenjuje

Za nedostatke uzrokovane uobičajenim trošenjem, poput istrošenih kotača i tkanina uslijed svakodnevne uporabe, ogrebotina na okviru i prirodnog izbjeljivanja materijala tijekom vremena ili NEpridržavanjem uputa za održavanje.

Za štetu ili popravke koje su izvršili neovlašćeni predstavnici.

Za nedostatke nastale nepoštovanjem uputstva za upotrebu, instrukcionih snimaka ili drugih smernica Anex.

Za oštećenja i poderotine koje je napravio kupac ili druga osoba (mehanički oštećeni čvorovi, prijelomi, udubine, deformacije uzrokovane silom).

Za oštećene ili probušene točkove usled mehaničkih dejstava; prirodno habanje ili iscrpljenost materijala.

Za štete nastale usled prirodnih nepogoda, prirodnih pojava, katastrofa izazvanih ljudskim faktorom, vojnih dejstava i drugih okolnosti više sile.

U slučaju oštećenja proizvoda tokom avionskog ili teretnog transporta.

U slučaju korišćenja dodatka ili delova koji nisu proizvedeni od strane Anex.

U slučaju deformacija tekstilnog materijala.

Za posljedice uzrokovane njihanje kolica s jedne strane na drugu i slabljenjem konstrukcije na zakovicama.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO PRE UPOTREBE I SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU.

UPOZORENJE

Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.

Uverite se da su svi uređaji za zaključavanje aktivirani pre upotrebe.

Ova kolica mogu postati nestabilna ako se na ručku, zadnju stranu

naslona ili bočne strane pričvrsti dodatno opterećenje.

Ne preporučuje se postavljanje dodatnih jastuka u nosiljku / kolica.

Nosiljka je pogodna za dete koje ne može samostalno da sedi uspravno,

da se prevrće i koje ne može da se podigne na ruke i na kolena. Maksimalna težina deteta: 9 kg (u slučaju korišćenja nosiljke).

Preporučuje se montiranje nosiljke kolica na ram samo na način da se obezbedi da dete bude okrenuto ka majci.

Sedeljka je pogodna za upotrebu od rođenja. Koristite najzavaljeniji položaj za novorođenu bebu.

Uvek koristite sigurnosne pojaseve u 5 tačaka (dva ramena, dva kuka i jedan između nogu deteta).

Izbegnite ozbiljne povrede od pada ili klizanja. Uvek koristite sigurnosni sistem.

Ovaj proizvod nije pogodan za trča-

nje ili klizanje.

Nemojte dozvoliti detetu da se igra ovim proizvodom.

Da biste izbegli povrede, držite dete podalje dok rasklapate ili sklapate ovaj proizvod.

Proverite da li su nosiljka, sedišna jedinica, auto-sedište ili dodatak za vagon pravilno pričvršćeni pre upotrebe.

Ne podižite kolica koristeći sigurnosnu prečku ili srednju cev kolica; to nije ručka za nošenje.

Nikada ne koristite ovaj proizvod na postolju.

Koristi se samo na čvrstom, horizontalnom nivou i suvoj površini.

Ne dozvolite drugoj deci da se igraju bez nadzora u blizini nosiljke.

Ne dozvolite drugoj deci da se igraju bez nadzora u blizini korpe za nošenje ili vagona.

Ne koristite ako je bilo koji deo korpe za nošenje ili vagona polomljen, pocepan ili nedostaje.

Ne ostavljajte predmete u korpi za nošenje ili vagonu koji mogu predstavljati rizik od gušenja, kao što su mekane igračke, jastuci ili labavi predmeti.

Držite korpu za nošenje ili vagon dalje od svega što može izazvati davljenje, poput kanapa, uzica za roletne ili zavesa.

Obratite pažnju na temperaturu

kako biste izbegli pregrevanje. Uverite se da temperatura okoline i odeća vašeg deteta obezbeđuju ugodnu toplotu – ni previše toplo, ni previše hladno.

Ne ustručavajte se konsultovati se sa zdravstvenim stručnjakom o bezbednim praksama spavanja.

Budite svesni rizika da dete može biti povređeno slučajnim udarcima prilikom postavljanja proizvoda na pod ili prolaska kroz vrata. Uvek budite pažljivi prema svojoj okolini dok nosite dete u korpi.

Ovaj sedišni modul u vagonu nije pogodan za decu mlađu od 6 meseci.

Pravila bezbednosti

Uvek se uverite da koristite ispravan položaj adaptera za svaku konfiguraciju (pogledajte pregled u uputstvu za upotrebu).

Kada koristite samo jedan dodatak, uvek koristite odgovarajući položaj.

Kada koristite dva dodatka, uvek prvo uklonite gornji.

Nikada nemojte koristiti konfiguraciju koja nije ilustrovana (pogledajte uputstvo za upotrebu).

Upozorenja

Pre upotrebe naših kolica pažljivo pročitajte ovo uputstvo za održavanje.

Nepoštovanje zahteva ovog priručnika ugrožava bezbednost vašeg deteta.

Ova kolica su dizajnirana za prevoz do dvoje dece odjednom.

Kolica su namenjena za korišćenje sa jednim detetom po sedištu,

korpi ili auto sedištu.

Kolica se ne smeju koristiti za prevoz više dece nego što su dizajnirana.

Ovaj proizvod je namenjen deci od 0 do 48 meseci ili do 22 kg, šta god da nastupi prvo, u slučaju korišćenja sedišta u položaju I (srednjem) u oba smeru, II (najvišem) okrenutom ka roditeljima i III (najnižem) okrenutom ka svetu.

U slučaju korišćenja položaja II (najvišeg) okrenutog ka svetu i III (najnižeg) okrenutog ka roditeljima – ovo sedište može se koristiti samo za decu od 0 do 36 meseci ili do 15 kg, šta god da nastupi prvo.

Maksimalna težina za svaku konfiguraciju je navedena u korpi i detaljno opisano u uputstvu.

Molimo vas da se obratite vodiču za ikone za pravilnu težinsku granicu za svaku konfiguraciju.

Ostavljanje kolica sa bebom na kosim površinama (čak i sa blokiranim kočnicama) je strogo zabranjeno.

Koristiti kolica u najnagutijem položaju za novorođene bebe.

Ne voziti kolica gore/dole stepenicama, kada je beba unutra.

Mehanizam za parkiranje treba da bude aktiviran kada stavljate dete unutra ili napolje.

Zabranjeno je koristiti ova kolica ako je neki od njegovih delova oštećen ili neispravan.

Pre sklapanja kolica, uverite se da su proizvod i njegovi delovi besprekorni; ako se otkrije bilo kakav kvar, nemojte koristiti proizvod.

Korišćenje kočnica prilikom svakog zaustavljanja je obavezno.

Korpa za odlaganje na vagonu podržava do 2 kg, ali samo u konfiguracijama koje omogućavaju pričvršćivanje korpe.

Maksimalna težina koja se stavlja u držač za čaše je 0,5 kg. Maksimalno opterećenje u torbi majke je 1 kg. Maksimalno opterećenje korpe je 10 kg.

Teški objekti ili pribor, ili oba, postavljeni na jedinicu mogu dovesti do toga da jedinica postane nestabilna.

Prekomerna težina može dovesti do nestabilnog stanja koje je opasno.

Prekomerna težina može uzrokovati opasno nestabilno stanje.

Treba koristiti samo rezervne delove koje je obezbedio ili preporučio proizvođač/distributer.

Podignite prednje točkove kolica ukoliko postoji potreba za prelaskom ivice trotoara ili stepenica.

Vožnja kolica niz stepenice nije dozvoljena.

Modu šasija može se koristiti samo s Modu kolevkom, Modu sjedištem ili Anex autosjedalicom.

Ova kolica bi trebalo čuvati van domašaja dece.

Za auto-sedišta koja se koriste zajedno sa šasijom, ovo vozilo ne zamenjuje krevetac ili krevet. Ukoliko vaše dete treba da spava, onda ga treba smestiti u odgovarajuću nosiljku, krevetac ili krevet.

Ne stavljati nosiljku blizu vatre ili drugog izvora jake toplote.

Ručke i dno korpe za nošenje treba redovno pregledati zbog znakova oštećenja i habanja.

Pre nošenja ili podizanja, uverite se da su ručke u ispravnom upotrebnom položaju.

Glava deteta u nosiljci nikada ne bi trebalo da bude u nižem položaju od tela deteta.

Maksimalno opterećenje u svakom odeljku tačne kolica 0,5 kg.

Održavanje i čišćenje

Pazite da kolica ostanu čista i suva, uključujući presvlaku i ram. Ako se uprljaju ili pokvase, obrišite ih odmah, posebno metalne delove. Izbegavajte prljavštinu, pesak i prašinu. Nepridržavanje ovih koraka može dovesti do delimičnog ili potpunog kvara proizvoda.



Za čišćenje presvlake kolica koristite vlažnu krpu ili četku sa deterdžentom. Dugotrajno izlaganje suncu može izbledeti materijale i tkanine. Redovno proveravajte točkove i držite ih čistim. Nakon čišćenja proverite da li su suvi i obrišite metalne delove suvom krpom. Povremeno skinite točkove sa šasije i očistite prljavštinu ili pesak sa osovine. Izbegavajte potapanje ležajeva u vodu. Za čišćenje točkova koristite četku i vodu. Imajte u vidu da dugotrajno izlaganje suncu može promeniti boju kolica.

Anex produžena garancija

Važenje: 2 godine + 1 godina.

Obeznanje: dodatna 1 godina garancije osigurava se samo nakon registracije proizvoda na anexbaby.com.

Uslovi i odredbe

Anex garancija važi za prvobitnog kupca od datuma kupovine i pokriva nedostatke u proizvodnji ili materijalu pri normalnoj upotrebi i ukoliko su ova uputstva poštovana.

Anex garancija ne važi za neovlašćene kupce proizvoda namenjenog preprodaji ili kupce koji nameravaju da koriste ovaj proizvod u komercijalne svrhe, kao što je iznajmljivanje drugima.

Ova garancija ne važi za štetu ili troškove nastale zbog nedostataka koji su posledica nepravilnog korišćenja, održavanja ili skladištenja Anex proizvoda suprotno uputstvima iz priručnika ili ambalažnog materijala. Garancija ne važi za proizvode koji su izmenjeni u odnosu na fabričke specifikacije.

Garancija važi samo ako je proizvod kupljen kod ovlašćenog prodavca i ako je dostavljena pravilno popunjena registracija garancije i originalni dokaz o kupovini.

MOLIMO SAČUVAJTE DOKAZ O KUPOVINI ZA GARANTNI SERVIS.

Ako dobijete Anex kolica na poklon, svakako tražite račun, jer bez dokaza o kupovini ne možemo pružiti garancijsku uslugu.

Sve pritužbe u vezi sa kvarovima proizvoda treba uputiti prodavcu ili poslati putem online obrasca sa detaljnim informacijama na zvaničnom sajtu Anex u odeljku Servisi.

Popravka pod garancijom se obavlja od strane proizvođača, ovlašćenog servisnog centra ili ovlašćenog predstavnika.

Garantni rok se produžava za vreme trajanja održavanja.

Subjekt koji daje garanciju određuje metode popravke kolica.

Potrebno je dostaviti čist proizvod za koji se traži servis.

U slučaju gubitka garancijskog lista, molimo kontaktirajte Anex servis tim da upotrebi podatke koje ste uneli tokom online registracije garancije.

Garancija Anex važi i može se ostvariti samo u zemlji u kojoj je proizvod kupljen.

U slučaju garancijske zamene, kompanija zadržava pravo da uvede dizajnerske promene u performansama proizvoda bez prethodnog obaveštenja o poboljšanjima.

Anex će obezbediti rezervne delove ili izvršiti popravke prema

odluci kompanije.

Anex zadržava pravo da zameni delove novijim modelima kako se proizvod vremenom unapređuje.

Garancija se ne primenjuje

Za nedostatke nastale usled uobičajenog habanja, kao što su pohabani točkovi i tkanine od svakodnevnog upotrebe, ogrebotine na ramu i prirodno izbleđivanje materijala tokom vremena ili zbog NEpoštovanja uputstava za održavanje.

Za štetu ili popravke koje su izvršili neovlašćeni zastupnici.

Za nedostatke nastale nepoštovanjem uputstva za upotrebu, instruktivnih videa ili drugih smernica Anex.

Za oštećenja i poderotine koje je napravio kupac ili drugo lice (mehanički oštećenji čvorovi, prelomi, udubljenja, deformacije izazvane silom).

Za oštećene ili probušene točkove zbog mehaničkog delovanja; prirodno habanje ili iscrpljivanje materijala.

Za štetu nastalu usled prirodnih katastrofa, prirodnih pojava, katastrofa izazvanih ljudskim delovanjem, vojnih dejstava i drugih okolnosti više sile.

U slučaju oštećenja proizvoda tokom avio prevoza ili transporta tereta.

U slučaju korišćenja dodatne opreme ili delova koji nisu proizvedeni od Anex.

U slučaju deformacije tekstilnog materijala.

Za posledice izazvane njihovim kolicima sa strane na stranu i slabljenjem konstrukcije na zakovicama.

Warranty card № _____

Product model and short name _____

Buyer's full name (for individuals) _____

Purchasing company's name _____

Seller's signature

Date of sale _____ 20 _____

Product value _____

The field for a seller's stamp or signature

The terms of warranty were noted and agreed upon

Client's signature

The period of warranty is _____ months from the date of sale

Warranty case №1

Receipt date _____ 20 _____

Issue date _____ 20 _____

Damage type _____

A supervisors signature and the stamp
of a repair workshop

Warranty case №2

Receipt date _____ 20 _____

Issue date _____ 20 _____

Damage type _____

A supervisors signature and the stamp
of a repair workshop

Karta gwarancyjna № _____

Model i nazwa wyrobu _____

Dane nabywcy (firma lub osoba prywatna) _____

Dane sprzedawcy _____

Podpis sprzedawcy

Data sprzedaży _____ 20 _____

Cena zakupu _____

Miejsce na pieczętkę lub podpis sprzedawcy

Zapoznałam / zapoznałem się i akceptuję warunki obsługi gwarancyjnej _____

Podpis nabywcy

Okres gwarancji _____ miesiące od daty sprzedaży

Usługa gwarancyjna № 1**Usługa gwarancyjna № 2**

Data otrzymania _____ 20 _____

Data otrzymania _____ 20 _____

Data wydania _____ 20 _____

Data wydania _____ 20 _____

Rodzaj uszkodzenia _____

Rodzaj uszkodzenia _____

Podpis serwisanta i pieczętka firmowa_____
Podpis serwisanta i pieczętka firmowa

Model a krátký název výrobku _____

Jméno zákazníka (pro fyzické osoby) _____

Název firmy-zákazníka _____

Podpis prodejce

Datum prodeje _____ 20 _____

Cena zboží _____

Místo pro razítko nebo podpis prodejce

S podmínkami záručních služeb seznámen a souhlasím, záruční list a/nebo návod obdržel _____

Podpis kupujícího

Záruční doba je _____ měsíců od data prodeje

Záruční případ č. 1

Datum přijetí _____ 20 _____

Datum vydání _____ 20 _____

Druh poškození _____

Podpis mistra a razítko opravářské dílny**Záruční případ č. 2**

Datum přijetí _____ 20 _____

Datum vydání _____ 20 _____

Druh poškození _____

Podpis mistra a razítko opravářské dílny

Garantieschein nummer _____

Modell und kurze Produktbezeichnung _____

Name des Käuferunternehmens
Name Vorname (für Privatpersonen) _____

Name des Verkaufsunternehmens _____

Unterschrift des Verkäufers

Verkaufsdatum _____ 20 _____

Warenpreis _____

Stelle für den Stempel oder die Unterschrift
des Verkäufers

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und stimme diesen zu Pass und/oder
Anweisungen des Verkäufers wurden erhalten

Unterschrift des Käufers

Dauer der Garantieschein beträgt _____ Monate ab dem Datum des Verkaufs

Garantie-fall nummer 1

Garantie-fall nummer 2

Eingangsdatum _____ 20 _____

Eingangsdatum _____ 20 _____

Ausgabedatum _____ 20 _____

Ausgabedatum _____ 20 _____

Art des Defekts _____

Art des Defekts _____

Unterschrift des Meisters und
Stempel der Werkstatt

Unterschrift des Meisters und
Stempel der Werkstatt

Tarjeta de garantía _____

Modelo del producto y el nombre abreviado _____

Nombres, apellido del comprador (para las personas físicas) _____

Nombre de la empresa vendedor _____

Firma del vendedor

Fecha de la venta _____ 20 _____

Costo del producto _____

Campo para un sello o firma del vendedor

Condiciones del garantía están citadas y coordinadas y coordinadas arriba
Pasaporte técnico y/o manual de instrucciones fueron recibidos

Firma del Cliente

Plazo del garantía _____ meses a partir del momento de la venta

Caso del garantía tecnico n: 1

Caso del garantía tecnico n: 2

Fecha de recepción _____ 20 _____

Fecha de recepción _____ 20 _____

Fecha de emisión _____ 20 _____

Fecha de emisión _____ 20 _____

Tipo de daño _____

Tipo de daño _____

Firma de controlador y sello del taller

Firma de controlador y sello del taller

Mudel ja toote lühinimetus _____

Ostja — juriidilise isiku nimetus _____

Ostja — füüsilise isiku eesnimi, perekonnanimi _____

Müüja allkiri

Müügikuupäev _____ 20 _____

Kauba hind _____

Pitseri või müüja allkirja koht

Hooldusteenindustingimustega olen tutvunud ning nõus

Ostja allkiri

Garantii tähtaeg _____ mekuud alates müügikuupäevast

Garantiidusjuhtum n 1

Garantiidusjuhtum n 2

Vastuvõtukuupäev _____ 20 _____

Vastuvõtukuupäev _____ 20 _____

Väljastamiskuupäev _____ 20 _____

Väljastamiskuupäev _____ 20 _____

Rikke liik _____

Rikke liik _____

Meistri allkiri ja töökoja tempel

Meistri allkiri ja töökoja tempel

Carte de garantie _____

Modèle de produit et nom abrégé _____

Nom de la Société acheteuse

Nom complet de l'acheteur (pour particuliers) _____

Nom de la Société du vendeur _____

Signature du vendeu

Date de vente _____

20 _____

Valeur du produit _____

Le champ du timbre ou de la signature
d'un vendeur

Les modalités de l'entretien ont été notées et convenues

Un passeport technique et/ou un manuel ont été reçus

La signature du client

La période du garantie après-vente est de _____ mois à compter de la date de vente

Cas de garantie n° 1

Date de réception _____

20 _____

Date de délivrance _____

20 _____

Type de dommage _____

La signature d'un superviseur et le
cachet d'un atelier de réparation

Cas de garantie n° 2

Date de réception _____

20 _____

Date de délivrance _____

20 _____

Type de dommage _____

La signature d'un superviseur et le
cachet d'un atelier de réparation

Tagliando di garanzia _____

Modello di prodotto e nome abbreviato _____

Nome del compratore (per le persone fisiche) _____

Nome della società acquirente _____

Firma del venditore

Data di vendita _____ 20 _____

Costo del prodotto _____

Campo per timbro o campo per la firma del venditore

Le condizioni di manutenzione sono state indicate, concordate e sopraddette

Firma del cliente

Il periodo di garanzia è di _____ mesi dalla data di vendita

L'occasione del garanzia nr. 1

L'occasione del garanzia nr. 2

Data di ricevimento _____ 20 _____

Data di ricevimento _____ 20 _____

Data di rilascio _____ 20 _____

Data di rilascio _____ 20 _____

Tipo di danno _____

Tipo di danno _____

Firma del controllore e sigillo dell'azienda
addetta alla riparazione

Firma del controllore e sigillo dell'azienda
addetta alla riparazione

გარანტიის ბარათი № _____

პროდუქტის მოდელი და მოკლე სახელი _____

მყიდველის სრული სახელი (ფიზიკური პირისთვის) _____

შემსყიდველი კომპანიის სახელი _____

გამყიდველის ხელმოწერა

გაყიდვის თარიღი _____

20 _____

პროდუქტის ღირებულება _____

კელი გამყიდველის შტამპის ან
ხელმოწერისთვის

მომსახურების პირობები აღინიშნა და შეთანხმებულია

კლიენტის ხელმოწერა

მომსახურების გარანტიის არის მოქმედი შექნიდან _____ თვის განმავლობაში

გარანტიის ქეისი N 1

მიღების თარიღი _____

20 _____

გამოშვების თარიღი _____

20 _____

დაზიანების სახეობა _____

გარანტიის ქეისი N 2

მიღების თარიღი _____

20 _____

გამოშვების თარიღი _____

20 _____

დაზიანების სახეობა _____

ზედანხედველის ხელმოწერა და
სარემონტო შეკეთების შტამპი

ზედანხედველის ხელმოწერა და
სარემონტო შეკეთების შტამპი

Garantinis talonas _____

Modelis ir trumpas gaminio pavadinimas _____

Pirkėjo pavardė, vardas, tėvavardis (privatiems asmenims) _____

Firmos — pardavėjo pavadinimas _____

Pardavėjo parašas

Pardavimo data _____ 20 _____

Prekės kaina _____

Pardavėjo antspaudo at parašo vieta

Susipažinau ir sutinku su garantinio aptarnavimo sąlygomis
Pasą ir/arba instrukciją gavau

Pirkėjo parašas

Garantinio aptarnavimo terminas _____ mėnesių nuo pardavimo datos

Garantinio aptarnavimo atvejis n 1

Garantinio aptarnavimo atvejis n 2

Gavimo data _____ 20 _____

Gavimo data _____ 20 _____

Išdavimo data _____ 20 _____

Išdavimo data _____ 20 _____

Sulūžimo rūšis _____

Sulūžimo rūšis _____

Meistro parašas ir dirbtuvių spauda

Meistro parašas ir dirbtuvių spauda

Garantijas talons _____

Modelis un īss nosaukums _____

Pircēja vārds un uzvārds (fiziskām personām) _____

Pārdevēja uzņēmuma nosaukums _____

_____ Pārdevēja paraksts

Pārdošanas datums _____ 20 _____

Cena _____

_____ Pārdevēja zīmogs vai paraksts

Tehnisko pasi un/vai lietošanas rokasgrāmatu saņēmu

_____ Klienta paraksts

Garantijas periods ir _____ mēneši no iegādes datuma

Garantijas apkalpošanas gadījums n 1

Saņemšanas datums _____ 20 _____

Izsniegšanas datums _____ 20 _____

Bojājumu veids _____

_____ Meistara paraksts un servisa centrā zīmogs

Garantijas apkalpošanas gadījums n 2

Saņemšanas datums _____ 20 _____

Izsniegšanas datums _____ 20 _____

Bojājumu veids _____

_____ Meistara paraksts un servisa centrā zīmogs

Model van het product en de afkorting ervan _____

De naam van de verkooppunt en de naam van de koper;
Naam van de klant (voor particulieren) _____

Naam van de verkooppunt _____

De handtekening van de verkoper

Datum van verkoop _____ 20 _____

De prijs van het product _____

De vakje voor de stempel of de handtekening
van de verkoper

De garantievoorwaarden werden erkend en goedgekeurd

De handtekening van de klant

Garantieduur is _____ maanden vanaf de datum van verkoop

De garantie onderhoud nummer 1

De garantie onderhoud nummer 2

Ontvangstdatum _____ 20 _____

Ontvangstdatum _____ 20 _____

Productiedatum _____ 20 _____

Productiedatum _____ 20 _____

Vermelding van de schade _____

Vermelding van de schade _____

Handtekening van de technische
medewerker en reparatiewerkplaats

Handtekening van de technische
medewerker en reparatiewerkplaats

Cartões de garantia _____

Modelo do produto e abreviatura _____

Nome completo do comprador (para pessoas singulares) _____

Nome da empresa compradora _____

Assinatura do vendedor

Data de venda _____ 20 _____

Valor do Produto _____

O campo para um carimbo ou assinatura do vendedor

Os termos de garantia foram anotados e acordados

Assinatura do cliente

O período de garantia é _____

Caso de garantia nº 1

Data do recibo _____ 20 _____

Data de emissão _____ 20 _____

Tipo de dano _____

A assinatura de um supervisor e o selo
de uma oficina de reparação

Caso de garantia nº 2

Data do recibo _____ 20 _____

Data de emissão _____ 20 _____

Tipo de dano _____

A assinatura de um supervisor e o selo
de uma oficina de reparação

Talon de garanție _____

Modelul produsului și denumirea scurtă _____

Denumirea companiei cumpărătoare
Numele complet al cumpărătorului (pentru persoanele fizice) _____

Denumirea companiei vânzătoare _____

Semnătura vânzătorului

Data vânzării _____ 20 _____

Valoarea produsului _____

Rubrica pentru ștampila sau semnătura vânzătorului

Au fost specificați și acceptați termenii garanției
Am primit o fișă tehnică și/sau un manual

Semnătura clientului

Perioada de garanție durează _____ luni de la data vânzării

Garanție n 1

Data preluării _____ 20 _____

Data predării _____ 20 _____

Tipul daunei _____

Semnătura și ștampila unui supraveghetor
al atelierului de reparații

Garanție n 2

Data preluării _____ 20 _____

Data predării _____ 20 _____

Tipul daunei _____

Semnătura și ștampila unui supraveghetor
al atelierului de reparații

Гарантийный талон № _____

Модель товара и короткое название _____

Ф.И.О. покупателя (для физических лиц) _____

Название компании,
где совершалась покупка _____

Подпись продавца

Дата продажи _____ 20 _____

Ценность продукта _____

Поле для печати или подписи продавца

Условия гарантии были ознакомлены и согласованы _____

Подпись клиента

Гарантийный срок _____ месяцев с даты продажи

Гарантийный случай № 1

Дата получения _____ 20 _____

Дата выпуска _____ 20 _____

Тип повреждения _____

Подпись руководителя и штамп ремонтной мастерской

Гарантийный случай № 2

Дата получения _____ 20 _____

Дата выпуска _____ 20 _____

Тип повреждения _____

Подпись руководителя и штамп ремонтной мастерской

Produktens modell eller förkortad beteckning _____

Köparens namn och efternamn (fysiska personer) _____

Försäljares firmanamn _____

Försäljares signatur

Försäljningsdatum _____ 20 _____

Pris på produkten _____

Fält för stämpel och försäljares signatur

Användarvillkoren har noterats och accepterats Kundens signatur

Köparens signatur

Garantitid gäller _____ månader efter försäljning

Garantifall nr. 1**Garantifall nr. 2**

Datum av bevis _____ 20 _____

Datum av bevis _____ 20 _____

Utfärdandedatum _____ 20 _____

Utfärdandedatum _____ 20 _____

Typ av skada _____

Typ av skada _____

Konrollants signatur och
reparationsverkstads stämpel_____
Konrollants signatur och
reparationsverkstads stämpel

Záručný list _____

Model výrobku a skrátený názov _____

Celé meno kupujúceho (pre jednotlivcov) _____

Názov predavajúcej spoločnosti _____

Podpis predávajúceho

Dátum predaja _____ 20 _____

Hodnota tovaru _____

Pole pre pečiatku alebo podpis predávajúceho

Podmienky záruční boli zaznamenané a dohodnuté
Technický pas a/alebo návod na použitie bol vydaný

Podpis klienta

Záručná doba je _____ mesiacov od dátumu predaja

Záručný prípad n 1

Záručný prípad n 2

Dátum prijatia _____ 20 _____

Dátum prijatia _____ 20 _____

Dátum vydania _____ 20 _____

Dátum vydania _____ 20 _____

Typ poškodenia _____

Typ poškodenia _____

Podpis supervízora s pečiatka opravovne_____
Podpis supervízora s pečiatka opravovne

Ürün modeli ve kısa adı _____

Satın alan kişinin tam adı (bireysel alıcılar için geçerlidir) _____

Satın alan kişinin tam adı
(bireysel alıcılar için geçerlidir) _____

Satıcının imzası

Satış tarihi _____ 20 _____

Satış bedeli _____

Satıcının imzası ve kaşesi için alan

Yukarıda belirtilen garanti şartların anladım ve kabul ettim
Bir teknik belge ve/veya kullanım klavuzunu teslim aldım

Müşterinin imzası

Garanti süresi satınalma tarihinden itibaren _____ aydır

Garanti işlemi no 1

Teslim alınan tarih _____ 20 _____

Teslim edilen tarih _____ 20 _____

Arıza tipi _____

Bir yerin imzası ve servi merkezinin kaşesi

Garanti işlemi no 2

Teslim alınan tarih _____ 20 _____

Teslim edilen tarih _____ 20 _____

Arıza tipi _____

Bir yerin imzası ve servi merkezinin kaşesi

Гарантійний талон № _____

Модель товару та коротка назва _____

П.І.Б. покупця (для фізичних осіб) _____

Назва компанії,
де здійснювалася покупка _____

Підпис продавця

Дата продажу _____ 20 _____

Цінність продукту _____

Поле для печатки або підпису продавця

Умови гарантії були ознайомлені та узгоджені _____

Підпис клієнта

Гарантійний термін _____ місяців з дати продажу

Гарантійний випадок № 1

Дата отримання _____ 20 _____

Дата випуску _____ 20 _____

Тип пошкодження _____

Підпис керівника і штамп ремонтної майстерні

Гарантійний випадок № 2

Дата отримання _____ 20 _____

Дата випуску _____ 20 _____

Тип пошкодження _____

Підпис керівника і штамп ремонтної майстерні

Гаранционна карта _____

Модел на продукта и кратко име _____

Пълното име на купувача (за физически лица) _____

Името на фирмата търговец _____

Подпис на продавача

Дата на продажба _____ 20 _____

Стойност на продукта _____

Полето за печат или подпис на продавача

Условията на гаранцията бяха отбелязани и договорени

Подпис на клиента

Гаранционният срок е _____ месеца от датата на продажба

Рекламация #1

Рекламация #2

Дата на квитанцията _____ 20 _____

Дата на квитанцията _____ 20 _____

Дата на издаване _____ 20 _____

Дата на издаване _____ 20 _____

Тип повреда _____

Тип повреда _____

Подпис на началник отдел рекламации и печат_____
Подпис на началник отдел рекламации и печат

Nr i Kartës së Garancisë _____

Modeli i produktit dhe emri i shkurtuar _____

Emri i plotë i blerësit (për individë) _____

Emri i kompanisë blerëse _____

Nënshkrimi i shitësit

Data e shitjes _____ 20 _____

Vlera e produktit _____

Hapësira për vulën ose nënshkrimin e shitësit

Kushtet për garancinë janë shënuar dhe pranuar _____

Nënshkrimi i klientit

Kohëzgjatja e garancisë është _____ muaj nga data e shitjes

Rasti 1 i garancisë

Data e marrjes _____ 20 _____

Data e lëshimit _____ 20 _____

Lloji i dëmtimit _____

Nënshkrimi i një mbikqyrësi dhe vula
e punishtes riparuese

Rasti 2 i garancisë

Data e marrjes _____ 20 _____

Data e lëshimit _____ 20 _____

Lloji i dëmtimit _____

Nënshkrimi i një mbikqyrësi dhe vula
e punishtes riparuese

Produktmodel og kort navn _____

Købers fulde navn (for fysiske personer) _____

Navn på den købende virksomhed _____

Sælgers underskrift

Salgsdato _____ 20 _____

Produktets værdi _____

Feltet til sælgerens stempel eller underskrift

De garantibetingelser der blev taget til efterretning og vedtaget

Kundens underskrift

Garantiperioden er _____ måneder fra salgsdatoen

Garantitilfælde nr. 1

Garantitilfælde nr. 2

Dato for modtagelse _____ 20 _____

Dato for modtagelse _____ 20 _____

Udstedelsesdato _____ 20 _____

Udstedelsesdato _____ 20 _____

Skadetype _____

Skadetype _____

En tilsynsførendes underskrift
og et værksteds stempel

En tilsynsførendes underskrift
og et værksteds stempel

Αρ. κάρτας εγγύησης _____

Μοντέλο προϊόντος και σύντομη ονομασία _____

Πλήρες όνομα αγοραστή (για ιδιώτες) _____

Επωνυμία της εταιρείας αγοράς _____

Υπογραφή πωλητή

Ημερομηνία πώλησης _____ 20 _____

Αξία προϊόντος _____

Το πεδίο για τη σφραγίδα ή την
υπογραφή ενός πωλητή

Οι όροι της εγγύησης σημειώθηκαν και συμφωνήθηκαν

Υπογραφή πελάτη

Η περίοδος εγγύησης είναι _____ μήνες από την ημερομηνία πώλησης

Περίπτωση εγγυησης ν° 1

Περίπτωση εγγυησης ν° 2

Ημερομηνία απόδειξης _____ 20 _____

Ημερομηνία απόδειξης _____ 20 _____

Ημερομηνία έκδοσης _____ 20 _____

Ημερομηνία έκδοσης _____ 20 _____

Τύπος ζημιάς _____

Τύπος ζημιάς _____

Υπογραφή επόπτη και σφραγίδα
συνεργείου επισκευήςΥπογραφή επόπτη και σφραγίδα
συνεργείου επισκευής

Termék modell és rövid név _____

A vevő teljes neve (magánszemélyek esetében) _____

Vásárló cég neve _____

Az eladó aláírása

Az eladás dátuma _____ 20 _____

A termék értéke _____

Az eladó bélyegzőjének vagy aláírásának mezője

A garanciális feltételeket tudomásul vették és elfogadták _____

Ügyvél/vásárló aláírása

A garancia időtartama az eladástól számított _____ hónap

Jótállási eset n° 1**Jótállási eset n° 2**

Átvétel dátuma _____ 20 _____

Átvétel dátuma _____ 20 _____

Kiadás dátuma _____ 20 _____

Kiadás dátuma _____ 20 _____

Sérülés típusa _____

Sérülés típusa _____

A felügyelők aláírása és a javítóműhely bélyegzője

A felügyelők aláírása és a javítóműhely bélyegzője

Produktmodell og forkortet navn _____

Kjøpers fullstendige navn (for individer) _____

Navn på kjøpende selskap _____

Selgers signatur

Salgsdato _____ 20 _____

Produktverdi _____

Feltet for en selgers stempel eller signatur

Betingelsene for garantien ble notert og godtatt ved avtale

Klientens signatur

Garantiens varighet er _____ måneder fra salgsdato

Garanti sak nr 1**Garanti sak nr 2**

Kvitteringsdato _____ 20 _____

Kvitteringsdato _____ 20 _____

Utstedelsesdato _____ 20 _____

Utstedelsesdato _____ 20 _____

Skadetype _____

Skadetype _____

 En overordnets signatur og stempel
 fra et reparasjonsverksted

 En overordnets signatur og stempel
 fra et reparasjonsverksted

Ime produkta in kratki naziv _____

Ime in priimek kupca (za fizične osebe) _____

Naziv prodajalca _____

Podpis prodajalca

Datum prodaje _____ 20 _____

Vrednost produkta _____

Polje za žig prodajalca ali podpis

Pogoji garancije so bili seznanjeni in dogovorjeni

Podpis kupca

Garancijski rok je _____ mesecev od datuma prodaje

Garancijski primer št. 1**Garancijski primer št. 2**

Datum računa _____ 20 _____

Datum računa _____ 20 _____

Datum izdaje _____ 20 _____

Datum izdaje _____ 20 _____

Vrsta škode _____

Vrsta škode _____

Podpis nadzornika in žig servisne delavnice_____
Podpis nadzornika in žig servisne delavnice

Model proizvoda i kratki naziv _____

Ime i prezime kupca (za fizička lica) _____

Naziv kupovne tvrtke _____

Potpis prodavatelja

Datum prodaje _____ 20 _____

Vrijednost proizvoda _____

Polje za pečat ili potpis prodavatelja

Uvjeti jamstva su zabilježeni i dogovoreni

Potpis klijenta

Jamstveni rok je _____ mjeseci od datuma prodaje

Jamstveni slučaj br. 1**Jamstveni slučaj br. 2**

Datum primitka _____ 20 _____

Datum primitka _____ 20 _____

Datum izdavanja _____ 20 _____

Datum izdavanja _____ 20 _____

Vrsta oštećenja _____

Vrsta oštećenja _____

Potpis nadzornika i pečat servisne radionice

Potpis nadzornika i pečat servisne radionice

Model proizvoda i kratko ime _____

Puno ime kupca (za fizička lica) _____

Ime kompanije u kojoj se vrši kupovina _____

Potpis prodavca

Datum prodaje _____ 20 _____

Vrijednost proizvoda _____

Polje za pečat ili potpis prodavca

Uslovi garancije su potvrđeni i dogovoreni

Potpis klijenta

Period garancije je _____ meseci od dana prodaje

Garantni predmet br. 1**Garantni predmet br. 2**

Datum prijema _____ 20 _____

Datum prijema _____ 20 _____

Datum izdavanja _____ 20 _____

Datum izdavanja _____ 20 _____

Vrsta oštećenja _____

Vrsta oštećenja _____

Potpis supervizora i pečat radionice za popravku_____
Potpis supervizora i pečat radionice za popravku



EN 1888-2:2018+A1:2022

Check for the most recent manuals on our website: anexbaby.com

The information is subject to change without notice. Anex shall not be liable for technical errors or omissions contained in this manual. The purchased product may differ from the product as described in this manual.

AVALEX PTE. LTD.
114 Lavender Street, #08-58/59
CT Hub 2, Singapore 338729
+65 6518 9722
office@anexbaby.com

Importer and Economic Operator in the EU:
IDEO GROUP SPOLKA Z O. O.
Address: Al. Solidarnosci 117 lok. 207,
00-140 Warsaw, Poland
office@anexbaby.com